

პროდუქტის კოდი (SKU): 9001326

კატეგორია: იატაკის ვენტილატორი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ვენტილატორი Timberk T-SF1201 შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ვენტილატორი Timberk T-SF1201 შავი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა, რომელიც განკუთვნილია სივრცეში ჰაერის გადასაადგილებლად, გასაცივებლად, დასატენიანებლად, გასაშრობად ან გასაანჟინდად (კონკრეტულად — იატაკის ვენტილატორი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ ფუძის მასალა: მეტალი
- ◆ დისპლეი: არ არის
- ◆ იონიზაცია: არ არის
- ◆ დამცავი ცხაური: დიახ
- ◆ ორთქლის გაცივება: არ არის
- ◆ ჰაერის დატენიანება: არ არის
- ◆ კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50 ჰც
- ◆ დახრის რეგულირება: დიახ
- ◆ ღამის განათება: არ არის
- ◆ ძირითადი ფერი: შავი
- ◆ ვენტილატორის ტიპი: პირებიანი (ღერძული)
- ◆ „ჭკვიანი სახლის“ ეკოსისტემა: არ არის
- ◆ კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია
- ◆ ბრუნვის სიჩქარის რეგულირება: დიახ
- ◆ ბატარეის პლატფორმა: არ არის
- ◆ მართვის საშუალებები: კონფიგურაცია
- ◆ სიმაღლის რეგულირება: დიახ
- ◆ ხმოვანი ასისტენტი: არ არის
- ◆ გამორთვა გადახურებისას: არ არის
- ◆ ფუძის ტიპი: ჯვრისებრი ფორმის
- ◆ მართვა მობილური მოწყობილობით: არ არის
- ◆ გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო
- ◆ იზოლაციის კლასი: II კლასი
- ◆ დიზაინის თავისებურებები: სიმაღლის რეგულირება 1.1 მ-მდე

- ◆ ავტომატური ბრუნვა: დიახ
- ◆ კვება: საერთო ელექტროქსელიდან
- ◆ ტაიმერი: არ არის
- ◆ პირების მასალა: პლასტმასი
- ◆ ტიპი: ვენტილატორი
- ◆ მართვის აპლიკაცია: არ არის
- ◆ კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- ◆ მოდელი: Timberk T-SF1201
- ◆ მონტაჟის ტიპი: იატაკზე დასაყენებელი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ დააყენეთ ტექნიკა მდგრად ბრტყელ ზედაპირზე, ჰაერის შესასვლელისა და გამოსასვლელისთვის თავისუფალი სივრცის უზრუნველყოფით მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით; ნუ დახურავთ სავენტილაციო ხვრელებსა და გისოსებს.
- ◆ ტექნიკის მუშაობის დროს ნუ ჩაუშვებთ თითებსა და გარეშე საგნებს გისოსში, ფრთების ზონაში ან საპაერო არხში.
- ◆ ჩართეთ ტექნიკა გამართულ დამინებულ როზეტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებული კვების სადენით, შტეფსელით ან კორპუსით.
- ◆ გათიშეთ ტექნიკა ქსელიდან წმენდამდე, წყლის შევსებამდე (თუ ეს კონსტრუქციით ჩართულ მდგომარეობაში გათვალისწინებული არ არის) და ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ◆ დროულად განმინდეთ ან შეცვალეთ ფილტრები მწარმოებლის მითითებული სიხშირით — დაბინძურებული ფილტრი ამცირებს ტექნიკის ეფექტურობასა და წარმადობას.
- ◆ ბავშვები ნუ მიუახლოვდებიან მომუშავე ტექნიკას; შეინახეთ ტექნიკა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, როცა არ გამოიყენება.

ვენტილატორები (იატაკის, მაგიდის):

- ◆ დააყენეთ ვენტილატორი მდგრად ზედაპირზე, მაგიდის კიდისა და წყლის წყაროებისგან მოშორებით.
- ◆ ნუ მოხსნით ფრთების დამცავ გისოსს მუშაობის დროს; ნუ ჩაუშვებთ თითებსა და საგნებს გისოსში.
- ◆ განალაგეთ კვების სადენი ისე, რომ გამორიცხოთ მისი დაჭიმვა ფრთების ბრუნვის ზონაში და წაბორძიკების რისკი.
- ◆ გათიშეთ ვენტილატორი ქსელიდან ფრთებისა და გისოსის წმენდამდე.

შენახვის პირობები:

ხანგრძლივი შენახვის წინ დაცალეთ და გაამშრალეთ წყლისა და კონდენსატის ავზები. შეინახეთ ტექნიკა მშრალ, მტვრისგან დაცულ, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; ვენტილატორი შეინახეთ დამონტაჟებული ფრთების დამცავი გისოსით.

საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონებზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.