

პროდუქტის კოდი (SKU): 9007602

კატეგორია: ჰაერის დამატენიანებელი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ჰაერის დამატენიანებელი Electrolux EHU-5110D შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ჰაერის დამატენიანებელი Electrolux EHU-5110D შავი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა, რომელიც განკუთვნილია სივრცეში ჰაერის გადასაადგილებლად, გასაცივებლად, დასატენიანებლად, გასაშრობად ან გასაანჟმენდად (კონკრეტულად — ჰაერის დამატენიანებელი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ ოზონირება: არ არის
- ◆ იონიზაცია: არ არის
- ◆ ციფრული დისპლეი: არ არის
- ◆ კვების ძაბვა: 220-240 ვ
- ◆ აორთქლების ინტენსივობის რეგულირება: დიახ
- ◆ ორთქლის ნაკადის მიმართულების რეგულირება: დიახ
- ◆ საბავშვო-უსაფრთხო დიზაინი: არ არის
- ◆ ძირითადი ფერი: შავი
- ◆ დამონტაჟების ტიპი: სამაგიდო
- ◆ კომპლექტაცია: კვების ადაპტერი, დოკუმენტაცია, ფილტრი
- ◆ განათება: არ არის
- ◆ დისტანციური მართვის პულტი: არ არის
- ◆ უსაფრთხოების ფუნქციები: წყლის გარეშე მუშაობისგან დაცვა
- ◆ მართვის საშუალებები: სენსორული ეკრანი
- ◆ ხმოვანი ასისტენტი: არ არის
- ◆ მწარმოებლის კოდი: [HC-1495895]
- ◆ არომატის გავრცელება: არ არის
- ◆ მართვა მობილური მოწყობილობით: არ არის
- ◆ ინდიკატორები: ჩართვა/მუშაობა, წყლის დაბალი დონე, სამუშაო რეჟიმი
- ◆ კვება: საერთო ელექტროქსელიდან
- ◆ ზემოდან შევსება: დიახ
- ◆ წყლის წინასწარი გათბობა: არ არის
- ◆ წყლის ფილტრის კარტრიჯი: დიახ
- ◆ ტაიმერი: არ არის

- ◆ ტიპი: ჰაერის დამატენიანებელი
- ◆ ავზის ანტიბაქტერიული საფარი: არ არის
- ◆ ჰიგროსტატი: არ არის
- ◆ UV სტერილიზაცია: არ არის
- ◆ მართვის აპლიკაცია: არ არის
- ◆ ჰაერის ფილტრი: არ არის
- ◆ სამუშაო რეჟიმები: ხელით რეჟიმი
- ◆ მოდელი: Electrolux EHU-5110D
- ◆ დამატენიანებლის ტიპი: ულტრაბგერითი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ დააყენეთ ტექნიკა მდგრად ბრტყელ ზედაპირზე, ჰაერის შესასვლელისა და გამოსასვლელისთვის თავისუფალი სივრცის უზრუნველყოფით მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით; ნუ დახურავთ სავენტილაციო ხვრელებსა და გისოსებს.
- ◆ ტექნიკის მუშაობის დროს ნუ ჩაუშვებთ თითებსა და გარეშე საგნებს გისოსში, ფრთების ზონაში ან საჰაერო არხში.
- ◆ ჩართეთ ტექნიკა გამართულ დამინებულ როზეტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებული კვების სადენით, შტეფსელით ან კორპუსით.
- ◆ გათიშეთ ტექნიკა ქსელიდან წმენდამდე, წყლის შევსებამდე (თუ ეს კონსტრუქციით ჩართულ მდგომარეობაში გათვალისწინებული არ არის) და ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ◆ დროულად განმინდეთ ან შეცვალეთ ფილტრები მწარმოებლის მითითებული სიხშირით — დაბინძურებული ფილტრი ამცირებს ტექნიკის ეფექტურობასა და წარმადობას.
- ◆ ბავშვები ნუ მიუახლოვდებიან მომუშავე ტექნიკას; შეინახეთ ტექნიკა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, როცა არ გამოიყენება.

ჰაერის დამატენიანებელი და ჰაერის სარეცხი:

- ◆ ავზი შეავსეთ სუფთა წყლით, მწარმოებლის რეკომენდაციების შესაბამისად (მითითების შემთხვევაში — დარბილებული ან დისტილირებული); ნუ დაამატებთ ეთერზეთებსა და სხვა დანამატებს, თუ ეს ტექნიკის კონსტრუქციით პირდაპირ გათვალისწინებული არ არის.
- ◆ რეგულარულად, მწარმოებლის მითითებულ სიხშირეზე ხშირად, შეცვალეთ წყალი და განმინდეთ ავზი და შიდა ზედაპირები — წყლის სტაგნაცია ხელს უწყობს ბაქტერიებისა და ობის გამრავლებას.
- ◆ ცხელი ორთქლის ფუნქციის მქონე ტექნიკისთვის ორთქლის გამოსასვლელი მიმართეთ ადამიანებისგან, განსაკუთრებით ბავშვებისგან, საწინააღმდეგო მხარეს და ნუ შეეხებით ორთქლის გამოსვლის ზონას მუშაობის დროს.
- ◆ ნუ გადაატარებთ ავზის მაქსიმალური დონის ნიშნულს.

შენახვის პირობები:

ხანგრძლივი შენახვის წინ დაცალეთ და გაამშრალეთ წყლისა და კონდენსატის ავზები. შეინახეთ ტექნიკა მშრალ, მტვრისგან დაცულ, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; ვენტილატორი შეინახეთ დამონტაჟებული ფრთების დამცავი გისოსით.

საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.