

პროდუქტის კოდი (SKU): 9008943

კატეგორია: ინფრანთელი გამათბობელი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ინფრანთელი გამათბობელი Ballu BHH/M-11M

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ინფრანთელი გამათბობელი Ballu BHH/M-11M

საყოფაცხოვრებო ელექტრული გამათბობელი ხელსაწყო შენობა-ნაგებობის გასათბობად (ინფრანთელი გამათბობელი, კონვექტორი) ან წყლის გასაცხელებლად (წყლის ელექტრული დამგროვებელი გამაცხელებელი, წყლის ელექტრული გამდინარე გამაცხელებელი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საჭიონის შეფუთვის/ ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ინფრანთელი გამათბობელი
- მოდელი: Ballu BHH/M-11M
- კვების ძაბვა: 220/240 ვ / 50 ჰც
- გადასაადგილებელი თვლები: არა
- დისპლეი: არა
- სიმძლავრის რეგულირება: კი
- დამცავი ცხაური: კი
- შეერთების ტიპი: ელექტროშტეპსელით
- მართვის ტიპი: კლავიატურის მექანიზმი
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია
- სატარებელი სახელური: კი
- ტემპერატურის რეგულირება: არა
- დისტანციური მართვა: არა
- დამონტაჟების ხერხი: მაგიდაზე
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- მწარმოებლის კოდი: [ნს-1435862]
- გამორთვა გადაბრუნებისას: კი
- მართვა მობილური მონწყობილობით: არა
- იზოლაციის კლასი: კლასი I
- ინფრანთელი გამოსხივების ტალღის სიგრძე: მოკლე
- დამატებითი ფუნქციები: მექანიკური თერმოსტატი
- კვების ტიპი: ელექტროქსელიდან
- დაცვა გადახურებისგან: კი
- კორპუსის ფერი: შავი
- გამათბობელი ელემენტის ტიპი: კვარცის
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- ტენის/მტვრისგან დაცვის კლასი (IP): IP20
- დახრის რეგულირება: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ტექნიკა ნუ დაფარეთ ტანსაცმლით, ქსოვილით, ფარდებით, თეთრეულით ან სხვა საგნებით — ეს ინვევს გადახურებას და შეუძლია ხანძრის მიზეზი გახდეს.
- დაიცავით მწარმოებლის მიერ მითითებული მანძილი ტექნიკასა და ავეჯს, ფარდებს, თეთრეულსა და სხვა აალეზად საგნებს შორის.
- ტექნიკა დააყენეთ მდგრად, თანაბარ, არააალეზად ზედაპირზე; ნუ დაფარავთ კორპუსის ვენტილაციის ხვრელებს.
- ტექნიკა ჩართეთ მხოლოდ დამინებულ როზეტში; მაღალი ტენიანობის სივრცეებში გამოიყენეთ დენგაჟონვის დამცავი გამორთვის მონწყობილობით აღჭურვილი როზეტი, თუ ეს შენობის ელექტროგაცყვანილობით გათვალისწინებულია.
- ტექნიკა ნუ გამოიყენებთ სააბაზანო ოთახში, აუზთან ან წყლის სხვა წყაროებთან, თუ მოდელს არ გააჩნია მწარმოებლის მიერ ამ შემთხვევისთვის მითითებული ტენისგან დაცვის შესაბამისი კლასი (IP).
- ნუ შეეხებით გამათბობელ ზედაპირებსა და კორპუსს ტექნიკის მუშაობის დროს — დამწვრობის რისკი.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, მათ შორის ღამით; ნუ დაუშვებთ ბავშვებისა და შინაური ცხოველების მიახლოებას მომუშავე ტექნიკასთან.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, ჩამტვிரთველით ან კორპუსით.
- ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან წმენდის, გადაადგილებისა და გამოყენებაში ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ტექნიკა ნუ გამოიყენებთ აალეზადი ორთქლების, მტვრის ან საწვავი სითხეების სიახლოვეს.

სპეციფიკური წესები:

- ტექნიკა ათბობს საგნებსა და ადამიანებს პირდაპირი ინფრანთელი გამოსხივებით — ხანგრძლივად ნუ იმყოფებით გამომსხივებელი ზედაპირის უშუალო სიახლოვეს დამწვრობის ან კანის გამოშრობის თავიდან ასაცილებლად.
- გამომსხივებელი ზედაპირი ნუ მიმართავთ ფარდების, ავეჯისა და სხვა აალეზადი საგნებისკენ მწარმოებლის მითითებულ მანძილზე ახლოს.
- კედელზე და ჭერზე დასამონტაჟებელი მოდელები დაამონტაჟეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული ხერხითა და სამაგრებით.

შენახვის პირობები:

ტექნიკა შეინახეთ მშრალ სათავსში ოთახის ტემპერატურაზე, ქსელიდან გათიშული. წყლის გამაცხელებლების ხანგრძლივი ვადით ექსპლუატაციიდან გამოყვანისას გაუთბობელ სათავსში, ავზისა და მიმყვან მილებში წყალი სრულად ჩამოწურეთ გაყინვისგან დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ **SKU** დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.