

პროდუქტის კოდი (SKU): 9017700

კატეგორია: ტოსტერი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ტოსტერი DEXP TSM-D800 კრემისფერი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ტოსტერი DEXP TSM-D800 კრემისფერი

მაგიდის სამზარეულო ელექტრომონყობილობა გახურების ფუნქციით (ფრიტურნიცა, ელექტრო შაშლიკის აპარატი, ვაფლის აპარატი/სენდვიჩ-მწარმოებელი, გრილი, მულტივარკა, ტოსტერი, აეროგრილი, ელექტრო ქურა, მაგიდის ტიპის ელექტრო ლუმელი და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ტოსტერი
- მოდელი: DEXP TSM-D800
- ძირითადი ფერი: კრემისფერი
- დამატებითი ფერი: არა
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- დისპლეი: რეჟიმის ინდიკაცია
- დანვის ავტომატური ცენტრირება: კი
- მართვის ტიპი: მექანიკური მართვა
- დაცვა: ავტომატური გამორთვა
- კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია
- სადენის შესანახი განყოფილება: კი
- თბოიზოლირებული კორპუსი: კი
- მომზადების გაუქმების ღილაკი: კი
- ცალმხრივი დანვა: არა
- გათობა: კი
- ნამცეცების უჯრა: მოსახსნელი
- გაღლობა: კი
- ტოსტის ავტომატური ამოგდება: კი
- რეზინის ფეხები: არა
- ხმოვანი სიგნალი: არა
- შენვის ხარისხის რეგულირება: კი
- კორპუსის მასალა: მეტალი
- დამატებითი აწევა პურის მცირე ნაჭრებისთვის: არა
- პურის გასათობი ცხაური: მოსახსნელი
- ტოსტერის უკუათვლის ტაიმერი: არა
- მოსახსნელი ტრაფარეტი ხატვისთვის: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დააყენეთ მონყობილობა მდგრად, თბომდეგ ზედაპირზე, მაგიდის კიდისგან, ფარდებისგან, ქაღალდისა და სხვა აალებადი მასალებისგან მოშორებით.
- დატოვეთ მონყობილობის გარშემო თავისუფალი სივრცე ვენტილაციისთვის, მწარმოებლის მითითებისამებრ.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ მონყობილობას მეთვალყურეობის გარეშე.
- ნუ შეეხებით გახურებულ ზედაპირებს, კორპუსს გამახურებელი ელემენტის მიდამოში და თავსახურს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ სახელურები, ღილაკები და მართვისთვის გათვალისწინებული ზონები.
- გამორთეთ მონყობილობა ქსელიდან წმენდის წინ და მაშინ, როცა არ გამოიყენება; დაუცადეთ სრულად გაცივებას გადატანამდე ან წმენდამდე.
- ნუ ჩაძირავთ კორპუსს, სადენს და ჩამრთველს წყალში ან სხვა სითხეში.
- ნუ გამოიყენებთ მონყობილობას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსით.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიერ მონყობილობის გამოყენებას მოზრდილების ზედამხედველობის გარეშე; შეინახეთ სადენი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- გამოიყენეთ მონყობილობა მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული პირდაპირი დანიშნულებით.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ სცდით გაჩხერილი პურის ამოღებას ლითონის საგნებით — გამორთეთ მონყობილობა ქსელიდან და დაუცადეთ გაცივებას.
- ნუ გააცხელებთ ფოლგაში შესვებულ ან ლითონის ელემენტების შემცველ პროდუქტებს.
- რეგულარულად გაწმინდეთ ნამცეცების უჯრა — მათი დაგროვება ზრდის ხანძრის რისკს.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, სუფთა და სრულად გაცივებულ მდგომარეობაში.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.