

პროდუქტის კოდი (SKU): 9079548

კატეგორია: წყლის ელექტრული გამდინარე გამაცხელებელი | დასახლება მომწოდებლის მონაცემებით: ელექტრო წყლის გამაცხელებელი Ballu 3-Logic TS

დასახლება და პროდუქტის სახეობა

ელექტრო წყლის გამაცხელებელი Ballu 3-Logic TS

საყოფაცხოვრებო ელექტრული გამათბობელი ხელსაწყო შენობა-ნაგებობის გასათბობად (ინფრანითელი გამათბობელი, კონვექტორი) ან წყლის გასაცხელებლად (წყლის ელექტრული დამგროვებელი გამაცხელებელი, წყლის ელექტრული გამდინარე გამაცხელებელი). ნაწარმის ზუსტი დასახლება და სახეობა — კონკრეტული საჭიონის შეფუთვის/ ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წარმადობა: 3.1 ლ/წთ.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: წყლის ელექტრული გამაცხელებელი
- მოდელი: Ballu 3-Logic TS
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- კვების ძაბვა: 220/240 ვ
- დისპლეი: არა
- სიმძლავრის ჩვენება: კი
- შემავალი/გამავალი მილის რეზბა: 1/2"
- წყალსადენის შემავალი/გამავალი: ქვემოთ
- მაქსიმალური ტემპერატურის შეზღუდვა: არა
- კვების ტიპი: ელექტროქსელიდან
- სამაგრი ელემენტები კომპლექტში: კი
- დენგაჟონვის დამცავი გამორთვის მოწყობილობა: არა
- ონკანი: კი
- კვების კაბელი/ჩამტვირთველი კომპლექტში: არა
- მართვის ტიპი: მექანიკური (ლილაკებიანი) მართვა
- დაჩქარებული გახურება: არა
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- დამონტაჟება: ზედა
- ყინვისგან დაცვის რეჟიმი: არა
- თერმომეტრი: არა
- წყლის განმენდის რეჟიმი: არა
- შხაპის თავი: კი
- შხაპის შლანგი: კი
- მართვის ტიპი: მექანიკური მართვა
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- მწარმოებლის კოდი: [ნს-1588893]
- დისტანციური მართვის პულტი კომპლექტში: არა
- მართვა მობილური მოწყობილობით: არა
- მწარმოებლის ეკოსისტემა: არა
- კორპუსის ფორმა: ბრტყელი/სწორკუთხა
- წნევის განტვირთვის სარქველი: არა
- დაცვა გადახურებისგან: კი
- დაცვა წყლის გარეშე ჩართვისგან: კი
- გადავადებული სტარტი: არა
- წყალგამოსასვლელების რაოდენობა: ერთი წერტილი
- თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები: არა
- ინვერტორი: არა
- თვითდიაგნოსტიკა: არა
- დამონტაჟების ხერხი: კედელზე
- წყალგამძლეობის კლასი: IPX4
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: არა
- მილისებრი გამათბობელი: არა
- გახურების ინდიკაცია: არა
- ტემპერატურის ჩვენება: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ტექნიკა ნუ დაფარეთ ტანსაცმლით, ქსოვილით, ფარდებით, თეთრუფით ან სხვა საგნებით — ეს იწვევს გადახურებას და შეუძლია ხანძრის მიზეზი გახდეს.
- დაიცავით მწარმოებლის მიერ მითითებული მანძილი ტექნიკასა და ავეჯს, ფარდებს, თეთრეულსა და სხვა აალებად საგნებს შორის.

- ტექნიკა დააყენეთ მდგრად, თანაბარ, არააალებად ზედაპირზე; ნუ დაფარავთ კორპუსის ვენტილაციის ხვრელებს.
- ტექნიკა ჩართეთ მხოლოდ დამიწებულ როზეტში; მაღალი ტენიანობის სივრცეებში გამოიყენეთ დენგაჟონვის დამცავი გამორთვის მოწყობილობით აღჭურვილი როზეტი, თუ ეს შენობის ელექტროგაყვანილობით გათვალისწინებულია.
- ტექნიკა ნუ გამოიყენებთ სააბაზანო ოთახში, აუზთან ან წყლის სხვა წყაროებთან, თუ მოდელს არ გააჩნია მწარმოებლის მიერ ამ შემთხვევისთვის მითითებული ტენისგან დაცვის შესაბამისი კლასი (IP).
- ნუ შეეხებით გამათბობელ ზედაპირებსა და კორპუსს ტექნიკის მუშაობის დროს — დამწვრობის რისკი.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, მათ შორის ღამით; ნუ დაუშვებთ ბავშვებისა და შინაური ცხოველების მიახლოებას მომუშავე ტექნიკასთან.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, ჩამტვირთველით ან კორპუსით.
- ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან წმენდის, გადაადგილებისა და გამოყენებაში ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ტექნიკა ნუ გამოიყენებთ აალებადი ორთქლების, მტვრის ან სანავავი სითხეების სიახლოვეს.

სპეციფიკური წესები:

- ტექნიკა მოიხმარს მნიშვნელოვან ელექტრულ სიმძლავრეს — მიერთება შეასრულეთ მხოლოდ ცალკე ხაზითა და მწარმოებლის მიერ ამ მოდელისთვის გათვლილი ავტომატური ამომრთველით, კვალიფიციური ელექტრიკოსის მიერ.
- ტექნიკა ნუ ჩართავთ, თუ წყლის წნევა ან ხარჯი მწარმოებლის მითითებულ მინიმალურ მნიშვნელობაზე დაბალია — ამან შესაძლოა გამოიწვიოს გადახურებისგან დაცვის ამოქმედება ან გამათბობელი ელემენტის დაზიანება.
- ტემპერატურა დაარეგულირეთ თანდათანობით; გაითვალისწინეთ, რომ წყალალების რამდენიმე წერტილის ერთდროული გამოყენებისას გამომავალი წყლის ტემპერატურა შესაძლოა შეიცვალოს.
- მიერთება სავალდებულოა დამიწებული ხაზითა და დენგაჟონვის დამცავი გამორთვის მოწყობილობით წყალთან ტექნიკის უშუალო სიახლოვის გამო.

შენახვის პირობები:

ტექნიკა შეინახეთ მშრალ სათავსში ოთახის ტემპერატურაზე, ქსელიდან გათიშული. წყლის გამაცხელებლების ხანგრძლივი ვადით ექსპლუატაციიდან გამოყვანისას გაუთბობელ სათავსში, ავზისა და მიმყვან მილებში წყალი სრულად ჩამოწურეთ გაყინვისგან დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.