

პროდუქტის კოდი (SKU): 9079565

კატეგორია: კაფსულის ყავის აპარატი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: კაფსულის ყავის აპარატი DEXP CMC-01PW თეთრი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

კაფსულის ყავის აპარატი DEXP CMC-01PW თეთრი

საყოფაცხოვრებო ელექტრომომწყობილობა, განკუთვნილი ყავის მომზადებისთვის ფილტრაციის მეთოდით, ორთქლის/წყლის წნევის ქვეშ ან კაფსულების გამოყენებით (წვეთოვანი ყავის აპარატი, პორტაფილტრის ყავის აპარატი, ავტომატური ყავის აპარატი, კაფსულის ყავის აპარატი). ზუსტი დასახელება და სახეობა — შესაბამისად პროდუქტის შეფუთვის/ეტიკეტის მითითებისა.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქციაზე.

წონა / მოცულობა

წონა, გაბარიტები და რეზერვუარის მოცულობა — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** კაფსულის ყავის აპარატი
- **მოდელი:** DEXP CMC-01PW
- **ძირითადი ფერი:** თეთრი
- **დამატებითი ფერი:** შავი
- **დისპლეი:** ჩართვის ინდიკაცია
- **ავტომატური გამორთვა:** კი
- **კვების ძაბვა:** 220-240 ვ / 50 ჰც
- **თვითწმენდის პროგრამა:** კი
- **სიმაღლეზე რეგულირებადი ჭიქის სადგამი:** არა
- **ყავის სიმაგრის რეგულირება:** არა
- **გადავადებული სტარტი:** არა
- **ენერგოდაზოგვის რეჟიმი:** კი
- **კომპლექტაცია:** დაფქული ყავის ადაპტერი
- **სასმელების სახეობები:** ესპრესო
- **ჭიქების გამათბობელი:** არა
- **კაფსულის ავტომატური ამოგდება:** არა
- **მოსახსნელი ნაწილები:** დაფქული ყავის ადაპტერი
- **დეკალციფიკაციის სისტემა:** არა
- **წვეთის საწინააღმდეგო სისტემა:** არა
- **ცხელი წყლის მიწოდება:** არა
- **მართვის ტიპი:** მექანიკური (ღილაკებიანი) მართვა
- **რძის კონტეინერის მოცულობა:** არა
- **გამოყენებული ყავის ტიპი:** კაფსულები
- **თავსებადი კაფსულები:** Dolce Gusto
- **კაპუჩინატორი:** არა
- **ყავის ტემპერატურის რეგულირება:** არა
- **პორციის ზომის რეგულირება:** კი
- **კორპუსის მასალა:** პლასტმასი

უსაფრთხო და ეფექტური გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- არ შეეხოთ გამაცხელებელ ჯგუფს, ორთქლის მილს, დოზირების თავს და სხვა გამთბარ ნაწილებს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ ამისთვის განკუთვნილი სახელურები.
- შეავსეთ რეზერვუარი მხოლოდ სუფთა სასმელი წყლით; არ გამოიყენოთ სხვა სითხეები, თუ ეს პირდაპირ არ არის დაშვებული მწარმოებლის მიერ.
- რეგულარულად ჩაატარეთ დეკალციფიკაცია (ქვაბქვის მოცილება) მწარმოებლის მიერ მითითებული საშუალებითა და წესით — ქვაბქვა ამცირებს გათბობის ეფექტურობას, ზრდის წნევას კონტურში და შესაძლოა დააზიანოს ტექნიკა.
- გამორთეთ მოწყობილობა ქაელიდან წმენდის, მოსახსნელი ნაწილების დაშლისა და ხანგრძლივი შესვენებების წინ.
- არ დატოვოთ მომუშავე მოწყობილობა მეთვალყურეობის გარეშე; არ დაუშვათ ბავშვების მიახლოება მოწყობილობასთან მუშაობის დროს და მაშინვე მისი გამორთვის შემდეგ — ნაწილები გარკვეული დროით ცხელი რჩება გამორთვის შემდეგაც.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული კვების კაბელით, ვილკით ან კორპუსით.

სპეციფიკური წესები:

- გამოიყენეთ მხოლოდ მოწყობილობის მოდელთან თავსებადი კაფსულები, მწარმოებლის მითითებების შესაბამისად; არ გამოიყენოთ დაზიანებული, გახსნილი ან ხელახლა შევსებული კაფსულები.
- ფრთხილად იყავით კაფსულის განყოფილების დახურვისას — კაფსულის გახვრეტის მექანიზმი შეიცავს მკვეთრ ელემენტებს.
- გამოყენებული კაფსულების უტილიზაცია გაუკეთეთ ადგილობრივი ნარჩენების მართვის წესების შესაბამისად; არსებობის შემთხვევაში გამოიყენეთ კაფსულების დახარისხებული შეგროვების პროგრამები.

შენახვის პირობები:

ხანგრძლივი შენახვის წინ დაცალეთ წყლის რეზერვუარი და ნარჩენების უჯრა, გაახმეთ მოსახსნელი ნაწილები. შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

ქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქციაზე.