

პროდუქტის კოდი (SKU): 9089092

კატეგორია: ელექტრო ლუმელი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: მინი-ლუმელი Reoka RKEO-D2042 შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

მინი-ლუმელი Reoka RKEO-D2042 შავი

მაგიდის სამზარეულო ელექტრომონყობილობა გახურების ფუნქციით (ფრიტურნიცა, ელექტრო შაშლიკის აპარატი, ვაფლის აპარატი/სენდვიჩ-მწარმოებელი, გრილი, მულტივარკა, ტოსტერი, აეროგრილი, ელექტრო ქურა, მაგიდის ტიპის ელექტრო ლუმელი და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: მინი ლუმელი
- მოდელი: Reoka RKEO-D2042
- ძირითადი ფერი: შავი
- დამატებითი ფერი: არა
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50 ჰც
- დისპლეი: კი
- სადენის შესანახი განყოფილება: არა
- ავტომატური გამორთვა: კი
- ტემპერატურის შენარჩუნების რეჟიმი: არა
- უკუათვლის ტაიმერი: კი
- ფერი მწარმოებლის მონაცემებით: შავი
- მიმმართველების ტიპი: ტექსტურიერებული
- თბომდეგი სახელური: კი
- საათი: არა
- კარის გახსნის მექანიზმი: დასაკეცი
- დაცვა: დაცვა დენის დარტყმისგან, კლასი I
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- კამერის შუქები: კი
- კომპლექტაცია: შამფური
- თბოიზოლირებული კორპუსი: არა
- შიდა საფარი: მინანქარი
- ლუმლის ტიპი: ელექტრული
- მართვის ტიპი: ელექტრონული მართვა
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- ხმოვანი სიგნალის გამორთვა: არა
- მართვა მობილური მონყობილობით: არა
- მწარმოებლის ეკოსისტემა: არა
- რეზინის ფეხები: კი
- განათების ტიპი: ნათურა
- ინდიკატორები: ჩართვის ინდიკაცია
- შამფურის ლერო: კი
- დამატებითი ფუნქციები: 8 ავტომატური პროგრამა
- ხმოვანი სიგნალი: კი
- კონვექცია: კი
- გორელკის მასალა: არა
- თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები: არა
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: არა
- გრილი: კი
- კორპუსის მასალა: მეტალი
- მომზადების რეჟიმები: გაღლობა
- სახურავი: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დააყენეთ მონყობილობა მდგრად, თბომდეგ ზედაპირზე, მაგიდის კიდისგან, ფარდებისგან, ქაღალდისა და სხვა აალებადი მასალებისგან მოშორებით.
- დატოვეთ მონყობილობის გარშემო თავისუფალი სივრცე ვენტილაციისთვის, მწარმოებლის მითითებისამებრ.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ მონყობილობას მეთვალყურეობის გარეშე.
- ნუ შეეხებით გახურებულ ზედაპირებს, კორპუსს გამახურებელი ელემენტის მიდამოში და თავსახურს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ სახელურები, ლილაკები და მართვისთვის გათვალისწინებული ზონები.

- გამოორთეთ მონყობილობა ქსელიდან წმენდის წინ და მაშინ, როცა არ გამოიყენება; დაუცადეთ სრულად გაცივებას გადატანამდე ან წმენდამდე.
- ნუ ჩაძირავთ კორპუსს, სადენს და ჩამრთველს წყალში ან სხვა სითხეში.
- ნუ გამოიყენებთ მონყობილობას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსით.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიერ მონყობილობის გამოყენებას მოზრდილების ზედამხედველობის გარეშე; შეინახეთ სადენი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- გამოიყენეთ მონყობილობა მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული პირდაპირი დანიშნულებით.

სპეციფიკური წესები:

- გამოიყენეთ მხოლოდ მდგრადი, თბომედეგი, შესაბამისი ზომის ქურჭელი.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ მონყობილობას მეთვალყურეობის გარეშე; გამოიყენეთ ტაიმერი, თუ ის გათვალისწინებულია.
- უზრუნველყავით მწარმოებლის მიერ მითითებული დაშორება კედლებიდან, ფარდებიდან და დაკიდებული კარადებიდან — გადახურებისა და მიმდებარე ზედაპირების დაზიანების რისკი.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, სუფთა და სრულად გაცივებულ მდგომარეობაში.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.