

პროდუქტის კოდი (SKU): 9118209

კატეგორია: ფანჯრის მრეცხავი რობოტი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ფანჯრის სარეცხი რობოტი DEXP C100 ნაცრისფერი

(ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ფანჯრის სარეცხი რობოტი DEXP C100 ნაცრისფერი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა, რომელიც განკუთვნილია სივრცის მშრალი და/ან სველი დასუფთავებისთვის ან ფანჯრის მინის დასაბანად (კონკრეტულად — ფანჯრის მრეცხავი რობოტი), ელექტროქსელის ან ჩაშენებული აკუმულატორის კვებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

(გ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

(დ) წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

(ე) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ დამტენი: კვება
- ◆ დისპლეი: ვიზუალური, მიმდინარე სტატუსი, შეცდომები, ხმოვან-ვიბრაციული, არ არის
- ◆ კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- ◆ ძირითადი ფერი: ნაცრისფერი
- ◆ ჩარჩოს გარეშე ზედაპირის წმენდა: დიახ
- ◆ „ჭკვიანი სახლის“ ეკოსისტემა: არ არის
- ◆ კომპლექტაცია: რგოლები საწმენდი ხელსახოცებისთვის × 2 ცალი, დისტანციური მართვის პულტი, დოკუმენტაცია, კვების ადაპტერი, ხელსახოცები × 12 ცალი, კვების კაბელი, დამზღვევი ბაგირი, შესაფრქვევი ბოთლი
- ◆ დამატებითი ფერი: შავი
- ◆ სენსორები და მათი ტიპები: კიდის აღმოჩენი სენსორები, ჩამოვარდნისგან დაცვის სენსორი
- ◆ ძრავის ტიპი: ჯაგრისით
- ◆ სხვა ფუნქციები და შესაძლებლობები: სარეცხი ხსნარი შეიფრქვევა ხელსახოცებზე, სარეცხი ხსნარი შეიფრქვევა მინაზე
- ◆ ჰორიზონტალური ზედაპირის წმენდა: არ არის
- ◆ მართვის საშუალებები: კორპუსზე, დისტანციური მართვის პულტი
- ◆ სითხის მიწოდება: არ არის
- ◆ ხმოვანი ასისტენტი: არ არის
- ◆ სითხის ულტრაბგერითი გაფრქვევა: არ არის
- ◆ კვების ტიპის ფორმფაქტორი: AAA
- ◆ დასუფთავების ტიპი: მშრალი, სველი
- ◆ მართვა მობილური მოწყობილობით: არ არის
- ◆ მოწყობილობის ფორმა: ოვალური
- ◆ ტიპი: ფანჯრის მრეცხავი რობოტი
- ◆ კვების ტიპი: საერთო ელექტროქსელიდან, Li-Ion

- ◆ სამუშაო რეჟიმები: N-ფორმის, ავტომატური, ხელით, Z-ფორმის, კიდიდან კიდემდე, ლოკალური
- ◆ მოდელი: DEXP C100

(ვ) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ ნუ შეინოვთ ბასრ საგნებს, მინას, კვამლიან ნაწილაკებს, ასანთს და ცხელ ნაცარს, მსხვილ სამშენებლო ნაგავს — თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დაშვებული არ არის.
- ◆ ტექნიკის მუშაობის დროს ნუ მიუახლოვებთ თმას, ტანსაცმლის კიდეებსა და სადენებს მბრუნავ ჯაგრის ლილვს.
- ◆ გათიშეთ ტექნიკა ქსელიდან ან გამორთეთ ჩახერგილობის აღმოფხვრამდე, თავსახურების შეცვლამდე და ფილტრის წმენდამდე.
- ◆ რეგულარულად განმინდეთ ან შეცვალეთ ფილტრები და დაცალეთ მტვრის/ჭუჭყიანი წყლის კონტეინერი მწარმოებლის მითითებული სიხშირით — ჩახერგილი ფილტრი ამცირებს შეწოვის სიმძლავრეს და შესაძლოა გამოიწვიოს ძრავის გადახურება.
- ◆ ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, შტეფსელით ან კორპუსით.
- ◆ შეინახეთ ტექნიკა და მისი აკუმულატორი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

ფანჯრის მრეცხავი რობოტი:

- ◆ სამუშაოს დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ მინას არ აქვს ბზარები, გამტვრეული ადგილები და სხვა დაზიანებები, ასევე ფანჯრის ჩარჩო/სამაგრი გამართულია — დაზიანებულ მინაზე მუშაობა დაუშვებელია.
- ◆ სავალდებულოდ გამოიყენეთ მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული დამზღვევი ბაგირი/უსაფრთხოების ღვედი, საიმედო საყრდენ წერტილზე დამაგრებული — ეს გამორიცხავს მოწყობილობის ჩამოვარდნას კვების გათიშვის, ვაკუუმური მიწებების დაკარგვის ან აკუმულატორის დაცლის შემთხვევაში.
- ◆ სამუშაოს დაწყებამდე მოაცილეთ მოწყობილობის მოძრაობის გზიდან და მინიდან მსხვილი ნაგავი და გარეშე საგნები.
- ◆ ნუ დატოვებთ მომუშავე მოწყობილობას მეთვალყურეობის გარეშე ღია ფანჯრის ან აივნის კიდის სიახლოვეს; ბავშვები და შინაური ცხოველები ნუ მიუახლოვდებიან მოწყობილობის სამუშაო ზონას.
- ◆ ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას მინაზე, რომლის გარე მხარესთან წვდომა სათანადოდ დაცული არ არის (მაღალი სართულები აივნის გარეშე), მწარმოებლის მიერ მითითებული დამატებითი უსაფრთხოების ზომების დაცვის გარეშე.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას, წყლის ავზების დაცლილი და გამშრალი მდგომარეობით. აკუმულატორული ინსტრუმენტი შეინახეთ ნაწილობრივი დატენვისას და მწარმოებლის მითითებულ ტემპერატურულ დიაპაზონში.

(ზ) საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე. სამსახურის ვადის დასრულების შემდეგ ჩაშენებული აკუმულატორი ნუ გადააგდებთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად — ჩააბარეთ ტექნიკა ელექტრონული ნარჩენების მიღების პუნქტში.