

პროდუქტის კოდი (SKU): 9137545

კატეგორია: ჰაერის დამატენიანებელი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ჰაერის დამატენიანებელი Electrolux EHU-6210D შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ჰაერის დამატენიანებელი Electrolux EHU-6210D შავი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა, რომელიც განკუთვნილია სივრცეში ჰაერის გადასაადგილებლად, გასაცივებლად, დასატენიანებლად, გასაშრობად ან გასაანთხევად (კონკრეტულად — ჰაერის დამატენიანებელი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ ოზონირება: არ არის
- ◆ იონიზაცია: დიახ
- ◆ ციფრული დისპლეი: დიახ
- ◆ კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- ◆ აორთქლების ინტენსივობის რეგულირება: დიახ
- ◆ ორთქლის ნაკადის მიმართულების რეგულირება: დიახ
- ◆ საბავშვო-უსაფრთხო დიზაინი: არ არის
- ◆ ძირითადი ფერი: შავი
- ◆ დამონტაჟების ტიპი: სამაგიდო
- ◆ კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია, ჯაგრისი
- ◆ განათება: დიახ
- ◆ დისტანციური მართვის პულტი: დიახ
- ◆ უსაფრთხოების ფუნქციები: წყლის გარეშე მუშაობისგან დაცვა
- ◆ მართვის საშუალებები: სენსორული ეკრანი
- ◆ ხმოვანი ასისტენტი: არ არის
- ◆ მწარმოებლის კოდი: [HC-1633508]
- ◆ არომატის გავრცელება: დიახ
- ◆ მართვა მობილური მოწყობილობით: არ არის
- ◆ ინდიკატორები: ჩართვა/მუშაობა, წყლის დაბალი დონე, შიდა ტენიანობის დონე, სამუშაო რეჟიმი, დატენიანების ინტენსივობა, ტაიმერი, ჰაერის ტემპერატურა
- ◆ დამატებითი ფუნქცია: დაცვის კლასი IP20 (მტვერი/ტენი), ელექტროდაცვის II კლასი, წყლის ხარჯვა თბილი ორთქლის რეჟიმში — 450 მლ/სთ, სიმძლავრის მოხმარება თბილი ორთქლის რეჟიმში — 110 ვტ, ჯანმრთელობის რეჟიმი, განათების სიკაშკაშის რეგულირება
- ◆ კვება: საერთო ელექტროქსელიდან
- ◆ ზემოდან შევსება: დიახ

- ◆ წყლის წინასწარი გათბობა: დიახ
- ◆ წყლის ფილტრის კარტრიჯი: დიახ
- ◆ ტაიმერი: დიახ
- ◆ ტიპი: ჰაერის დამატენიანებელი
- ◆ ავზის ანტიბაქტერიული საფარი: არ არის
- ◆ ჰიგროსტატი: დიახ
- ◆ UV სტერილიზაცია: დიახ
- ◆ მართვის აპლიკაცია: არ არის
- ◆ ჰაერის ფილტრი: დიახ
- ◆ სამუშაო რეჟიმები: ავტომატური რეჟიმი, საბავშვო რეჟიმი, ხელით რეჟიმი, ღამის რეჟიმი
- ◆ მოდელი: Electrolux EHU-6210D
- ◆ დამატენიანებლის ტიპი: ულტრაბგერითი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ დააყენეთ ტექნიკა მდგრად ბრტყელ ზედაპირზე, ჰაერის შესასვლელისა და გამოსასვლელისთვის თავისუფალი სივრცის უზრუნველყოფით მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით; ნუ დახურავთ სავენტილაციო ხვრელებსა და გისოსებს.
- ◆ ტექნიკის მუშაობის დროს ნუ ჩაუშვებთ თითებსა და გარეშე საგნებს გისოსში, ფრთების ზონაში ან საჰაერო არხში.
- ◆ ჩართეთ ტექნიკა გამართულ დამინებულ რობეტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებული კვების სადენით, შტეფსელით ან კორპუსით.
- ◆ გათიშეთ ტექნიკა ქსელიდან წმენდამდე, წყლის შევსებამდე (თუ ეს კონსტრუქციით ჩართულ მდგომარეობაში გათვალისწინებული არ არის) და ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ◆ დროულად განმინდეთ ან შეცვალეთ ფილტრები მწარმოებლის მითითებული სიხშირით — დაბინძურებული ფილტრი ამცირებს ტექნიკის ეფექტურობასა და წარმადობას.
- ◆ ბავშვები ნუ მიუახლოვდებიან მომუშავე ტექნიკას; შეინახეთ ტექნიკა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, როცა არ გამოიყენება.

ჰაერის დამატენიანებელი და ჰაერის სარეცხი:

- ◆ ავზი შეავსეთ სუფთა წყლით, მწარმოებლის რეკომენდაციების შესაბამისად (მითითების შემთხვევაში — დარბილებული ან დისტილირებული); ნუ დაამატებთ ეთერზეთებსა და სხვა დანამატებს, თუ ეს ტექნიკის კონსტრუქციით პირდაპირ გათვალისწინებული არ არის.
- ◆ რეგულარულად, მწარმოებლის მითითებულ სიხშირეზე ხშირად, შეცვალეთ წყალი და განმინდეთ ავზი და შიდა ზედაპირები — წყლის სტაგნაცია ხელს უწყობს ბაქტერიებისა და ობის გამრავლებას.
- ◆ ცხელი ორთქლის ფუნქციის მქონე ტექნიკისთვის ორთქლის გამოსასვლელი მიმართეთ ადამიანებისგან, განსაკუთრებით ბავშვებისგან, საწინააღმდეგო მხარეს და ნუ შეეხებით ორთქლის გამოსვლის ზონას მუშაობის დროს.
- ◆ ნუ გადააჭარბებთ ავზის მაქსიმალური დონის ნიშნულს.

შენახვის პირობები:

ხანგრძლივი შენახვის წინ დაცალეთ და გაამშრალეთ წყლისა და კონდენსატის ავზები. შეინახეთ ტექნიკა მშრალ, მტვრისგან დაცულ, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; ვენტილატორი შეინახეთ დამონტაჟებული ფრთების დამცავი გისოსით.

საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.