

პროდუქტის კოდი (SKU): 9144827

კატეგორია: სათამაშო სავარძელი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: კომპიუტერის სავარძელი Aceline DTG-001

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

კომპიუტერის სავარძელი Aceline DTG-001

დაუკვებავეი ავეჯის ან სამონტაჟო დანიშნულების ნაწარმი: კედლის ან იატაკის სამაგრი (კრონშტეინი) ვიდეოტექნიკისთვის ან მონიტორისთვის, სათამაშო ან საოფისე სავარძელი, საუთოებელი დაფა, ტანსაცმლის საშრობი. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: კომპიუტერის სავარძელი
- მოდელი: Aceline DTG-001
- ძირითადი ფერი: შავი
- ფერი მწარმოებლის მონაცემებით: შავი
- ავეჯის მოპირკეთება: ბადისებრი ქსოვილი
- სათამაშო: კი
- საზურგის დახრის რეგულირება: არა
- საზურგის მასალა: ბადისებრი ქსოვილი
- საზურგის სიმაღლის რეგულირება: არა
- დახრის დაძაბულობის რეგულირება: კი
- მკლავის სამაგრის ზომა: 435 x 60 მმ
- აგსების მასალა: ღრუბელი
- დამონტაჟება: თვლებზე
- სავარძლის მოპირკეთების მასალა: ბადისებრი ქსოვილი
- კომპლექტაცია: აწყობის ნაკრები
- მკლავის სამაგრები: არარეგულირებადი
- მკლავის სამაგრის მასალა: პლასტმასი რბილი გადასაფარებლებით
- საოფისე სავარძლის ფუძის მასალა: პოლიამიდი
- სავარძლის საყრდენი: არა
- ბლოკირებები: ბრუნვა
- თავის საყრდენი: კი
- ქანაობის მექანიზმი: top gun
- თვლების მასალა: პოლიამიდი
- სავარძლის სიმაღლის რეგულირება: კი
- ფეხის საყრდენი: არა
- წელის საყრდენის რეგულირება: არა
- სავარძლის სიღრმის რეგულირება: არა
- პლასტმასის ფერი: შავი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მიერ კონკრეტული ნაწარმისთვის მითითებულ მაქსიმალურად დასაშვებ დატვირთვას — დატვირთვის გადაჭარბება წარმოქმნის კონსტრუქციის დაშლისა და ტრავმის რისკს.
- აწყობამდე და მონტაჟამდე მთლიანად წაიკითხეთ მწარმოებლის ინსტრუქცია; გამოიყენეთ კომპლექტში გათვალისწინებული ყველა სამაგრი ელემენტი, მათი უფრო დაბალი სიმტკიცის ელემენტებით ჩანაცვლების გარეშე.
- აწყობისა და მონტაჟის შემდეგ შეამოწმეთ ყველა შეერთების საიმედოობა; ექსპლუატაციის პროცესში პერიოდულად, არანაკლებ რამდენიმე თვეში ერთხელ, შეამოწმეთ სამაგრის მოჭერა.
- დაყენეთ ნაწარმი ბრტყელ მდგრად ზედაპირზე ან კედელზე/ჭერზე, რომლის მასალას შეუძლია გაუძლოს გაცხადებულ დატვირთვას; კედლის ან ჭერის მზიდუნარიანობაში ეჭვის შემთხვევაში მიმართეთ სპეციალისტს.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვებს აწყობის პროცესში (წვრილი სამაგრი დეტალები) და ნუ დართავთ ბავშვებს ავიდნენ, ირწეოდნენ ან ჩამოეკიდონ დამონტაჟებულ კონსტრუქციებზე — გადაბრუნების რისკი.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მიერ მითითებულ მომხმარებლის მაქსიმალურად დასაშვებ წონას.
- პირველი გამოყენების წინ სავარძელი მთლიანად აწყვეთ ინსტრუქციის მიხედვით და მოჭერით ყველა სამაგრი ელემენტი; ექსპლუატაციის პროცესში პერიოდულად შეამოწმეთ მოჭერა.
- ნუ დადგებით სავარძელზე, ნუ ირწევით მასზე და ნუ დაჯდებით საბჯენებზე ან საზურგეზე — ეს წარმოქმნის გადაბრუნებისა და მექანიზმის დაზიანების რისკს.
- გამოიყენეთ სიმაღლის, დახრისა და საბჯენების რეგულირება კონსტრუქციით გათვალისწინებულ დიაპაზონში.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ნაწარმი მშრალ სივრცეში. დასაკეცი ნაწარმი შეინახეთ დაკეცილ მდგომარეობაში, სახსროვან და მოძრავ ელემენტებზე მექანიკური დატვირთვის თავიდან აცილებით.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.