

პროდუქტის კოდი (SKU): 9145451

კატეგორია: სრულად ჩასაშენებელი გამწოვი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: გამწოვი SCHTOFF POLAR 60 შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

გამწოვი SCHTOFF POLAR 60 შავი

დიდი ჩასაშენებელი ან ცალკე მდგომი სამზარეულოს ტექნიკა გამაზურებელი ელემენტებით ან ჰაერის გამოწოვის ფუნქციით (ელექტრო ჩასაშენებელი ლუმელი, ინდუქციური/ ელექტრო ქურა, ელექტრო/კომბინირებული გაზქურა, სამზარეულოს გამწოვი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: სამზარეულოს გამწოვი
- მოდელი: SCHTOFF POLAR 60
- ძირითადი ფერი: შავი
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50 ჰც
- დისპლეი: კი
- უკუსარქველი: არა
- საზღვრის/არშიის ფერი: არა
- ფერი მწარმოებლის მონაცემებით: შავი
- ინტერვალური რეჟიმი: არა
- ამორტიზატორი: არა
- დიზაინი/კონსტრუქცია: სრულად ჩასაშენებელი
- მართვის ტიპი: სენსორული ღილაკები
- შეცვლის ინდიკატორი: არა
- ტურბო ჰაერნაკადის რეჟიმი: არა
- დისტანციური მართვა: არა
- ფილტრი კომპლექტში: ცხიმის
- თავსებადი ფილტრები: SCHTOFF 1.11.01.0004
- განათების სიკაშკაშის რეგულირება: არა
- განათების ტიპი: LED ნათურა
- პანელის/არშიის/ლანჯის მასალა: არა
- დამატებითი ფუნქციები: ნახშირის ფილტრი იყიდება ცალკე
- დეკორატიული ბუხრის მილი: არა
- ტაიმერი: კი
- კორპუსის მასალა: მეტალი
- სამუშაო რეჟიმები: გამოტანა/რეცირკულაცია

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დამონტაჟება და ელექტროქსელთან შეერთება ჩაატარებინეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს, მკაცრად მწარმოებლის ინსტრუქციისა და ჩასაშენებელი ხერელის/ნიშის მოთხოვნების შესაბამისად.
- პირველი ჩართვის წინ დარწმუნდით, რომ ელექტროქსელის პარამეტრები (ძაბვა, დენის ძალა, განუმტვირთველობა) შეესაბამება მწარმოებლის მოთხოვნებს.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსის ელემენტებით.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე.
- ბავშვები იმყოფებოდნენ უსაფრთხო მანძილზე მომუშავე ან ახლახან გამორთული ტექნიკისგან — ზედაპირები გამორთვის შემდეგაც ინარჩუნებენ მაღალ ტემპერატურას.
- ნუ შეეხებით გამაზურებელ ელემენტებს, კარის მინას, გორელკებსა და მიმდებარე ზედაპირებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მაშინვე მისი გამორთვის შემდეგ — დამწვრობის რისკი.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას ოთახის გასათბობად ან სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ.
- რეგულარულად განმინდეთ ტექნიკა ცხიმისა და საკვების ნარჩენებისგან — მათი დაგროვება ზრდის ხანძრის რისკს.
- წმენდისა და მომსახურების წინ გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და დაელოდეთ გაცივებას.

სპეციფიკური წესები:

- გამწოვი დააყენეთ მწარმოებლის მიერ მითითებულ მანძილზე ქურიდან; გაზქურის ზემოთ დამონტაჟებისას დაიცავით გაზის მონწყობილობებისთვის გათვალისწინებული მინიმალური მანძილები.
- რეგულარულად განმინდეთ ან შეცვალეთ ცხიმისა და ნახშირის ფილტრები მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით — გაჭუჭყიანებული ფილტრი ზრდის ცხიმის აალების რისკს.
- უზრუნველყავით ჰაერის გატანა გარეთ შესაბამისი კვეთის საპერო არხით (გამწოვის რეჟიმში) ან ნახშირის ფილტრის გამართული მუშაობა (რეცირკულაციის რეჟიმში).
- ნუ მოამზადებთ საკვებს ღია ცეცხლზე გამწოვის ქვეშ ამოღებული ან გაუმართავი ცხიმის ფილტრით.
- ნუ გამოიყენებთ გამწოვს დაუყენებელი ფილტრებით.

შენახვის პირობები:

დამონტაჟებამდე შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, ორიგინალურ შეფუთვაში.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.