

პროდუქტის კოდი (SKU): 9184839

კატეგორია: საშრობი მანქანა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: საშრობი მანქანა Electrolux EW7D385UCE თეთრი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

საშრობი მანქანა Electrolux EW7D385UCE თეთრი

დიდი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ელექტრული წამყვანით, რომელიც გააერთიანა სარეცხის რეცხვისთვის, გაშრობისთვის ან ჭურჭლის რეცხვისთვის და საჭიროებს ელექტროქსელთან შეერთებას, ხოლო ნაწილი კატეგორიებისთვის — ასევე წყალმომარაგებისა და/ან კანალიზაციასთან შეერთებას (სარეცხი მანქანა, საშრობი მანქანა, ჭურჭლის სარეცხი მანქანა). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საჭონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა, გაბარიტები და ჩატვირთვა — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: საშრობი მანქანა
- მოდელი: Electrolux EW7D385UCE
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- ფერი მწარმოებლის მონაცემებით: თეთრი
- ენერგოეფექტურობის კლასი: A+++
- დისპლეი: ბავშვისგან დაცვის ბლოკირება
- პროგრამები: საცვლები
- სხვა რეჟიმები და ფუნქციები: სარეცხის გამოცოცხლება
- გადასაკეცი კარი: კი
- თბოტუმბო: კი
- კვების ძაბვა: 230 ვ / 50 ჰც
- მართვის პანელის ენა: ინგლისური
- ფილტრის დაბინძურების ინდიკაცია: კი
- საშრობი კალათა/თარო კომპლექტში: არა
- ბარაბნის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
- კარის გახსნის მხარე: მარჯვენა
- გაშრობა დაბალ ტემპერატურაზე: კი
- მართვის ტიპი: მბრუნავი ლილაკი
- გადავადებული სტარტი: კი
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: Electrolux
- კომპლექტაცია: კონდენსატორის სანმენდი ჯაგრისი
- დამუშავება ორთქლით: არა
- ავზის სავსეობის ინდიკატორი: კი
- დამატებითი ფერი: შავი
- თავსებადი სარეცხი მანქანა ქვემოთ დასაყენებლად: არა
- დაცვა დაკეცვისგან გაშრობის შემდეგ: კი
- ინვერტორული ძრავი: კი
- ბარაბანში სარეცხის განსაზღვრა: არა
- ბარაბნის განათება: კი
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- თვითმშენდადი კონდენსატორი: არა
- გაშრობის დროის რეგულირება: გაშრობის ტაიმერი
- ხმოვანი სიგნალის გამორთვა: კი
- მართვა მობილური მონწყობილობით: კი
- მწარმოებლის ეკოსისტემა: Electrolux
- ბარაბნის რევერსული ბრუნვა: კი
- გაშრობის ტიპი: კონდენსაციური
- კონექტორი: DEXP UNI
- დამატებითი ფუნქციები: კონდენსატის ავზის მოცულობა — 5.5 ლ
- დაცვა გადახურებისგან: არა
- ხმოვანი სიგნალი: კი
- გადინების შეერთება: არა
- ბავშვისგან დაცვის ბლოკირება: კი
- შეცდომების ინდიკაცია: არა
- თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები: არა
- წვრილი ნაწილაკების ფილტრის არსებობა: კი
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: Electrolux
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: Wi-Fi
- კარის/სახურავის ფერი: შავი
- ფილტრის ტიპი: ფლისის ფილტრი

- სარეცხის ტენიანობის განსაზღვრა:** არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დამონტაჟება, წყალმომარაგებასთან, კანალიზაციასთან და ელექტროქსელთან შეერთება ჩაატარებინეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს, მკაცრად მწარმოებლის ინსტრუქციის შესაბამისად.
- პირველი ჩართვის წინ მოხსენით სატრანსპორტო ბოლტები და სხვა სამაგრები ბარაბანზე, თუ ისინი გათვალისწინებულია კონსტრუქციით — მათი დატოვება მუშაობის დროს აზიანებს ტექნიკას და ქმნის ტრავმის რისკს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ წყლის მიწოდებისა და გადინების შლანგები, რომლებიც შედის კომპლექტში ან რეკომენდებულია მწარმოებლის მიერ; ყოველ შეერთებამდე შეამოწმეთ მათი მთლიანობა და გამართულობა.
- როზტტი უნდა იყოს განუმტვორთველი და შეესაბამებოდეს ტექნიკის ელექტრულ პარამეტრებს, მითითებულს მწარმოებლის მიერ; ნუ გამოიყენებთ გამაგრძელებებსა და გადაყვანებს.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით, შლანგებით ან კორპუსის ელემენტებით.
- ბავშვები ნუ დარჩებიან მეთვალყურეობის გარეშე მომუშავე ტექნიკის მახლობლად; ნუ დაუშვებთ ბავშვების თამაშს მართვის ელემენტებით, ბარაბანში ან ავზში ასვლას.
- ხანგრძლივი უქმობის, გამგზავრების ან გაუმართაობის აღმოფხვრამდე გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და შეაჩერეთ წყლის მიწოდება.
- არ გადააჭარბოთ მწარმოებლის მიერ მითითებულ მაქსიმალურ ჩატვირთვას.
- წმენდისა და ტექნიკური მომსახურების წინ გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და შეაჩერეთ წყლის მიწოდება.

სპეციფიკური წესები:

- ყოველი ციკლის წინ განმინდეთ ბუსუსის ფილტრი — მისი გაჭუჭყიანება ზრდის ხანძრის რისკს და ამცირებს გაშრობის ხარისხს.
- ნუ ჩატვირთავთ საშრობ მანქანაში ნაწარმს, რომელსაც აქვს მცენარეული ან საავტომობილო ზეთის, აცეტონის, ბენზინის, სპირტის, ქიმწმენდის საშუალებების ან სხვა ადვილად აალებადი ან ქიმიურად აქტიური ნივთიერებების ნარჩენები, წინასწარი გარეცხვისა და ჰაერზე სრული გაშრობის გარეშე.
- უზრუნველყავით ჰაერის გატანა ან კონდენსატის შეგროვება მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით; ნუ დახურავთ ტექნიკის ვენტილაციის ხვრელებს და ნუ დააყენებთ მას კედელთან მჭიდროდ, გათვალისწინებული ჩავარდნის გარეშე.
- შეძლებისდაგვარად ნუ დატოვებთ საშრობ მანქანას ხანგრძლივად მომუშავეს მეთვალყურეობის გარეშე, მათ შორის ღამის საათებში.

შენახვის პირობები:

დამონტაჟებამდე და შეერთებამდე შეინახეთ მშრალ, გათბობად ოთახში, დაცული უარყოფითი ტემპერატურისგან — ტექნიკის სისტემაში დარჩენილმა წყლის ნარჩენებმა შესაძლოა გამოიწვიოს მისი დაზიანება გაყინვისას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ **SKU** ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.