

# პროდუქტის კოდი (SKU): 9276725

კატეგორია: ტელევიზორი 30"-38" | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: 32"(80 სმ) ტელევიზორი Sber SDX-32H3114 შავი

## (ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

### 32"(80 სმ) ტელევიზორი Sber SDX-32H3114 შავი

საყოფაცხოვრებო ტელე- და აუდიოელექტრონიკა (კონკრეტულად — ტელევიზორი 30"-38").  
ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

## (გ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

## (დ) წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ ეკრანის დიაგონალი: 32"

## (ე) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ სხვა A/V გამომავალები: აუდიო S/PDIF (ოპტიკური)
- ◆ სტრიმინგი: AirPlay, Miracast (Screen Mirroring)
- ◆ ფურსასმენის გამოსასვლელი: დიახ
- ◆ USB თაობა: USB 2.0 Type-A
- ◆ ბრენდი: Sber
- ◆ ხედვის კუთხე: 178° / 178°
- ◆ HDTV სტანდარტები: HD 720p
- ◆ კიდიდან-კიდედ ეკრანი: დიახ
- ◆ DLNA: არ არის
- ◆ Wi-Fi: ჩაშენებული
- ◆ DVB CAM მოდული: დიახ
- ◆ ოპერაციული სისტემა: SaluteTV
- ◆ RAM მეხსიერების მოცულობა: 1.5 GB
- ◆ სუბვეფერი: არ არის
- ◆ HDMI შესაძლებლობები: HDMI CEC, HDMI ARC
- ◆ ჩარჩოს ფერი: შავი
- ◆ „ჭკვიანი სახლის“ ეკოსისტემა: Sber
- ◆ ეკრანის მონინავე ტექნოლოგია: არ არის
- ◆ კომპლექტაცია: დისტანციური მართვის პულტი, დოკუმენტაცია, სამაგიდო სადგამი, ბატარეები
- ◆ სხვა A/V შემავალები: ანტენის შემავალი, სატელიტური ანტენის შემავალი
- ◆ ეკრანის საფარი: პრიალა
- ◆ ფერების მაქსიმალური რაოდენობა: 16.7 M.
- ◆ სადგამის განთავსება: ცენტრში
- ◆ HDMI ვერსია: HDMI 2.0
- ◆ Ethernet პორტი: დიახ

- ◆ მუდმივი მეხსიერების მოცულობა: 8 GB
- ◆ ხმოვანი ასისტენტი: Salute
- ◆ კვების ტიპის ფორმფაქტორი: AAA
- ◆ კედელზე დამონტაჟება: დიახ
- ◆ სადგამის ფერი: შავი
- ◆ Bluetooth: დიახ
- ◆ ციფრული ტიუნერები: DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
- ◆ ტიპი: LED ტელევიზორი
- ◆ მართვა მობილური მოწყობილობით: დიახ
- ◆ მწარმოებლის ეკოსისტემა: Sber
- ◆ ტელეტექსტი: არ არის
- ◆ ეკრანის გაშუქების ტიპი: Direct LED
- ◆ Wi-Fi სიხშირული ზოლი: 2.4 GHz, 5 GHz
- ◆ HDR-ის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ Bluetooth ვერსია: 5.1
- ◆ კვება: 100-240V □ 50/60Hz
- ◆ სათამაშოდ ორიენტირებული ტელევიზორი: არ არის
- ◆ CI/PCMCIA სლოტი: დიახ
- ◆ ტიპი: TV
- ◆ მართვის აპლიკაცია: Sber Salute
- ◆ მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: Wi-Fi, Bluetooth
- ◆ მეხსიერების ბარათის წამკითხველი: არ არის
- ◆ VESA ზომა: 100 x 100
- ◆ გარემომცველი ხმა (Surround): არ არის
- ◆ მოდელი: Sber SDX-32H3114
- ◆ ხმის ამოცნობა: დიახ
- ◆ Smart TV-ის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ სიკაშკაშე: 250 cd/m<sup>2</sup>
- ◆ სურათი-სურათში (PIP): არ არის
- ◆ Wi-Fi სტანდარტი: 2 (802.11a), 3 (802.11g), 4 (802.11n), 1 (802.11b), 5 (802.11ac)
- ◆ ეკრანის გარჩევადობა: HD, 1366x768
- ◆ HDR ტექნოლოგია: HDR10+

### **(ვ) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები**

#### **ზოგადი წესები:**

- ◆ ტექნიკა ჩართეთ მხოლოდ გამართულ რობეტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებულ კვების სადენს, ჩამტვირთველს ან ადაპტერს.
- ◆ ნუ შეეხებით ჩამტვირთველს, სადენსა და ტექნიკის კორპუსს სველი ხელებით.
- ◆ ნუ დაფარავთ კორპუსის ვენტილაციის ხვრელებს; ტექნიკის გარშემო დატოვეთ მწარმოებლის მითითებული თავისუფალი სივრცე სითბოს გასაფანტად.
- ◆ ტექნიკა ნუ დააყენებთ ღია ცეცხლის, გამათბობელი ხელსაწყოების სიახლოვეს, ნესტიან სივრცეებში ან წყლის წყაროებთან, თუ მწარმოებელი სხვაგვარად პირდაპირ არ მიუთითებს.

- ◆ ბავშვებს ნუ დაუშვებთ ქსელზე ჩართულ და მომუშავე ტექნიკასთან მეთვალყურეობის გარეშე; დისტანციური მართვის პულტის ბატარეები და სამაგრი ელემენტები შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- ◆ ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან ხანგრძლივი უმოქმედობის დროს, ჭექა-ქუხილის დროს, ასევე წმენდისა და გადაადგილების წინ.
- ◆ ტექნიკა ნუ დაშლით და ნუ შეაკეთებთ დამოუკიდებლად.

### **ტელევიზორი (ყველა დიაგონალი):**

- ◆ ტელევიზორი დააყენეთ მხოლოდ ისეთ სადგამზე ან კედლის სამაგრზე, რომელიც მწარმოებლის მიერ გათვლილია კონკრეტული მოდელის წონასა და დიაგონალზე; კედელზე დასამონტაჟებლად გამოიყენეთ მზიდი კედელი და ამ მოდელის VESA სტანდარტის შესაბამისი სამაგრები.
- ◆ იატაკზე/კომოდზე დაყენებისას გამოიყენეთ გადაბრუნების საწინააღმდეგო სამაგრი (anti-tip ღვედი ან კუთხოვანი სამაგრი), განსაკუთრებით თუ სახლში ბავშვები ცხოვრობენ — მძიმე ტელევიზორი შესაძლოა გადაბრუნდეს მასზე მიბჯენის ან ეკრანის მოზიდვის მცდელობისას.
- ◆ ბავშვებს ნუ დაუშვებთ ტელევიზორის სადგამზე ასვლას, ეკრანზე მოზიდვას ან ტელევიზორზე ჩამოკიდებას.
- ◆ ტელევიზორის ზედა პანელზე ნუ დადებთ და ეკრანზე ნუ მიაბჯნით უცხო საგნებს.
- ◆ მსხვილგაბარიტიანი და მძიმე მოდელების მონტაჟი ჩაატარეთ ორი ან მეტი ადამიანის ძალით ან სპეციალისტის მოწვევით.
- ◆ ეკრანი დაიცავით ზეწოლისა და დარტყმისგან — პანელი მყიფეა დიაგონალის მიუხედავად.

### **შენახვის პირობები:**

ტექნიკა შეინახეთ მშრალ სათავსში ოთახის ტემპერატურაზე, პირდაპირი მზის სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით, ქსელიდან გათიშული. ექსპლუატაციიდან გამოყვანილი გარე ანტენისა და ანძის დემონტაჟი ჩაატარეთ სპეციალისტის მიერ.

### **(მ) საგარანტიო ვადა**

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

### **(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ**

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.