

# პროდუქტის კოდი (SKU): 9278081

კატეგორია: მონოფურსასმენი (Bluetooth) | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: უკაბელო მონო  
ფურსასმენი Kinganda YYK-530-2 S 2025

## (ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

### უკაბელო მონო ფურსასმენი Kinganda YYK-530-2 S 2025

პორტატული ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ხმის დასაკრავად, ჩასაწერად ან გადასაცემად (კონკრეტულად — მონოფურსასმენი (Bluetooth)), ჩაშენებული აკუმულატორის, შესაცვლელი კვების ელემენტების ან სადენოვანი მიერთების კვებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

## (გ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

## (დ) წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

## (ე) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ სათამაშო ფურსასმენები: არ არის
- ◆ საკონტროლო ფურსასმენები: არ არის
- ◆ ხმაურის აქტიური მიღება (ANC): არ არის
- ◆ Bluetooth პროფილები: HSP, A2DP, AVRCP, HFP
- ◆ ხმის რეგულირება: საყურეზე
- ◆ საბავშვო-მეგობრული დიზაინი: არ არის
- ◆ დიზაინის ელემენტების ფერი: ვერცხლისფერი
- ◆ მიკროფონის მდებარეობა: კორპუსში
- ◆ ძირითადი ფერი: შავი
- ◆ მართვის ტიპი: მექანიკური
- ◆ მიკროფონის ხმაურის მიღება: დიახ
- ◆ კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია, USB Type-A – USB Type-C კაბელი
- ◆ მონტაჟის მეთოდი: საყურის კლიპსი
- ◆ „True Wireless Stereo“ დიზაინი: არ არის
- ◆ კონსტრუქციის ტიპი: ჩანართები
- ◆ სიგნალის გადაცემის მეთოდი: Bluetooth
- ◆ გაშუქება: არ არის
- ◆ ტენისა და მტვრისგან დაცვის კლასი (IP): IPX5
- ◆ უსადენო დატენვის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ დატენვის პორტი: USB Type-C
- ◆ წარმოების დაწყების თარიღი: 2025
- ◆ გამჭვირვალე რეჟიმი (გარემოს მოსმენა): არ არის
- ◆ წყალგაუმტარი კორპუსი: დიახ
- ◆ სპორტული ფურსასმენები: არ არის

- ◆ მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ აკუსტიკური დიზაინი: დახურული
- ◆ მართვა მობილური მოწყობილობით: არ არის
- ◆ მიკროფონის სამაგრის ტიპი: ფიქსირებული
- ◆ მოსახსნელი მიკროფონი: არ არის
- ◆ Bluetooth ვერსია: 5.4
- ◆ დატენვის ინდიკატორის ტიპი: LED
- ◆ მოქნილი მიკროფონის მკლავი: არ არის
- ◆ ტიპი: უსადენო მონოყურსასმენი
- ◆ ხმის სისტემის განლაგება: 1.0
- ◆ ძვლოვანი გამტარობა: არ არის
- ◆ მუშაობის ხანგრძლივობა ერთ დატენვაზე: 8 საათამდე
- ◆ კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- ◆ კოდეკების მხარდაჭერა: SBC
- ◆ მოდელი: Kinganda YYK-530-2 S
- ◆ დაბალი დაყოვნების რეჟიმი: არ არის
- ◆ საყურეების მასალა: სილიკონი
- ◆ დამტენი კაბელი კომპლექტში: დიახ
- ◆ ლილაკების ფუნქციები: სიმღერის არჩევა, ბარზე პასუხი, დაკვრა, ბარის დასრულება, პაუზა
- ◆ მიკროფონი: დიახ
- ◆ მიკროფონის დამაგრება: ფიქსირებული

### **(ვ) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები**

#### **ზოგადი წესები:**

- ◆ სმენისთვის რისკის გაფრთხილება: ხმის ხანგრძლივმა მოსმენამ მაღალ ხმაზე შესაძლოა გამოიწვიოს სმენის შეუქცევადი დაქვეითება. ნუ დააყენებთ მაქსიმალურ ხმას ხანგრძლივი დროით; ყურებში ხმაურის, სავსეობის შეგრძნების ან დისკომფორტის გაჩენისას დაუყოვნებლივ შეამცირეთ ხმა ან შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება.
- ◆ შეზღუდეთ ყურსასმენების გამოყენების დროსა და დაკვრის ხმა ბავშვებისთვის; ხანგრძლივი მოსმენისას რეგულარულად გააკეთეთ შესვენებები.
- ◆ სივრცის გარეთ ყურსასმენების გამოყენებისას შეინარჩუნეთ ხმის დონე, რომელიც საშუალებას მოგცემთ გაიგონოთ გარემომცველი ხმები (ტრანსპორტი, სიგნალები), განსაკუთრებით სავალი ნაწილის სიახლოვეს.
- ◆ მოწყობილობის ჩაშენებული აკუმულატორი დატენეთ მხოლოდ თავსებადი ჩამტვირთველით/კაბელით; ნუ დაუშვებთ მოწყობილობის გახურებას, დარტყმას და ნუ დატოვებთ დატენვის პროცესს ხანგრძლივი დროით მეთვალყურეობის გარეშე.
- ◆ გაითვალისწინეთ მწარმოებლის მიერ მითითებული ტენისა და მტვრისგან დაცვის კლასი (IP), თუ ის მითითებულია — ნუ დაუშვებთ მოწყობილობის სითხეებთან კონტაქტსა და ჩაძირვას, თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დადასტურებული არ არის.
- ◆ შეინახეთ მოწყობილობა და წვრილი მოსახსნელი დეტალები (საყურეები, ჩეხოლები, კვების ელემენტები) ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

#### **ყურის გარეთ ტარებადი სადენიანი ყურსასმენები და მონოყურსასმენი (Bluetooth):**

- ◆ რეგულარულად განმინდეთ საყურეები და კანთან კონტაქტში მყოფი ნაწილები ჰიგიენის დაცვისთვის; ნუ გაუზიარებთ ყურის ყურსასმენებს სხვა ადამიანებს წინასწარი წმენდის გარეშე.

- ◆ დაარეგულირეთ თავსაბანდი თავის ზომის მიხედვით, ხანგრძლივი გამოყენებისას ჭარბი შეკუმშვის გარეშე.
- ◆ შენახვისას ნუ დახვევთ ყურსასმენების სადენს მჭიდროდ მოწყობილობის გარშემო, იზოლაციის შიგნით გამტარის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

### **შენახვის პირობები:**

შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, მზის პირდაპირი სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით. ჩაშენებული აკუმულატორის მქონე მოწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისას შეინარჩუნეთ ნაწილობრივი დატენვა მწარმოებლის რეკომენდაციების მიხედვით.

### **(8) საგარანტიო ვადა**

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

### **(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ**

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე. სამსახურის ვადის დასრულების შემდეგ ჩაშენებული აკუმულატორი ნუ გადააგდებთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად — ჩააბარეთ მოწყობილობა ელექტრონული ნარჩენების მიღების პუნქტში.