

პროდუქტის კოდი (SKU): 9278082

კატეგორია: მონოფურსასმენი (Bluetooth) | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: უკაბელო მონო
ფურსასმენი Kinganda YYK-530-1 F 2025

(ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

უკაბელო მონო ფურსასმენი Kinganda YYK-530-1 F 2025

პორტატული ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ხმის დასაკრავად, ჩასაწერად ან გადამცემად (კონკრეტულად — მონოფურსასმენი (Bluetooth)), ჩაშენებული აკუმულატორის, შესაცვლელი კვების ელემენტების ან სადენოვანი მიერთების კვებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

(გ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

(დ) წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

(ე) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ სათამაშო ფურსასმენები: არ არის
- ◆ საკონტროლო ფურსასმენები: არ არის
- ◆ ხმაურის აქტიური მიღწევა (ANC): არ არის
- ◆ Bluetooth პროფილები: HSP, A2DP, AVRCP, HFP
- ◆ ხმის რეგულირება: საყურეზე
- ◆ საბავშვო-მეგობრული დიზაინი: არ არის
- ◆ დიზაინის ელემენტების ფერი: ვერცხლისფერი
- ◆ მიკროფონის მდებარეობა: კორპუსში
- ◆ ძირითადი ფერი: შავი
- ◆ მართვის ტიპი: მექანიკური
- ◆ მიკროფონის ხმაურის მიღწევა: დიახ
- ◆ კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია, სამუხტი სადგამი-ქეისი, USB Type-A – USB Type-C კაბელი
- ◆ მონტაჟის მეთოდი: საყურის კლიპსი
- ◆ „True Wireless Stereo“ დიზაინი: არ არის
- ◆ კონსტრუქციის ტიპი: ჩანართები
- ◆ სიგნალის გადაცემის მეთოდი: Bluetooth
- ◆ გაშუქება: არ არის
- ◆ ტენისა და მტვრისგან დაცვის კლასი (IP): IPX5
- ◆ უსადენო დატენვის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ დატენვის პორტი: USB Type-C
- ◆ წარმოების დაწყების თარიღი: 2025
- ◆ გამჭვირვალე რეჟიმი (გარემოს მოსმენა): არ არის
- ◆ წყალგაუმტარი კორპუსი: დიახ
- ◆ სპორტული ფურსასმენები: არ არის

- ◆ მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ აკუსტიკური დიზაინი: დახურული
- ◆ მართვა მობილური მოწყობილობით: არ არის
- ◆ მიკროფონის სამაგრის ტიპი: ფიქსირებული
- ◆ მოსახსნელი მიკროფონი: არ არის
- ◆ Bluetooth ვერსია: 5.4
- ◆ დატენვის ინდიკატორის ტიპი: დისპლეი
- ◆ მოქნილი მიკროფონის მკლავი: არ არის
- ◆ ტიპი: უსადენო მონოყურსასმენი
- ◆ ხმის სისტემის განლაგება: 1.0
- ◆ ძვლოვანი გამტარობა: არ არის
- ◆ მუშაობის ხანგრძლივობა ერთ დატენვაზე: 8 საათამდე
- ◆ კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- ◆ კოდეკების მხარდაჭერა: SBC
- ◆ მოდელი: Kinganda YYK-530-1 F
- ◆ დაბალი დაყოვნების რეჟიმი: არ არის
- ◆ საყურეების მასალა: სილიკონი
- ◆ დამტენი კაბელი კომპლექტში: დიახ
- ◆ ღილაკების ფუნქციები: სიმღერის არჩევა, ბარზე პასუხი, დაკვრა, ბარის დასრულება, პაუზა
- ◆ მიკროფონი: დიახ
- ◆ მდებარეობა ქეისში: ჰორიზონტალური
- ◆ მიკროფონის დამაგრება: ფიქსირებული

(ვ) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ სმენისთვის რისკის გაფრთხილება: ხმის ხანგრძლივმა მოსმენამ მაღალ ხმაზე შესაძლოა გამოიწვიოს სმენის შეუქცევადი დაქვეითება. ნუ დააყენებთ მაქსიმალურ ხმას ხანგრძლივი დროით; ყურებში ხმაურის, სავსეობის შეგრძნების ან დისკომფორტის გაჩენისას დაუყოვნებლივ შეამცირეთ ხმა ან შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება.
- ◆ შეზღუდეთ ყურსასმენების გამოყენების დროსა და დაკვრის ხმა ბავშვებისთვის; ხანგრძლივი მოსმენისას რეგულარულად გააკეთეთ შესვენებები.
- ◆ სივრცის გარეთ ყურსასმენების გამოყენებისას შეინარჩუნეთ ხმის დონე, რომელიც საშუალებას მოგცემთ გაიგონოთ გარემომცველი ხმები (ტრანსპორტი, სიგნალები), განსაკუთრებით სავალი ნაწილის სიახლოვეს.
- ◆ მოწყობილობის ჩაშენებული აკუმულატორი დატენეთ მხოლოდ თავსებადი ჩამტვირთველით/კაბელით; ნუ დაუშვებთ მოწყობილობის გახურებას, დარტყმას და ნუ დატოვებთ დატენვის პროცესს ხანგრძლივი დროით მეთვალყურეობის გარეშე.
- ◆ გაითვალისწინეთ მწარმოებლის მიერ მითითებული ტენისა და მტვრისგან დაცვის კლასი (IP), თუ ის მითითებულია — ნუ დაუშვებთ მოწყობილობის სითხეებთან კონტაქტსა და ჩაძირვას, თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დადასტურებული არ არის.
- ◆ შეინახეთ მოწყობილობა და წვრილი მოსახსნელი დეტალები (საყურეები, ჩეხოლები, კვების ელემენტები) ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

ყურის გარეთ ტარებადი სადენიანი ყურსასმენები და მონოყურსასმენი (Bluetooth):

- ◆ რეგულარულად განმინდეთ საყურეები და კანთან კონტაქტში მყოფი ნაწილები ჰიგიენის დაცვისთვის; ნუ გაუზიარებთ ყურის ყურსასმენებს სხვა ადამიანებს წინასწარი წმენდის გარეშე.

- ◆ დაარეგულირეთ თავსაბანდი თავის ზომის მიხედვით, ხანგრძლივი გამოყენებისას ჭარბი შეკუმშვის გარეშე.
- ◆ შენახვისას ნუ დახვევთ ყურსასმენების სადენს მჭიდროდ მოწყობილობის გარშემო, იზოლაციის შიგნით გამტარის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, მზის პირდაპირი სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით. ჩაშენებული აკუმულატორის მქონე მოწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისას შეინარჩუნეთ ნაწილობრივი დატენვა მწარმოებლის რეკომენდაციების მიხედვით.

(8) საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე. სამსახურის ვადის დასრულების შემდეგ ჩაშენებული აკუმულატორი ნუ გადააგდებთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად — ჩააბარეთ მოწყობილობა ელექტრონული ნარჩენების მიღების პუნქტში.