

პროდუქტის კოდი (SKU): 9295441

კატეგორია: სრულად ჩასაშენებელი გამწოვი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: გამწოვი DEXP BH60-FNSlim შავი/შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

გამწოვი DEXP BH60-FNSlim შავი/შავი

დიდი ჩასაშენებელი ან ცალკე მდგომი სამზარეულოს ტექნიკა გამაზურებელი ელემენტებით ან ჰაერის გამოწოვის ფუნქციით (ელექტრო ჩასაშენებელი ლუმელი, ინდუქციური/ ელექტრო ქურა, ელექტრო/კომბინირებული გაზქურა, სამზარეულოს გამწოვი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წარმადობა: 500 მ³/სთ (თავისუფალი ჰაერნაკადი).

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: სამზარეულოს გამწოვი
- მოდელი: DEXP BH60-FNSlim
- ძირითადი ფერი: შავი
- კვების ძაბვა: 230 ვ / 50 ჰც
- ენერგოეფექტურობის კლასი: C
- დისპლეი: არა
- უკუსარქველი: კი
- საზღვრის/არშიის ფერი: შავი
- ფერი მწარმოებლის მონაცემებით: შავი
- ინტერვალური რეჟიმი: არა
- ამორტიზატორი: არა
- დიზაინი/კონსტრუქცია: სრულად ჩასაშენებელი
- მართვის ტიპი: მექანიკური (ღილაკებიანი) მართვა
- შეცვლის ინდიკატორი: არა
- ტურბო ჰაერნაკადის რეჟიმი: არა
- დისტანციური მართვა: არა
- ფილტრი კომპლექტში: ცხიმის
- განათების სიკაშკაშის რეგულირება: არა
- განათების ტიპი: LED ნათურა
- პანელის/არშიის/ლანჯის მასალა: მეტალი
- დეკორატიული ბუხრის მილი: არა
- ტაიმერი: არა
- კორპუსის მასალა: მეტალი
- სამუშაო რეჟიმები: გამოტანა/რეცირკულაცია

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დამონტაჟება და ელექტროქსელთან შეერთება ჩაატარებინეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს, მკაცრად მწარმოებლის ინსტრუქციისა და ჩასაშენებელი ხერელის/ნიშის მოთხოვნების შესაბამისად.
- პირველი ჩართვის წინ დარწმუნდით, რომ ელექტროქსელის პარამეტრები (ძაბვა, დენის ძალა, განუმტვირთველობა) შეესაბამება მწარმოებლის მოთხოვნებს.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსის ელემენტებით.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე.
- ბავშვები იმყოფებოდნენ უსაფრთხო მანძილზე მომუშავე ან ახლახან გამორთული ტექნიკისგან — ზედაპირები გამორთვის შემდეგაც ინარჩუნებენ მაღალ ტემპერატურას.
- ნუ შეეხებით გამაზურებელ ელემენტებს, კარის მინას, გორელკებსა და მიმდებარე ზედაპირებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მაშინვე მისი გამორთვის შემდეგ — დამწვრობის რისკი.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას ოთახის გასათბობად ან სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ.
- რეგულარულად განმინდეთ ტექნიკა ცხიმისა და საკვების ნარჩენებისგან — მათი დაგროვება ზრდის ხანძრის რისკს.
- წმენდისა და მომსახურების წინ გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და დაელოდეთ გაცივებას.

სპეციფიკური წესები:

- გამწოვი დააყენეთ მწარმოებლის მიერ მითითებულ მანძილზე ქურიდან; გაზქურის ზემოთ დამონტაჟებისას დაიცავით გაზის მონწყობილობებისთვის გათვალისწინებული მინიმალური მანძილები.
- რეგულარულად განმინდეთ ან შეცვალეთ ცხიმისა და ნახშირის ფილტრები მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით — გაჭუჭყიანებული ფილტრი ზრდის ცხიმის აალების რისკს.
- უზრუნველყავით ჰაერის გატანა გარეთ შესაბამისი კვითის საპერო არხით (გამოწოვის რეჟიმში) ან ნახშირის ფილტრის გამართული მუშაობა (რეცირკულაციის რეჟიმში).
- ნუ მოამზადებთ საკვებს ღია ცეცხლზე გამწოვის ქვეშ ამოღებული ან გაუმართავი ცხიმის ფილტრით.
- ნუ გამოიყენებთ გამწოვს დაუყენებელი ფილტრებით.

შენახვის პირობები:

დამონტაჟებამდე შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, ორიგინალურ შეფუთვაში.

საგარანტო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.