

პროდუქტის კოდი (SKU): 9310992

კატეგორია: კონვექტორი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: კონვექტორი Royal Thermo Capella RCHC/E-2000

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

კონვექტორი Royal Thermo Capella RCHC/E-2000

საყოფაცხოვრებო ელექტრული გამათბობელი ხელსაწყო შენობა-ნაგებობის გასათბობად (ინფრანითელი გამათბობელი, კონვექტორი) ან წყლის გასაცხელებლად (წყლის ელექტრული დამგროვებელი გამაცხელებელი, წყლის ელექტრული გამდინარე გამაცხელებელი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: კონვექტორი
- მოდელი: Royal Thermo Capella RCHC/E-2000
- კვების ძაბვა: 230 ვ / 50 ჰც
- ციფრული დისპლეი: კი
- მართვის ბლოკირება: კი
- გადასაადგილებელი თვლები: კი
- დისპლეი: კვების ინდიკატორი
- დამატებითი რეჟიმები და ფუნქციები: ავტომატური ხელახალი ჩართვა
- ინვერტორული ტექნოლოგია: არა
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- თერმოსტატი: ელექტრონული
- კომპლექტაცია: კედლის სამაგრი კრომშტეინი
- სატარებელი სახელური: არა
- მინის წინა პანელი: არა
- დისტანციური მართვა: არა
- დამონტაჟების ხერხი: კედელზე
- მართვის ტიპი: ელექტრონული (ლილაკები)
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- გამორთვა გადახურებისას: კი
- გამორთვა გადაბრუნებისას: კი
- მართვა მობილური მოწყობილობით: არა
- მწარმოებლის ეკოსისტემა: არა
- იზოლაციის კლასი: კლასი I
- კვების ტიპი: ელექტროქსელიდან
- საყრდენი ფეხები: კი
- ტაიმერი: არა
- თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები: არა
- კორპუსის ფერი: თეთრი
- გამათბობელი ელემენტის ტიპი: მთლიანი (X-ფორმის)
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: არა
- ტენის/მტვრისგან დაცვის კლასი (IP): IP24
- სიმძლავრის დონის რეგულირება: კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ტექნიკა ნუ დაფარეთ ტანსაცმლით, ქსოვილით, ფარდებით, თეთრეულით ან სხვა საგნებით — ეს ინვეეს გადახურებას და შეუძლია ხანძრის მიზეზი გახდეს.
- დაიცავით მწარმოებლის მიერ მითითებული მანძილი ტექნიკასა და ავეჯს, ფარდებს, თეთრეულსა და სხვა აალეზად საგნებს შორის.
- ტექნიკა დააყენეთ მდგრად, თანაბარ, არააალეზად ზედაპირზე; ნუ დაფარავთ კორპუსის ვენტილაციის ხვრელებს.
- ტექნიკა ჩართეთ მხოლოდ დამინებულ როზეტში; მაღალი ტენიანობის სივრცეებში გამოიყენეთ დენგაჟონვის დამცავი გამორთვის მოწყობილობით აღჭურვილი როზეტი, თუ ეს შენობის ელექტროგაცვანილობით გათვალისწინებულია.
- ტექნიკა ნუ გამოიყენებთ სააბაზანო ოთახში, აუზთან ან წყლის სხვა წყაროებთან, თუ მოდელს არ გააჩნია მწარმოებლის მიერ ამ შემთხვევისთვის მითითებული ტენისგან დაცვის შესაბამისი კლასი (IP).
- ნუ შეეხებით გამათბობელ ზედაპირებსა და კორპუსს ტექნიკის მუშაობის დროს — დამწვრობის რისკი.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, მათ შორის ღამით; ნუ დაუშვებთ ბავშვებისა და შინაური ცხოველების მიახლოებას მომუშავე ტექნიკასთან.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, ჩამტვிரთველით ან კორპუსით.
- ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან წმენდის, გადაადგილებისა და გამოყენებაში ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ტექნიკა ნუ გამოიყენებთ აალეზადი ორთქლების, მტვრის ან სანავი სითხეების სიახლოვეს.

სპეციფიკური წესები:

- ტექნიკის ქვედა და ზედა ვენტილაციის ცხაურები ნუ დაფარავთ ავეჯით, ხალიჩებით ან ფარდებით — ჰერის თავისუფალი ცირკულაცია აუცილებელია სწორი მუშაობისთვის.

- კედელზე მონტაჟისას დაიცავით მწარმოებლის მითითებული მანძილი იატაკიდან, კედლებიდან და ფარდებიდან.
- წუ დაფარავთ თერმოსტატის სენსორს — ეს იწვევს ავტომატური გამორთვის სისტემის არასწორ მუშაობას.

შენახვის პირობები:

ტექნიკა შეინახეთ მშრალ სათავსში ოთახის ტემპერატურაზე, ქსელიდან გათიშული. წყლის გამაცხელებლების ხანგრძლივი ვადით ექსპლუატაციიდან გამოყვანისას გაუთბობელ სათავსში, ავზისა და მიმყვან მილებში წყალი სრულად ჩამოწურეთ გაყინვისგან დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.