

პროდუქტის კოდი (SKU): 9320302

კატეგორია: ტელევიზორი 29"-მდე | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: 24"(61 სმ) ტელევიზორი Aceline 24HCS1W თეთრი

(ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

24"(61 სმ) ტელევიზორი Aceline 24HCS1W თეთრი

საყოფაცხოვრებო ტელე- და აუდიოელექტრონიკა (კონკრეტულად — ტელევიზორი 29"-მდე).
ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

(გ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

(დ) წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ ეკრანის დიაგონალი: 24"

(ე) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ სხვა A/V გამომავალები: აუდიო S/PDIF (ოპტიკური)
- ◆ სტრიმინგი: Miracast (Screen Mirroring)
- ◆ ფურსასმენის გამოსასვლელი: დიახ
- ◆ USB თაობა: USB 2.0 Type-A
- ◆ ბრენდი: Aceline
- ◆ ხედვის კუთხე: 178° / 178°
- ◆ HDTV სტანდარტები: HD 720p
- ◆ კიდიდან-კიდემდე ეკრანი: არ არის
- ◆ DLNA: არ არის
- ◆ Wi-Fi: ჩაშენებული
- ◆ სერია: HCS1
- ◆ ოპერაციული სისტემა: SaluteTV
- ◆ RAM მეხსიერების მოცულობა: 1.5 GB
- ◆ სუბვეფერი: არ არის
- ◆ HDMI შესაძლებლობები: HDMI CEC
- ◆ ჩარჩოს ფერი: თეთრი
- ◆ „ჭკვიანი სახლის“ ეკოსისტემა: Sber
- ◆ ეკრანის მონინავე ტექნოლოგია: არ არის
- ◆ სიმძლავრე და დინამიკების რაოდენობა: 2 x 5 W
- ◆ კომპლექტაცია: სადგამის ფეხი x 2 ცალი, დისტანციური მართვის პულტი, ხრახნები, დოკუმენტაცია, კვების კაბელი, ბატარეები
- ◆ სხვა A/V შემავალები: კომპოზიტური მინი AV, ანტენის შემავალი, სატელიტური ანტენის შემავალი
- ◆ ფერების მაქსიმალური რაოდენობა: 16.7 M.
- ◆ სადგამის განთავსება: გვერდებზე
- ◆ HDMI ვერსია: HDMI 1.4

- ◆ ფერის სიღრმე: 8bit
- ◆ Ethernet პორტი: დიახ
- ◆ მუდმივი მეხსიერების მოცულობა: 32 GB
- ◆ ხმოვანი ასისტენტი: Salute
- ◆ კვების ტიპის ფორმფაქტორი: AAA
- ◆ კედელზე დამონტაჟება: დიახ
- ◆ ეკრანის ტექნოლოგია: VA
- ◆ სადგამის ფერი: თეთრი
- ◆ Bluetooth: დიახ
- ◆ ციფრული ტიუნერები: DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
- ◆ MEMC (მოძრაობის კომპენსაცია): არ არის
- ◆ მართვა მობილური მონწყობილობით: არ არის
- ◆ მწარმოებლის ეკოსისტემა: Sber
- ◆ ტელეტექსტი: არ არის
- ◆ ეკრანის გაშუქების ტიპი: Direct LED
- ◆ Wi-Fi სიხშირული ზოლი: 2.4 GHz, 5 GHz
- ◆ HDR-ის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ Bluetooth ვერსია: 5.1
- ◆ განათების მუქთელობის (dimming) ტექნოლოგია: არ არის
- ◆ კვება: 220-240 ვ / 50 ჰც
- ◆ სათამაშოდ ორიენტირებული ტელევიზორი: არ არის
- ◆ CI/PCMCIA სლოტი: დიახ
- ◆ ტიპი: TV
- ◆ ენერგოეფექტურობის კლასი: A
- ◆ ვიდეოჩანერა: არ არის
- ◆ დროში გადაწევის ფუნქცია (TimeShift): არ არის
- ◆ მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: Wi-Fi
- ◆ მხარდაჭერილი ვიდეოფაილები და კოდეკები: 3GP, AVS, H.264, MPEG, FLV, AV1, MP4, MPEG-4, M2TS, WMV, H.263, ASF, MOV, AVI, VP9, DAT, Xvid, VOB, VP8, MKV, VC-1, MPEG-2, MPEG-1, DivX, H.265, TS, WebM, TP
- ◆ მეხსიერების ბარათის წამკითხველი: არ არის
- ◆ VESA ზომა: 200 x 200
- ◆ მოდელი: Aceline 24HCS1W
- ◆ მხარდაჭერილი ფაილის ტიპები: JPG, PNG, JPEG, GIF, BMP
- ◆ ხმის ამოცნობა: დიახ
- ◆ Smart TV-ის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ სიკაშკაშე: 200 cd/m²
- ◆ სურათი-სურათში (PIP): არ არის
- ◆ მხარდაჭერილი აუდიოფაილის ტიპები: MPEG, PCM, MP3, Vorbis, FLAC, OGG, WAV, APE, WMA, ALAC
- ◆ Wi-Fi სტანდარტი: 5 (802.11ac)
- ◆ ხმა: Dolby Digital
- ◆ ეკრანის გარჩევადობა: HD, 1366x768

(ვ) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ ტექნიკა ჩართეთ მხოლოდ გამართულ რობეტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებულ კვების სადენს, ჩამტვირთველს ან ადაპტერს.
- ◆ ნუ შეეხებით ჩამტვირთველს, სადენსა და ტექნიკის კორპუსს სველი ხელებით.
- ◆ ნუ დაფარავთ კორპუსის ვენტილაციის ხვრელებს; ტექნიკის გარშემო დატოვეთ მწარმოებლის მითითებული თავისუფალი სივრცე სითბოს გასაფანტად.
- ◆ ტექნიკა ნუ დააყენებთ ღია ცეცხლის, გამათბობელი ხელსაწყოების სიახლოვეს, ნესტიან სივრცეებში ან წყლის წყაროებთან, თუ მწარმოებელი სხვაგვარად პირდაპირ არ მიუთითებს.
- ◆ ბავშვებს ნუ დაუშვებთ ქსელზე ჩართულ და მომუშავე ტექნიკასთან მეთვალყურეობის გარეშე; დისტანციური მართვის პულტის ბატარეები და სამაგრი ელემენტები შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- ◆ ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან ხანგრძლივი უმოქმედობის დროს, ჭექა-ქუხილის დროს, ასევე წმენდისა და გადაადგილების წინ.
- ◆ ტექნიკა ნუ დაშლით და ნუ შეაკეთებთ დამოუკიდებლად.

ტელევიზორი (ყველა დიაგონალი):

- ◆ ტელევიზორი დააყენეთ მხოლოდ ისეთ სადგამზე ან კედლის სამაგრზე, რომელიც მწარმოებლის მიერ გათვლილია კონკრეტული მოდელის წონასა და დიაგონალზე; კედელზე დასამონტაჟებლად გამოიყენეთ მზიდი კედელი და ამ მოდელის VESA სტანდარტის შესაბამისი სამაგრები.
- ◆ იატაკზე/კომოდზე დაყენებისას გამოიყენეთ გადაბრუნების საწინააღმდეგო სამაგრი (anti-tip ღვედი ან კუთხოვანი სამაგრი), განსაკუთრებით თუ სახლში ბავშვები ცხოვრობენ — მძიმე ტელევიზორი შესაძლოა გადაბრუნდეს მასზე მიბჯენის ან ეკრანის მოზიდვის მცდელობისას.
- ◆ ბავშვებს ნუ დაუშვებთ ტელევიზორის სადგამზე ასვლას, ეკრანზე მოზიდვას ან ტელევიზორზე ჩამოკიდებას.
- ◆ ტელევიზორის ზედა პანელზე ნუ დადებთ და ეკრანზე ნუ მიაბჯნებთ უცხო საგნებს.
- ◆ მსხვილგაბარიტიანი და მძიმე მოდელების მონტაჟი ჩაატარეთ ორი ან მეტი ადამიანის ძალით ან სპეციალისტის მონწევით.
- ◆ ეკრანი დაიცავით ზეწოლისა და დარტყმისგან — პანელი მყიფეა დიაგონალის მიუხედავად.

შენახვის პირობები:

ტექნიკა შეინახეთ მშრალ სათავსში ოთახის ტემპერატურაზე, პირდაპირი მზის სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით, ქსელიდან გათიშული. ექსპლუატაციიდან გამოყვანილი გარე ანტენისა და ანძის დემონტაჟი ჩაატარეთ სპეციალისტის მიერ.

(ზ) საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.