

პროდუქტის კოდი (SKU): 9343473

კატეგორია: ორთქლის სადგური | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ორთქლის გენერატორი Braun IS 1514 VI

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ორთქლის გენერატორი Braun IS 1514 VI

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ტანსაცმლისა და ქსოვილების დასაუთოებლად, გასასწორებლად და ორთქლით დასამუშავებლად ან გახურებული ძირით დასამუშავებლად (უთო, ხელის ორთქლგამასწორებელი, იატაკზე დგარი ორთქლგამასწორებელი, ორთქლის სადგური). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** ორთქლის სადგური
- **მოდელი:** Braun IS 1514 VI
- **ძირითადი ფერი:** იასამნისფერი
- **დამატებითი ფერი:** თეთრი
- **კვების ძაბვა:** 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- **დისპლეი:** ჩართვის ინდიკაცია
- **ლილების ღარი:** კი
- **ქვის ნადებისგან დაცვა:** კი
- **ავტომატური გამორთვა:** არა
- **დაუთოების ზონის განათება:** არა
- **წყლის დამატება დაუთოების დროს:** კი
- **ენერგოდაზოგვის რეჟიმი:** არა
- **შესახვევი სადენი:** არა
- **ფერი მწარმოებლის მონაცემებით:** იასამნისფერი/თეთრი
- **კომპლექტაცია:** დოკუმენტაცია
- **უთოს ბაზაზე დაფიქსირება:** კი
- **ტემპერატურის რეგულირება:** ავტომატური
- **ძირის მასალა:** კერამიკა
- **მოსახსნელი წყლის ავზი:** კი
- **მშრალი დაუთოება:** არა
- **ორთქლის მიწოდება ნისკარტით:** კი
- **წვეთის სანინალმდეგო სისტემა:** არა
- **მშრალად ჩართვისგან დაცვა:** არა
- **წყლის შესხურება:** არა
- **საფრთხილო ქსოვილის დანართი:** არა
- **ძირის ტიპი:** EloxalPlus FreeGlide 3D
- **წყალსადენის წყლის გამოყენება:** კი
- **სადენის ბურთულოვანი სახსარი:** არა
- **ავტომატური დეკალციფიკაცია:** კი
- **დამატებითი ფუნქციები:** ტურბო რეჟიმი
- **დაცვა გადახურებისგან:** არა
- **ორთქლის გენერაციის ტიპი:** ბოილერი
- **ვერტიკალური გასწორება:** კი
- **ორთქლის დარტყმა:** კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ძირი და ორთქლის გამოსაშვები საგნები მაღალ ტემპერატურამდე თბება — ნუ შეეხებით მათ მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე, სანამ ტექნიკა არ გაცივდება.
- ავზი შეავსეთ მხოლოდ სუფთა წყლით (ან მწარმოებლის მითითებული შემადგენლობით), მაქსიმალური დონის ნიშნულის გადაუჭარბებლად.
- ტექნიკა დააყენეთ და გამოიყენეთ მდგრად, სითბოგამძლე ზედაპირზე ან ამისთვის განკუთვნილ საყრდენზე; ნუ დატოვებთ რბილ და ადვილად აალებად მასალებზე.
- ორთქლის ჭავლი ნუ მიმართავთ ადამიანების, ცხოველების, ძაბვის ქვეშ მყოფი ელექტროტექნიკისა და ღია გაყვანილობისკენ.
- ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან წყლის შევსების ან დამატების, წმენდის, გადაადგილებისა და გამოყენებაში ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, ჩამტვირთველით, კორპუსით, ძირით ან ორთქლის შლანგით.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე; ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიახლოებას მომუშავე ტექნიკასთან და გაცხელებულ ძირთან.
- რეგულარულად მოაცილეთ ქვის ნადები მწარმოებლის მითითებული ხერხით — ქვის ნადები აუარესებს ორთქლის მიწოდებას და შეუძლია დააზიანოს გამათბობელი ელემენტი.

სპეციფიკური წესები:

- მზადყოფნის სიგნალს (ორთქლის სამუშაო წნევის დაგროვებას) დაელოდეთ, სანამ ორთქლის მიწოდების ლილას დააჭერთ.
- ავზის ან ორთქლგენერატორის სახურავი ნუ გახსნით მუშაობის დროს და წნევის განტვირთვამდე, თუ ეს კონსტრუქციითაა გათვალისწინებული — წნევის ქვეშ შესაძლებელია ორთქლისა და მდულარე წყლის გამოტყორცნა.

- საბაზო ბლოკი დააყენეთ საუთოებელი დაფისგან ცალკე, მდგრად სითბოგამძლე ზედაპირზე; ნუ დაუშვებთ ორთქლის შლანგის გადაკეცვას უთოსა და ბაზას შორის.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სრულად გაცივებული, დაცლილი წყლის ავზით, გადაკეცვების გარეშე დახვეული კვების სადენითა და ორთქლის შლანგით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.