პროდუქტის კოდი (SKU): 9343566

კატეგორია: ორთქლის სადგური | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ორთქლის გენერატორი Braun IS2577VI

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ორთქლის გენერატორი Braun IS2577VI

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ტანსაცმლისა და ქსოვილების დასაუთოებლად, გასასწორებლად და ორთქლით დასამუშავებლად ან გახურებული ძირით დასამუშავებლად (უთო, ხელის ორთქლგამასწორებელი, იატაკზე დგარი ორთქლგამასწორებელი, ორთქლის სადგური). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** ორთქლის სადგური
- **მოდელი:** Braun IS2577VI
- **ძირითადი ფერი:** იასამნისფერი
- **დამატებითი ფერი:** თეთრი
- **კვების ძაბვა:** 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- **დისპლეი:** ჩართვის ინდიკაცია
- **ღილების ღარი:** კი
- **ქვის ნადებისგან დაცვა:** კი
- **ავტომატური გამორთვა:** კი
- **დაუთოების ზონის განათება:** არა
- **ენერგოდაზოგვის რეჟიმი:** კი
- **შესახვევი სადენი:** არა
- **ფერი მწარმოებლის მონაცემებით:** თეთრი/ლურჯი
- **კომპლექტაცია:** დოკუმენტაცია
- **უთოს ბაზაზე დაფიქსირება:** კი
- **მოსახსნელი წყლის ავზი:** კი
- **წვეთის საწინააღმდეგო სისტემა:** კი
- **წყლის შესხურება:** არა
- **საფრთხილო ქსოვილის დანართი:** არა
- **ძირის ტიპი:** EloxalPlus FreeGlide 3D
- **სადენის ბურთულოვანი სახსარი:** არა
- **დამატებითი ფუნქციები:** iCare ტექნოლოგია
- **ვერტიკალური გასწორება:** კი
- **ორთქლის დარტყმა:** კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ძირი და ორთქლის გამოსაშვები საგნები მაღალ ტემპერატურამდე თბება — ნუ შეეხებით მათ მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე, სანამ ტექნიკა არ გაცივდება.
- ავზი შეავსეთ მხოლოდ სუფთა წყლით (ან მწარმოებლის მითითებული შემადგენლობით), მაქსიმალური დონის ნიშნულის გადაუჭარბებლად.
- ტექნიკა დააყენეთ და გამოიყენეთ მდგრად, სითბოგამძლე ზედაპირზე ან ამისთვის განკუთვნილ საყრდენზე; ნუ დატოვებთ რბილ და ადვილად აალებად მასალებზე.
- ორთქლის ჭავლი ნუ მიმართავთ ადამიანების, ცხოველების, ძაბვის ქვეშ მყოფი ელექტროტექნიკისა და ღია გაყვანილობისკენ.
- ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან წყლის შევსების ან დამატების, წმენდის, გადაადგილებისა და გამოყენებაში ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, ჩამტვირთველით, კორპუსით, ძირით ან ორთქლის შლანგით.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე; ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიახლოებას მომუშავე ტექნიკასთან და გაცხელებულ ძირთან.
- რეგულარულად მოაცილეთ ქვის ნადები მწარმოებლის მითითებული ხერხით — ქვის ნადები აუარესებს ორთქლის მიწოდებას და შეუძლია დააზიანოს გამათბობელი ელემენტი.

სპეციფიკური წესები:

- მზადყოფნის სიგნალს (ორთქლის სამუშაო წნევის დაგროვებას) დაელოდეთ, სანამ ორთქლის მიწოდების ღილაკს დააჭერთ.
- ავზის ან ორთქლგენერატორის სახურავი ნუ გახსნით მუშაობის დროს და წნევის განტვირთვამდე, თუ ეს კონსტრუქციითაა გათვალისწინებული — წნევის ქვეშ შესაძლებელია ორთქლისა და მდუღარე წყლის გამოტყორცნა.
- საბაზო ბლოკი დააყენეთ საუთოებელი დაფისგან ცალკე, მდგრად სითბოგამძლე ზედაპირზე; ნუ დაუშვებთ ორთქლის შლანგის გადაკეცვას უთოსა და ბაზას შორის.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სრულად გაცივებული, დაცლილი წყლის ავზით, გადაკეცვების გარეშე დახვეული კვების სადენითა და ორთქლის შლანგით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.