

პროდუქტის კოდი (SKU): 9393834

კატეგორია: უთო | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ორთქლის აპარატი ვერტიკალური PHILIPS GC628/86 ნაცრისფერი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ორთქლის აპარატი ვერტიკალური PHILIPS GC628/86 ნაცრისფერი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ტანსაცმლისა და ქსოვილების დასაუთოებლად, გასასწორებლად და ორთქლით დასამუშავებლად ან გახურებული ძირით დასამუშავებლად (უთო, ხელის ორთქლგამასწორებელი, იატაკზე დგარი ორთქლგამასწორებელი, ორთქლის სადგური). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** ორთქლგამასწორებელი
- **მოდელი:** PHILIPS GC628/86
- **ძირითადი ფერი:** ნაცრისფერი
- **დამატებითი ფერი:** არა
- **კვების ძაბვა:** 220-240 ვ
- **დისპლეი:** ჩართვის ინდიკაცია
- **მოსახსნელი ავზი:** კი
- **მართვის ტიპი:** ლილაკებიანი მართვა
- **გადასაადგილებელი თვლები:** არა
- **ორთქლგამასწორებლის ტიპი:** ვერტიკალური (მდგარი)
- **ტანსაცმლის საკიდი სადგარზე:** არა
- **ორთქლის უწყვეტი მიწოდების ფიქსატორი:** კი
- **აქტიური საუთოებელი დაფის ფუნქციები:** არა
- **ფერი მწარმოებლის მონაცემებით:** ნაცრისფერი
- **კომპლექტაცია:** ტელესკოპური სადგარი — 2 ცალი
- **შარვლისა და ქვედაბოლოს სამაგრები:** არა
- **ავტომატური გამორთვა:** კი
- **საუთოებელი დაფის საშუაო მდგომარეობები:** 60°
- **ორთქლის ნაკადის რეგულირება:** კი
- **დასაკეცი სახელური (სამგზავრო ორთქლგამასწორებელი):** არა
- **დამატებითი ფუნქციები:** OptimalTemp ტექნოლოგია
- **კვების ტიპი:** ელექტროქსელიდან
- **აქტიური საუთოებელი დაფა:** არა
- **ვერტიკალური საყრდენი პანელი:** არა
- **გახურებადი უთოს ძირი:** არა
- **ტელესკოპური სადგარი:** კი
- **ორთქლის დარტყმა:** არა
- **საუთოებელი დაფა:** კი
- **უთოს მდგომარეობა ორთქლის მიწოდებისას:** ვერტიკალური

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ძირი და ორთქლის გამოსაშვები საგნები მაღალ ტემპერატურამდე თბება — ნუ შეეხებით მათ მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე, სანამ ტექნიკა არ გაცივდება.
- ავზი შეავსეთ მხოლოდ სუფთა წყლით (ან მწარმოებლის მითითებული შემადგენლობით), მაქსიმალური დონის ნიშნულის გადაუჭარბებლად.
- ტექნიკა დააყენეთ და გამოიყენეთ მდგრად, სითბოგამძლე ზედაპირზე ან ამისთვის განკუთვნილ საყრდენზე; ნუ დატოვებთ რბილ და ადვილად აალეზად მასალებზე.
- ორთქლის ჭავლი ნუ მიმართავთ ადამიანების, ცხოველების, ძაბვის ქვეშ მყოფი ელექტროტექნიკისა და ღია გაყვანილობისკენ.
- ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან წყლის შევსების ან დამატების, წმენდის, გადაადგილებისა და გამოყენებაში ხანგრძლივი შესვენების ნინ.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, ჩამტვირთველით, კორპუსით, ძირით ან ორთქლის შლანგით.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე; ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიახლოებას მომუშავე ტექნიკასთან და გაცხელებულ ძირთან.
- რეგულარულად მოაცილეთ ქვის ნადები მწარმოებლის მითითებული ხერხით — ქვის ნადები აუარესებს ორთქლის მიწოდებას და შეუძლია დააზიანოს გამათბობელი ელემენტი.

სპეციფიკური წესები:

- დაუთოებას შორის დროში უთო დადგით ქუსლზე ან საყრდენზე; ნუ დატოვებთ ჩართულ უთოს ქსოვილზე ან საუთოებელ დაფაზე დადებულს.
- ტემპერატურის რეჟიმი აირჩიეთ ნაწარმის ეტიკეტის მიხედვით; გადაჭარბებულ ტემპერატურაზე ძირს შეუძლია დააზიანოს ან გაახვრიტოს სინთეზური და ნატიფი ქსოვილები.
- წყლის დამატებამდე და დაუთოების დასრულების შემდეგ გამორთეთ უთო და დადგით ქუსლზე სრულ გაცივებამდე.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სრულად გაცივებული, დაცლილი წყლის ავზით, გადაკეცვების გარეშე დახვეული კვების სადენითა და ორთქლის შლანგით, ბავშვებისთვის მოწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.