

პროდუქტის კოდი (SKU): 9393842

კატეგორია: ავტომატური ყავის აპარატი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ავტომატური ყავის აპარატი PHILIPS HDA150/62 შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ავტომატური ყავის აპარატი PHILIPS HDA150/62 შავი

საყოფაცხოვრებო ელექტრომომწყობილობა, განკუთვნილი ყავის მომზადებისთვის ფილტრაციის მეთოდით, ორთქლის/წყლის წნევის ქვეშ ან კაფსულების გამოყენებით (წვეთოვანი ყავის აპარატი, პორტაფილტრის ყავის აპარატი, ავტომატური ყავის აპარატი, კაფსულის ყავის აპარატი). ზუსტი დასახელება და სახეობა — შესაბამისად პროდუქტის შეფუთვის/ეტიკეტის მითითებისა.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქციაზე.

წონა / მოცულობა

წონა, გაბარიტები და რეზერვუარის მოცულობა — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ავტომატური ყავის აპარატი
- მოდელი: PHILIPS HDA150/62
- ძირითადი ფერი: შავი
- ფერი მწარმოებლის მონაცემებით: შავი/მქრქალი სპილენძისფერი
- დამატებითი ფერი: ბრინჯაოსფერი
- დისპლეი: მუშაობის რეჟიმის ინდიკაცია
- მომხმარებლის პროფილები: არა
- სასმელის მოცულობის რეგულირება: არა
- ავტომატური გამორთვა: კი
- ავტომატური დეკალციფიკაცია: არა
- კვების ძაბვა: 230V/50-60Hz
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- ენერგოდაზოგვის რეჟიმი: არა
- კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია
- საფქვავის მასალა: არა
- ყავის სიმაგრის რეგულირება: არა
- ჭიქების გამათბობელი: არა
- გამოყენებული ყავა: დაფქული ყავა
- დისპენსერის სიმაღლის რეგულირება: არა
- წყლის სისალის რეგულირება: არა
- წვეთის სანინალმდეგო სისტემა: არა
- ცივი სასმელების მომზადება: არა
- ცხელი წყლის მიწოდება: არა
- მართვის ტიპი: სენსორული
- რძის კონტეინერის მოცულობა: არა
- რძის ავტომატური მიწოდება: არა
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- ერთდროულად 2 ჭიქის მომზადება: არა
- კაპუჩინატორი: არა
- მართვა მობილური მოწყობილობით: არა
- მწარმოებლის ეკოსისტემა: არა
- ყავის ტემპერატურის რეგულირება: არა
- კვების ტიპი: ელექტროქსელიდან
- ხმოვანი სიგნალი: კი
- მომზადების წინასწარი პროგრამები: ყავა თურქულად
- წყალმომარაგებასთან დაკავშირება: არა
- ტაიმერი: არა
- თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები: არა
- წინასწარი დასველება (პრე-ინფუზია): არა
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: არა
- კაპუჩინატორის ავტომატური წმენდა: არა
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- დაფქვის ხარისხის რეგულირება: არა
- ყავის ნარჩენების უჯრა: არა

უსაფრთხო და ეფექტური გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- არ შეეხოთ გამაცხელებელ ჯგუფს, ორთქლის მილს, დოზირების თავს და სხვა გამთბარ ნაწილებს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ ამისთვის განკუთვნილი სახელურები.

- შეავსეთ რეზერვუარი მხოლოდ სუფთა სასმელი წყლით; არ გამოიყენოთ სხვა სითხეები, თუ ეს პირდაპირ არ არის დაშვებული მწარმოებლის მიერ.
- რეგულარულად ჩაატარეთ დეკალციფიკაცია (ქვაბქვის მოცილება) მწარმოებლის მიერ მითითებული საშუალებითა და წესით — ქვაბქვა ამცირებს გათბობის ეფექტურობას, ზრდის წნევას კონტურში და შესაძლოა დააზიანოს ტექნიკა.
- გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან წმენდის, მოსახსნელი ნაწილების დაშლისა და ხანგრძლივი შესვენებების წინ.
- არ დატოვოთ მომუშავე მოწყობილობა მეთვალყურეობის გარეშე; არ დაუშვათ ბავშვების მიახლოება მოწყობილობასთან მუშაობის დროს და მაშინვე მისი გამორთვის შემდეგ — ნაწილები გარკვეული დროით ცხელი რჩება გამორთვის შემდეგაც.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული კვების კაბელით, ვილკით ან კორპუსით.

სპეციფიკური წესები:

- არ მოათავსოთ თითები და უცხო საგნები მარცვლების ბუნკერსა და ჩაშენებული საფქვავის ზონაში მოწყობილობის მუშაობის დროს.
- ჩაატარეთ დამხარშავი კვანძის წმენდისა და დეკალციფიკაციის პროგრამა მწარმოებლის მიერ მითითებული ან მოწყობილობის მიერ სიგნალიზირებული სიხშირით.
- ამოიღეთ და გარეცხეთ დამხარშავი კვანძი და ყავის ნარჩენების უჯრა მწარმოებლის ინსტრუქციაში მითითებული წესით.

შენახვის პირობები:

ხანგრძლივი შენახვის წინ დაცალეთ წყლის რეზერვუარი და ნარჩენების უჯრა, გაახმეთ მოსახსნელი ნაწილები. შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

ქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქციაზე.