

პროდუქტის კოდი (SKU): 9393844

კატეგორია: ჰაერის გაწმენდი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ჰაერის დამატენიანებელი-გაწმენდი
Philips AMF870/35 ნაცრისფერი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ჰაერის დამატენიანებელი-გაწმენდი Philips AMF870/35 ნაცრისფერი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა, რომელიც განკუთვნილია სივრცეში ჰაერის გადასაადგილებლად, გასაცივებლად, დასატენიანებლად, გასაშრობად ან გასაანთხევად (კონკრეტულად — ჰაერის გაწმენდი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ დისპლეი: დიახ
- ◆ ოზონირება: არ არის
- ◆ UV ლამპა: არ არის
- ◆ იონიზაცია: არ არის
- ◆ მართვის საშუალებები: სმარტფონიდან, სენსორული ეკრანი
- ◆ ანტიბაქტერიული ფილტრი: არ არის
- ◆ ფილტრის მაქსიმალური სამსახურის ვადა: 12 თვე
- ◆ ძირითადი ფერი: ნაცრისფერი
- ◆ წინასწარი ფილტრი: დიახ
- ◆ ნახშირბადის ფილტრი: დიახ
- ◆ დამონტაჟების ტიპი: იატაკზე დასაყენებელი
- ◆ კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია
- ◆ HEPA ფილტრის კლასი: H13
- ◆ ჰაერის ხარისხის საკონტროლო ინდიკატორი: დიახ
- ◆ განათება: არ არის
- ◆ დისტანციური მართვის პულტი: არ არის
- ◆ დამატებითი ფერი: ვერცხლისფერი
- ◆ ფოტოკატალიზური ჰაერგაწმენდი ფილტრი: არ არის
- ◆ არომატის გავრცელება: არ არის
- ◆ მართვა მობილური მონაცემებით: დიახ
- ◆ რეჟიმები: გაცივება, გათბობა
- ◆ ჰაერის ხარისხის კონტროლი: დიახ
- ◆ ინდიკატორები: სამუშაო რეჟიმები, ჩართვა/მუშაობა, ჰაერის ხარისხი, ფილტრის დაბინძურება
- ◆ კვება: საერთო ელექტროქსელიდან

- ◆ ტიპი: დამატენიანებელი — ჰაერის გამწმენდი
- ◆ ვენტილატორის სიჩქარის რეგულირება: დიახ
- ◆ გამორთვადი განათება: დისპლეი
- ◆ მართვის აპლიკაცია: Air+
- ◆ მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: Wi-Fi
- ◆ HEPA ფილტრი: დიახ
- ◆ მოდელი: Philips AMF870/35
- ◆ ელექტროსტატიკური ფილტრი: არ არის

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ დააყენეთ ტექნიკა მდგრად ბრტყელ ზედაპირზე, ჰაერის შესასვლელისა და გამოსასვლელისთვის თავისუფალი სივრცის უზრუნველყოფით მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით; ნუ დახურავთ სავენტილაციო ხვრელებსა და გისოსებს.
- ◆ ტექნიკის მუშაობის დროს ნუ ჩაუშვებთ თითებსა და გარეშე საგნებს გისოსში, ფრთების ზონაში ან საჰაერო არხში.
- ◆ ჩართეთ ტექნიკა გამართულ დამინებულ რობეტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებული კვების სადენით, შტეფსელით ან კორპუსით.
- ◆ გათიშეთ ტექნიკა ქსელიდან წმენდამდე, წყლის შევსებამდე (თუ ეს კონსტრუქციით ჩართულ მდგომარეობაში გათვალისწინებული არ არის) და ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ◆ დროულად განმინდეთ ან შეცვალეთ ფილტრები მწარმოებლის მითითებული სიხშირით — დაბინძურებული ფილტრი ამცირებს ტექნიკის ეფექტურობასა და წარმადობას.
- ◆ ბავშვები ნუ მიუახლოვდებიან მომუშავე ტექნიკას; შეინახეთ ტექნიკა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, როცა არ გამოიყენება.

ჰაერის საშრობი და გამწმენდი:

- ◆ დროულად დაცალეთ ჰაერის საშრობის კონდენსატის ავზი ტექნიკის ინდიკაციის ან მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით; ნუ დაუშვებთ გადმოსხმას ავტომატური გამორთვის არარსებობისას.
- ◆ შეცვალეთ ან განმინდეთ ჰაერის გამწმენდის ფილტრები ინდიკატორის ან მწარმოებლის მითითებული სიხშირის მიხედვით — ცვეთილი ფილტრით ტექნიკის გამოყენება ამცირებს განმწმენდის ეფექტურობას.
- ◆ ნუ დახურავთ ჰაერის შესასვლელისა და გამოსასვლელის გისოსებს ავეჯით, ფარდებითა და სხვა საგნებით.

შენახვის პირობები:

ხანგრძლივი შენახვის წინ დაცალეთ და გაამშრალეთ წყლისა და კონდენსატის ავზები. შეინახეთ ტექნიკა მშრალ, მტვრისგან დაცულ, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; ვენტილატორი შეინახეთ დამონტაჟებული ფრთების დამცავი გისოსით.

საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.