

პროდუქტის კოდი (SKU): 9393849

კატეგორია: ტელევიზორი 39"-45" | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: 40"(99 სმ) ტელევიზორი Philips 40PFS6009/12 შავი

(ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

40"(99 სმ) ტელევიზორი Philips 40PFS6009/12 შავი

საყოფაცხოვრებო ტელე- და აუდიოელექტრონიკა (კონკრეტულად — ტელევიზორი 39"-45").
ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

(გ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

(დ) წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ ეკრანის დიაგონალი: 40"

(ე) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ სხვა A/V გამომავალები: აუდიო S/PDIF (ოპტიკური)
- ◆ ყურსასმენის გამოსასვლელი: დიახ
- ◆ USB თაობა: USB 2.0 Type-A
- ◆ ბრენდი: Philips
- ◆ ხედვის კუთხე: 178° / 178°
- ◆ HDTV სტანდარტები: Full HD 1080p
- ◆ კიდიდან-კიდემდე ეკრანი: დიახ
- ◆ DLNA: არ არის
- ◆ Wi-Fi: ჩაშენებული
- ◆ სერია: PFS6009
- ◆ DVB CAM მოდული: არ არის
- ◆ ოპერაციული სისტემა: Titan OS
- ◆ სუბპუფერი: არ არის
- ◆ HDMI შესაძლებლობები: HDMI CEC, HDMI ARC
- ◆ ჩარჩოს ფერი: შავი
- ◆ „ჭკვიანი სახლის“ ეკოსისტემა: არ არის
- ◆ ეკრანის მოწინავე ტექნოლოგია: არ არის
- ◆ სიმძლავრე და დინამიკების რაოდენობა: 2 x 5 W
- ◆ კომპლექტაცია: სადგამის ფეხი x 2 ცალი, დისტანციური მართვის პულტი, ხრახნები, დოკუმენტაცია, ბატარეა x 2 ცალი, კვების კაბელი
- ◆ სხვა A/V შემავალები: ანტენის შემავალი, სატელიტური ანტენის შემავალი
- ◆ სადგამის განთავსება: გვერდებზე
- ◆ HDMI ვერსია: HDMI 2.0
- ◆ Ethernet პორტი: დიახ
- ◆ მუდმივი მეხსიერების მოცულობა: 8 GB

- ◆ ხმოვანი ასისტენტი: Amazon Alexa
- ◆ კვების ტიპის ფორმფაქტორი: AAA
- ◆ კედელზე დამონტაჟება: დიახ
- ◆ სადგამის ფერი: შავი
- ◆ Bluetooth: არ არის
- ◆ ციფრული ტიუნერები: DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
- ◆ MEMC (მოძრაობის კომპენსაცია): არ არის
- ◆ მართვა მობილური მოწყობილობით: არ არის
- ◆ ტელეტექსტი: დიახ
- ◆ ეკრანის გაშუქების ტიპი: Direct LED
- ◆ დამატებითი შესაძლებლობები: ავტომატური გამორთვა, HbbTV, ECO რეჟიმი, შუქის სენსორი, HDCP 2.3, ღამის რეჟიმი, FM რადიო
- ◆ Wi-Fi სიხშირული ზოლი: 2.4 GHz
- ◆ HDR-ის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ განათების მუქთვლობის (dimming) ტექნოლოგია: არ არის
- ◆ კვება: 220-240 V □ 50/60 Hz
- ◆ სათამაშოდ ორიენტირებული ტელევიზორი: არ არის
- ◆ გამოსახულების გაუმჯობესების ტექნოლოგიები: Pixel Plus HD
- ◆ CI/PCMCIA სლოტი: დიახ
- ◆ ტიპი: TV
- ◆ ენერგოეფექტურობის კლასი: D
- ◆ ვიდეოჩანერა: არ არის
- ◆ დროში გადაწევის ფუნქცია (TimeShift): არ არის
- ◆ მხარდაჭერილი ვიდეოფაილები და კოდეკები: H.264, AV1, MP4, MPEG-4, WMV, H.263, ASF, AVI, VP9, MKV, VC-1, MPEG-2, MPEG-1, 3GPP, H.265, TS
- ◆ მეხსიერების ბარათის წამკითხველი: არ არის
- ◆ VESA ზომა: 200 x 200
- ◆ გარემომცველი ხმა (Surround): არ არის
- ◆ მოდელი: Philips 40PFS6009/12
- ◆ მხარდაჭერილი ფაილის ტიპები: JPG, PNG, JPEG, GIF, BMP
- ◆ ხმის ამოცნობა: დიახ
- ◆ Smart TV-ის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ სურათი-სურათში (PIP): არ არის
- ◆ მხარდაჭერილი აუდიოფაილის ტიპები: HE-AAC, MIDI, M4A, MP3, FLAC, AC3, WAV, WMA, AAC
- ◆ Wi-Fi სტანდარტი: 2 (802.11a), 3 (802.11g), 4 (802.11n), 1 (802.11b)
- ◆ ხმა: Dolby Digital, Dolby MS12
- ◆ ეკრანის გარჩევადობა: FullHD, 1920x1080
- ◆ HDR ტექნოლოგია: HDR10, HLG

(ვ) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ ტექნიკა ჩართეთ მხოლოდ გამართულ რობეტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებულ კვების სადენს, ჩამტვირთველს ან ადაპტერს.

- ◆ ნუ შეეხებით ჩამტვირთველს, სადენსა და ტექნიკის კორპუსს სველი ხელებით.
- ◆ ნუ დაფარავთ კორპუსის ვენტილაციის ხვრელებს; ტექნიკის გარშემო დატოვეთ მწარმოებლის მითითებული თავისუფალი სივრცე სითბოს გასაფანტად.
- ◆ ტექნიკა ნუ დააყენებთ ღია ცეცხლის, გამათბობელი ხელსაწყოების სიახლოვეს, ნესტიან სივრცეებში ან წყლის წყაროებთან, თუ მწარმოებელი სხვაგვარად პირდაპირ არ მიუთითებს.
- ◆ ბავშვებს ნუ დაუშვებთ ქსელზე ჩართულ და მომუშავე ტექნიკასთან მეთვალყურეობის გარეშე; დისტანციური მართვის პულტის ბატარეები და სამაგრი ელემენტები შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- ◆ ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან ხანგრძლივი უმოქმედობის დროს, ჭექა-ქუხილის დროს, ასევე წმენდისა და გადაადგილების წინ.
- ◆ ტექნიკა ნუ დაშლით და ნუ შეაკეთებთ დამოუკიდებლად.

ტელევიზორი (ყველა დიაგონალი):

- ◆ ტელევიზორი დააყენეთ მხოლოდ ისეთ სადგამზე ან კედლის სამაგრზე, რომელიც მწარმოებლის მიერ გათვლილია კონკრეტული მოდელის წონასა და დიაგონალზე; კედელზე დასამონტაჟებლად გამოიყენეთ მზიდი კედელი და ამ მოდელის VESA სტანდარტის შესაბამისი სამაგრები.
- ◆ იატაკზე/კომოდზე დაყენებისას გამოიყენეთ გადაბრუნების საწინააღმდეგო სამაგრი (anti-tip ღვედი ან კუთხოვანი სამაგრი), განსაკუთრებით თუ სახლში ბავშვები ცხოვრობენ — მძიმე ტელევიზორი შესაძლოა გადაბრუნდეს მასზე მიბჯენის ან ეკრანის მოზიდვის მცდელობისას.
- ◆ ბავშვებს ნუ დაუშვებთ ტელევიზორის სადგამზე ასვლას, ეკრანზე მოზიდვას ან ტელევიზორზე ჩამოკიდებას.
- ◆ ტელევიზორის ზედა პანელზე ნუ დადებთ და ეკრანზე ნუ მიაბჯენთ უცხო საგნებს.
- ◆ მსხვილგაბარიტიანი და მძიმე მოდელების მონტაჟი ჩაატარეთ ორი ან მეტი ადამიანის ძალით ან სპეციალისტის მონაწილეობით.
- ◆ ეკრანი დაიცავით ზეწოლისა და დარტყმისგან — პანელი მყიფეა დიაგონალის მიუხედავად.

შენახვის პირობები:

ტექნიკა შეინახეთ მშრალ სათავსში ოთახის ტემპერატურაზე, პირდაპირი მზის სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით, ქსელიდან გათიშული. ექსპლუატაციიდან გამოყვანილი გარე ანტენისა და ანძის დემონტაჟი ჩაატარეთ სპეციალისტის მიერ.

(8) საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.