

პროდუქტის კოდი (SKU): 9396242

კატეგორია: პორტაფილტრის ყავის აპარატი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: პორტაფილტრის ყავის აპარატი Delonghi EC9555.BK შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

პორტაფილტრის ყავის აპარატი Delonghi EC9555.BK შავი

საყოფაცხოვრებო ელექტრომომწობილობა, განკუთვნილი ყავის მომზადებისთვის ფილტრაციის მეთოდით, ორთქლის/წყლის წნევის ქვეშ ან კაფსულების გამოყენებით (წვეთოვანი ყავის აპარატი, პორტაფილტრის ყავის აპარატი, ავტომატური ყავის აპარატი, კაფსულის ყავის აპარატი). ზუსტი დასახელება და სახეობა — შესაბამისად პროდუქტის შეფუთვის/ეტიკეტის მითითებისა.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქციაზე.

წონა / მოცულობა

წონა, გაბარიტები და რეზერვუარის მოცულობა — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ავტომატური ყავის აპარატი
- მოდელი: Delonghi EC9555.BK
- ძირითადი ფერი: შავი
- ფერი მწარმოებლის მონაცემებით: შავი
- დამატებითი ფერი: ვერცხლისფერი
- დისპლეი: ჩართვის ინდიკაცია
- მომხმარებლის პროფილები: არა
- ცალკეული ბოილერები: კი
- სასმელის მოცულობის რეგულირება: კი
- ავტომატური გამორთვა: კი
- ავტომატური დეკალციფიკაცია: კი
- კვების ძაბვა: 220-240 V / 50-60 Hz
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- ენერგოდაზოგვის რეჟიმი: კი
- კომპლექტაცია: პიტჩერი 250 მლ
- საფქვავის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
- ყავის სიმაგრის რეგულირება: კი
- ჭიქების გამათბობელი: არა
- გამოყენებული ყავა: მარცვლოვანი ყავა
- დისპენსერის სიმაღლის რეგულირება: კი
- მოსახსნელი ნაწილები: ჭიქის სადგამი
- წყლის სისალის რეგულირება: კი
- წვეთის საწინააღმდეგო სისტემა: კი
- ცივი სასმელების მომზადება: კი
- ცხელი წყლის მიწოდება: კი
- მართვის ტიპი: ელექტრონული მართვა
- რძის კონტეინერის მოცულობა: კი
- რძის ავტომატური მიწოდება: არა
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- ერთდროულად 2 ჭიქის მომზადება: კი
- კაპუჩინატორი: ხელით
- მართვა მობილური მოწყობილობით: არა
- მწარმოებლის ეკოსისტემა: არა
- ყავის ტემპერატურის რეგულირება: კი
- კვების ტიპი: ელექტროქსელიდან
- ხმოვანი სიგნალი: კი
- მომზადების წინასწარი პროგრამები: ცივ წყალში დაყვანილი ყავა (Cold Brew)
- წყალმომარაგებასთან დაკავშირება: არა
- ტაიმერი: არა
- თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები: არა
- წინასწარი დასველება (პრე-ინფუზია): კი
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: არა
- კაპუჩინატორის ავტომატური წმენდა: არა
- კორპუსის მასალა: მეტალი
- დაფქვის ხარისხის რეგულირება: კი
- ყავის ნარჩენების უჯრა: არა
- გამათბობელი ელემენტის ტიპი: თერმობლოკი

უსაფრთხო და ეფექტური გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- არ შეეხოთ გამაცხელებელ ჯგუფს, ორთქლის მილს, დოზირების თავს და სხვა გამთბარ ნაწილებს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ ამისთვის განკუთვნილი სახელურები.
- შეავსეთ რეზერვუარი მხოლოდ სუფთა სასმელი წყლით; არ გამოიყენოთ სხვა სითხეები, თუ ეს პირდაპირ არ არის დაშვებული მწარმოებლის მიერ.
- რეგულარულად ჩაატარეთ დეკალციფიკაცია (ქვაბქვის მოცილება) მწარმოებლის მიერ მითითებული საშუალებითა და წესით — ქვაბქვა ამცირებს გათბობის ეფექტურობას, ზრდის წნევას კონტურში და შესაძლოა დააზიანოს ტექნიკა.
- გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან წმენდის, მოსახსნელი ნაწილების დაშლისა და ხანგრძლივი შესვენებების წინ.
- არ დატოვოთ მომუშავე მოწყობილობა მეთვალყურეობის გარეშე; არ დაუშვათ ბავშვების მიახლოება მოწყობილობასთან მუშაობის დროს და მაშინვე მისი გამორთვის შემდეგ — ნაწილები გარკვეული დროით ცხელი რჩება გამორთვის შემდეგაც.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული კვების კაბელით, ვილკით ან კორპუსით.

სპეციფიკური წესები:

- რძის ასაქაფებელი ორთქლის მილი ძლიერად თბება — არ შეეხოთ მას გამოყენების დროს და მაშინვე მისი დასრულების შემდეგ; მიმართეთ ორთქლი და ცხელი წყალი საკუთარი თავისა და გარშემომყოფებისგან სანინაალმდეგო მხარეს.
- მომზადების შემდეგ ჰოლდერის მოხსნამდე დარწმუნდით, რომ ჯგუფში წნევა მოხსნილია, მწარმოებლის ინსტრუქციის შესაბამისად — წნევის ქვეშ ჰოლდერის მოხსნამ შესაძლოა გამოიწვიოს ცხელი სითხისა და ყავის ნალექის გამოფრქვევა.
- საიმედოდ დაამაგრეთ ჰოლდერი ჯგუფში მომზადების დაწყებამდე, რათა თავიდან იქნას აცილებული მისი გამოძვრა წნევის ქვეშ.

შენახვის პირობები:

ხანგრძლივი შენახვის წინ დაცალეთ წყლის რეზერვუარი და ნარჩენების უჯრა, გაახმეთ მოსახსნელი ნაწილები. შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ **SKU** დონეზე.

ქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქციაზე.