

პროდუქტის კოდი (SKU): 9908024

კატეგორია: ავტომატური ყავის აპარატი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ავტომატური ყავის აპარატი Philips EP1223/00 თეთრი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ავტომატური ყავის აპარატი Philips EP1223/00 თეთრი

საყოფაცხოვრებო ელექტრომონწყობილობა, განკუთვნილი ყავის მომზადებისთვის ფილტრაციის მეთოდით, ორთქლის/წყლის წნევის ქვეშ ან კაფსულების გამოყენებით (წვეთოვანი ყავის აპარატი, პორტაფილტრის ყავის აპარატი, ავტომატური ყავის აპარატი, კაფსულის ყავის აპარატი). ზუსტი დასახელება და სახეობა — შესაბამისად პროდუქტის შეფუთვის/ეტიკეტის მითითებისა.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქციაზე.

წონა / მოცულობა

სიმაღლე: 43.3 სმ; სიღრმე: 37.1 სმ.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ავტომატური ყავის აპარატი
- მოდელი: Philips EP1223/00
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- ფერი მწარმოებლის მონაცემებით: თეთრი
- დამატებითი ფერი: შავი
- სიმძლავრე: 1500 ვტ
- დისპლეი: ნარჩენების კონტეინერის შევსების ინდიკაცია
- მომხმარებლის პროფილები: არა
- სასმელის მოცულობის რეგულირება: კი
- ავტომატური გამორთვა: კი
- ავტომატური დეკალციფიკაცია: კი
- კვების ძაბვა: 230 ვ / 50 ჰც
- ენერგოდაზოგვის რეჟიმი: კი
- კომპლექტაცია: საზომი კოფი
- ყავის სიმაგრის რეგულირება: კი
- ჭიქების გამათბობელი: არა
- გამოყენებული ყავა: მარცვლოვანი ყავა
- დისპენსერის სიმაღლის რეგულირება: კი
- მოსახსნელი ნაწილები: წვეთსაჭერი ტაცი
- წყლის სისალის რეგულირება: კი
- წვეთის საწინააღმდეგო სისტემა: არა
- ცივი სასმელების მომზადება: არა
- ცხელი წყლის მიწოდება: კი
- მართვის ტიპი: ელექტრონული მართვა
- რძის კონტეინერის მოცულობა: არა
- რძის ავტომატური მიწოდება: არა
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- ერთდროულად 2 ჭიქის მომზადება: კი
- კაპუჩინატორი: ხელით
- მართვა მობილური მონწყობილობით: არა
- ყავის ტემპერატურის რეგულირება: კი
- დამატებითი ფუნქციები: ნარჩენების კონტეინერი 12 პორციაზე
- კვების ტიპი: ელექტროქსელიდან
- ხმოვანი სიგნალი: კი
- მომზადების წინასწარი პროგრამები: ესპრესო
- წყალმომარაგებასთან დაკავშირება: არა
- ტაიმერი: არა
- მოხმარება ძილის რეჟიმში: 0 ვტ
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- სიმძლავრე გამართულ მდგომარეობაში: 0 ვტ
- კაპუჩინატორის ავტომატური წმენდა: არა
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- დაფქვის ხარისხის რეგულირება: კი
- ყავის ნარჩენების უჯრა: კი

უსაფრთხო და ეფექტური გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- არ შეეხოთ გამაცხელებელ ჯგუფს, ორთქლის მილს, დოზირების თავს და სხვა გამთბარ ნაწილებს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ ამისთვის განკუთვნილი სახელურები.
- შეაყეთ რეზერვუარი მხოლოდ სუფთა სასმელი წყლით; არ გამოიყენოთ სხვა სითხეები, თუ ეს პირდაპირ არ არის დაშვებული მწარმოებლის მიერ.

- რეგულარულად ჩაატარეთ დეკალციფიკაცია (ქვაბქვის მოცილება) მწარმოებლის მიერ მითითებული საშუალებითა და წესით — ქვაბქვა ამცირებს გათბობის ეფექტურობას, ზრდის წნევას კონტურში და შესაძლოა დააზიანოს ტექნიკა.
- გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან წმენდის, მოსახსნელი ნაწილების დაშლისა და ხანგრძლივი შესვენებების წინ.
- არ დატოვოთ მომუშავე მოწყობილობა მეთვალყურეობის გარეშე; არ დაუშვათ ბავშვების მიახლოება მოწყობილობასთან მუშაობის დროს და მაშინვე მისი გამორთვის შემდეგ — ნაწილები გარკვეული დროით ცხელი რჩება გამორთვის შემდეგაც.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული კვების კაბელით, ვილკით ან კორპუსით.

სპეციფიკური წესები:

- არ მოათავსოთ თითები და უცხო საგნები მარცვლების ბუნკერსა და ჩაშენებული საფქვავის ზონაში მოწყობილობის მუშაობის დროს.
- ჩაატარეთ დამხარშავი კვანძის წმენდისა და დეკალციფიკაციის პროგრამა მწარმოებლის მიერ მითითებული ან მოწყობილობის მიერ სიგნალიზირებული სიხშირით.
- ამოიღეთ და გარეცხეთ დამხარშავი კვანძი და ყავის ნარჩენების უჯრა მწარმოებლის ინსტრუქციაში მითითებული წესით.

შენახვის პირობები:

ხანგრძლივი შენახვის წინ დაცალეთ წყლის რეზერვუარი და ნარჩენების უჯრა, გაახმეთ მოსახსნელი ნაწილები. შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

ქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქციაზე.