

მოწყობილობის დანიშნულება

თმის სახვევი — მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია თმის ვარცხნილობის შესაქმნელად.

უსაფრთხოების ზომები

* მოწყობილობის კვების წყაროსთან შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ ადგილობრივი ელექტროქსელის ძაბვა შეესაბამება მის ტექნიკურ მახასიათებლებს.

* შეაერთეთ მოწყობილობა მხოლოდ დამიწებულ როზეტში.

* არ გამოიყენოთ მოწყობილობა წყლის წყაროებთან უშუალო სიახლოვეს. არავითარ შემთხვევაში არ შეუშვიროთ მოწყობილობა წყლის ჭავლს და არ ჩადიროთ იგი მთლიანად წყალში. წყლის სიახლოვე საფრთხეს წარმოადგენს მაშინაც კი, როდესაც მოწყობილობა გამორთულია.

* გამოყენების დასრულებისას, ისევე როგორც გაწმენდის წინ, გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან. გამორთვისას ხელი მოჰკიდეთ მხოლოდ იზოლირებულ შტეფსელს, არ მოქაჩოთ კაბელს.

* არ დაქაჩოთ და არ გადაადგილოთ მოწყობილობა კაბელით. არ მოხაროთ და არ დაახვიოთ კაბელი მოწყობილობის გარშემო. ასევე, არ დაუშვათ კვების კაბელის გადაკეცვა ავეჯის ბასრ კუთხეებზე ან მისი შეხება ცხელ ზედაპირებთან.

* არ დატოვოთ ქსელში ჩართული მოწყობილობა უმეთვალყურეოდ.

* სანამ მოწყობილობას შესანახ ადგილზე დადებთ, აცალეთ გაგრილება.

* არავითარ შემთხვევაში არ დააფაროთ (მაგალითად, პირსახოცი ან ტანსაცმელი) ცხელ მოწყობილობას.

* ჯერ კიდევ ცხელი მოწყობილობა დადეთ მხოლოდ თერმომდგრად, მდგრად და სწორ ზედაპირზე. მოარიდეთ იგი ადვილად აალება და საგნებსა და მასალებს.

* გამოიჩინეთ სიფრთხილე მოწყობილობის გამოყენებისას, რადგან ფირფიტები ძლიერად ცხელდება. დაიჭირეთ მოწყობილობა მხოლოდ სახელურით და მოერიდეთ ცხელი ნაწილების შეხებას კანთან.

* გაუმართაობის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან. არ ჩართოთ მოწყობილობა მასზე ხილული დაზიანებების არსებობისას, ასევე კვების კაბელის ან შტეფსელის დაზიანების შემთხვევაში.

* ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად და საგარანტიო მომსახურების უფლების შესანარჩუნებლად, არავითარ შემთხვევაში არ დაშალოთ მოწყობილობა დამოუკიდებლად. მოცემული მოწყობილობა არ შეიცავს ელემენტებს, რომელთა მომსახურებაც შესაძლებელია მომხმარებლის მიერ. რემონტისთვის მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

* მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ხორციელდება კონტროლი სხვა, მათ

უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

* მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.