

მოწყობილობის დანიშნულება

რადიომიმღები არის მოწყობილობა, რომელიც უერთდება ანტენას და გამოიყენება რადიომიმღების განსახორციელებლად, ანუ რადიოგამოსხივებიდან სიგნალების გამოსაყოფად.

უსაფრთხოების ზომები

1. მოცემული მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
2. შეინახეთ და გამოიყენეთ რადიომიმღები მხოლოდ გარემოს ნორმალური ტემპერატურის პირობებში.
3. ნუ განათავსებთ ნაკეთობას აბაზანის, ნიჟარის, სამზარეულოსა და წყალთან დაკავშირებული სხვა ადგილების სიახლოვეს.
4. ნუ დადგამთ რადიომიმღებს მაღალი ტენიანობის ან მტვრიან ადგილებში. ამან შესაძლოა გამოიწვიოს მისი მწყობრიდან გამოსვლა.
5. რადიომიმღებს მოეპყარით ფრთხილად. დაიცავით იგი დარტყმებისგან.
6. არასოდეს მოათავსოთ რადიომიმღები ყუთში იმ საგნებთან ერთად, რომლებმაც შეიძლება ის დააზიანონ. არ დაუშვათ რადიომიმღების შეხება და (ან) ხახუნი ბასრ საგნებთან.
7. მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისათვის, აგრეთვე შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირთათვის გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ხორციელდება კონტროლი მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ.
8. მოწყობილობის შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ მასზე მითითებული ძაბვა შეესაბამება ადგილობრივი ელექტროქსელის ძაბვას.
9. გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ მისი პირდაპირი დანიშნულებით, რომელიც მითითებულია მოცემულ სახელმძღვანელოში.