

## უსაფრთხოების ზომები:

- მოწყობილობას აქვს ჩაშენებული ბატარეა, რომლის ამოღება ან შეცვლა შეუძლებელია. ნუ დაშლით და ნუ შეცვლით ბატარეას დამოუკიდებლად.
- ბატარეის ცეცხლში ან ცხელ ღუმელში მოთავსებამ, ასევე ბატარეის მექანიკურმა დაზიანებამ ან გაჭრამ, შესაძლოა გამოიწვიოს აფეთქება.
- ბატარეის დატოვებამ უკიდურესად მაღალი ტემპერატურის გარემოში შესაძლოა გამოიწვიოს აფეთქება ან აალებადი სითხის ან გაზის გაჟონვა.
- ბატარეის უკიდურესად დაბალი წნევის ზემოქმედების ქვეშ მოქცევამ შესაძლოა გამოიწვიოს აფეთქება ან აალებადი სითხის ან გაზის გაჟონვა.
- ნუ გამოიყენებთ შემოწმების გარეშე ან შეუსაბამო კვების ადაპტერებსა და მონაცემთა კაბელებს, რამაც შესაძლოა დააზიანოს საათი და მისი აქსესუარები, ან გამოიწვიოს ხანძარი, აფეთქება და სხვა საფრთხეები.