

უსაფრთხოების ზომები

- მოწყობილობის შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ მასზე მითითებული დაბვა შეესაბამება თქვენი ადგილობრივი დენის წყაროს დაბვას.
- არ გამოიყენოთ ეს მოწყობილობა წყალთან ახლოს. არასოდეს მოათავსოთ მოწყობილობა გამდინარე წყლის ქვეშ და არასოდეს ჩაუშვათ მთლიანად წყალში.
- არ შეეხოთ მოწყობილობას ან ელექტრო ჩანგალს სველი ხელებით.
- მოწყობილობის გამორთვამდე გადართეთ დენის ჩამრთველი გამორთულ მდგომარეობაში. გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან მხოლოდ იზოლირებული შტეფსელით; არ მოქაჩოთ თავად კაბელი.
- არ მოქაჩოთ და არ გადაადგილოთ მოწყობილობა კაბელით. არ მოღუნოთ ან არ შემოახვიოთ კაბელი მოწყობილობას. ასევე, არ დაუშვათ, რომ დენის კაბელი გაიაროთ ავეჯის ბასრ კიდეებზე ან შეეხოს ცხელ ზედაპირებს.
- ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა გამოყენებისთანავე. შენახვამდე მიეცით საშუალება, რომ სრულად გაცივდეს.