

პროდუქტის კოდი (SKU): 0161234

კატეგორია: ნოუთბუქის გაგრილება | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: 15.6" DEEPCOOL MultiCore X6 შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

15.6" DEEPCOOL MultiCore X6 შავი

პასიური აქსესუარი დენის მიწოდებისა და გახურების გარეშე (კაბელი, გადაყვანი, კონექტორი, სამაგრი, სადგამი, ქეისი, ჩანთა, მონაცემთა შენახველი, აქსესუარი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, ხელსაწყო ნაკრები და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი:** ნოუთბუქის გამაგრილებელი სადგამი
- მოდელი:** DEEPCOOL მრავალძარღვიანი X6
- ძირითადი ფერი:** შავი
- ვენტილატორის ზომები:** 140 x 140 მმ (2 ცალი.)
- დახრის კუთხის რეგულირება:** კი
- ვენტილატორის ბრუნვის სიჩქარის რეგულირება:** კი
- განათება:** არა
- მასალა:** ალუმინი
- მწარმოებლის კოდი:** [0161234]
- დამატებითი თავისებურებები:** ჩართვის ლილაკი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წვრილ ნაწილებს, დახრჩობისა და დაჭყლეტვის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოწიოთ თავად კაბელზე.
- ნუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; ნუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- ნუ დაშლით და ნუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მიერ მითითებულ დასაშვებ დატვირთვას (დამაგრებული მოწყობილობის/საგნის წონას).
- დააყენეთ მდგრად, სწორ ზედაპირზე ან განმტკიცებულ ბაზაზე; გამოყენებამდე შეამოწმეთ ფიქსაციის საიმედოობა.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივების, ტენიისა და ტემპერატურის ცვალებადობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.