

პროდუქტის კოდი (SKU): 9127880

კატეგორია: ნოუთბუქის ჩანთები, ქეისები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: 16"ქეისი Aceline Pol-A13-BLK 400 მმ x 280 მმ x 20 მმ შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

16"ქეისი Aceline Pol-A13-BLK 400 მმ x 280 მმ x 20 მმ შავი

პასიური აქსესუარი დენის მიწოდებისა და გახურების გარეშე (კაბელი, გადამყვანი, კონექტორი, სამაგრი, სადგამი, ქეისი, ჩანთა, მონაცემთა შემნახველი, აქსესუარი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, ხელსაწყო ნაკრები და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ქეისი
- მოდელი: Aceline Pol-A13-BLK
- ძირითადი ფერი: შავი
- შემადგენლობა: პოლიესტერი 100%
- სატარებელი სახელური: არა
- თავსებადი მოწყობილობის მოდელები: უნივერსალური
- მასალა: პოლიესტერი
- მწარმოებლის კოდი: [DNS-002]
- გარეთა განყოფილება: კი
- თავისებურებები: ამორტიზაციური ბუნკერი და რბილი ქსოვილი
- დამჭერის ტიპი: ელვა (შესაკრავი)

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წვრილ ნაწილებს, დახრჩობისა და დაჭყლეტვის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოწიოთ თავად კაბელზე.
- ნუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; ნუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- ნუ დაშლით და ნუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

სპეციფიკური წესები:

- გამოიყენეთ მხოლოდ დანიშნულებისამებრ — შესაბამისი მოწყობილობის ტარებისა და დაცვისთვის; ნუ გადააჭარბებთ გათვალისწინებულ დატვირთვას/ტევადობას.
- ნუ დატოვებთ ჩანთაში/ქეისში გადახურების ნიშნების მქონე მოწყობილობას.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივების, ტენიისა და ტემპერატურის ცვალებადობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.