

პროდუქტის კოდი (SKU): 1277546

კატეგორია: ჩაიდანი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ქურის ჩაიდანი Aceline TS-305 3 ლ, უჟანგავი ფოლადი, ვერცხლისფერი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ქურის ჩაიდანი Aceline TS-305 3 ლ, უჟანგავი ფოლადი, ვერცხლისფერი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა, რომელიც განკუთვნილია წყლის ან რძის გასათბობად, სითხის ადუღებამდე მისაყვანად, ტემპერატურის ხანგრძლივად შესანარჩუნებლად ან საკვების ორთქლზე მოსამზადებლად (ჩაიდანი, თერმოქოთანი, ორთქლის საფენი, რძის ქაფის ასაფრქვევი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა, გაბარიტები და მოცულობა — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ქურის ჩაიდანი
- მოდელი: Aceline TS-305
- ძირითადი ფერი: ვერცხლისფერი
- დამატებითი ფერი: ყავისფერი
- სტვენა: კი
- კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია
- ჩაშენებული ფილტრი ნისკარტში: არა
- კორპუსის გარეგანი დამუშავება: მქრქალი გაპრიალება
- ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში რეცხვა შესაძლებელია: არა
- კაფსულის ტიპის ძირი: კი
- ორნამენტი: არა
- რეგულირებადი სახელური: არა
- დამატებითი თავისებურებები: სახელური, შეღებილი ხის იმიტაციით
- სახელურის მასალა/დამუშავება: პლასტმასი
- კორპუსის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
- შესაფერისია: გაზქურები
- თბოიზოლირებული სახელური: კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ნუ შეიგვსთ ქურჭელს მაქსიმალური დონის ნიშნულზე მაღლა და ნუ ჩართავთ ტექნიკას მინიმალური დონის ნიშნულზე დაბლა — წყლის/რძის დონის დარღვევა იწვევს მდუღარე წყლის გადმოსხმას ან ტექნიკის გადახურებას.
- ტექნიკა დააყენეთ მდგრად, ბრტყელ და მშრალ ზედაპირზე, მაგდის კიდისგან მოშორებით, გადაბრუნების გამორიცხვისთვის.
- ნუ შეეხებით კორპუსს, სახურავს, ნისკარტსა და ორთქლის გამოსვლის ზონებს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ კონსტრუქციით გათვალისწინებული სახელურები და ლილაკები.
- ნუ გახსნით სახურავს და ნუ მოხსნით ქურჭელს ადუღების ან ორთქლის გამოშვების დროს — გამოსული ორთქლი და მდუღარე წყლის შხევები დამწვრობას იწვევს.
- გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან შევსებამდე, თუ ეს გათვალისწინებულია კონსტრუქციით, ასევე წმენდის, გადაადგილებისა და ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, ჩამტვირთველით, კორპუსით ან სახურავით; არ დაუშვათ სადენისა და ჩამტვირთველის კონტაქტი წყალთან და ცხელ ზედაპირებთან.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, ნუ დაუშვებთ მასთან ბავშვების მიახლოებას; შეინახეთ ტექნიკა და კვების სადენი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- რეგულარულად მოაცილეთ ქვის ნადები მწარმოებლის მითითებული ხერხით — ქვის ნადები ამცირებს გათბობის ეფექტურობას და შეუძლია დააზიანოს გამათბობელი ელემენტი.

სპეციფიკური წესები:

- ჩაიდანი გამოიყენეთ მხოლოდ მისთვის შესაფერის ბაზაზე; ბაზიდან მოხსნამდე დარწმუნდით, რომ ტექნიკა გამორთულია.
- ნუ ჩართავთ ჩაიდანს წყლის გარეშე და ნუ გადაიტანთ მას ადუღების დროს — გადაიტანეთ მხოლოდ სახელურით, სრული გამორთვის შემდეგ.
- დახურეთ სახურავი ჩართვამდე — ღია სახურავით მუშაობა არღვევს ადუღებისას ავტომატურ გამორთვას.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სრულად დაცლილი და შიგნიდან-გარედან გამშრალი, დახვეული კვების სადენით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.