

პროდუქტის კოდი (SKU): 5000900

კატეგორია: AA/AAA აკუმულატორის ჩამტვირთველი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: დამტენი Smartbuy 513

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

დამტენი Smartbuy 513

კვების ელემენტი (ერთჯერადი ბატარეა, დატენვადი აკუმულატორი, მათ შორის ელექტრონისტრუმენტისთვის) ან ელექტრული მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია კვების ელემენტების ან ელექტრონული მოწყობილობების დასატენად (სადგური-ჩამტვირთველი, ქსელური/უსადენო ჩამტვირთველი, AA/AAA ფორმატის აკუმულატორის ჩამტვირთველი, პორტატული აკუმულატორი Power Bank, ტანსაცმელზე ტარებადი ელექტრონიკის ჩამტვირთველი ან კაბელი, ლეპტოპის კვების ადაპტერი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ჩამტვირთველი
- მოდელი: Smartbuy 513
- ძირითადი ფერი: შავი
- დამოუკიდებელი დატენვა: კი
- ბატარეის მუხტის შემოწმება: არა
- დისპლეი: არა
- მხარდაჭერილი ელემენტის ტიპი: ლითიუმ-იონური
- ძაბვის ვარდნის კონტროლი (–dV მეთოდი): არა
- ტემპერატურის კონტროლი: კი
- უსაფრთხოების ტაიმერი: არა
- უსაფრთხოების ფუნქციები: დაცვა გადატვირთვისგან
- სრული დატენვის ხმოვანი სიგნალი: არა
- კომპლექტაცია: Micro-USB კაბელი
- კომპლექტში შემავალი ელემენტების ტიპი და რაოდენობა: არა
- განმუხტვა: არა
- დაბალდენიანი წელი დატენვა: არა
- დაცვა პოლარობის შეცდომისა და მოკლე შერთვისგან: კი
- გაუმართაობის მონიტორინგი: არა
- მწარმოებლის კოდი: [SBHC-513]
- დატენვადი ელემენტის ზომა/ტიპი: 18350
- მონაცემთა ჩვენება ეკრანზე: LED ინდიკატორები
- გამოძავალი ძაბვა: 4.2 ვ
- გაბარიტები შეფუთვაში: 117x45x53 მმ
- USB გამოძავალი: კი
- სწრაფი დატენვა: არა
- შემავალი ძაბვა: DC 5 ვ
- ინდიკატორის შუქი: კი
- მოსრიალე ელემენტის კონექტორი: კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ნუ გააცხელებთ, ნუ დაადეფორმირებთ, ნუ გახვრეტთ და ცეცხლში ნუ ჩაადგებთ კვების ელემენტებსა და ჩაშენებული აკუმულატორის მქონე მოწყობილობებს — ლითიუმ-იონური ელემენტის დაზიანებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ხანძარი ან აფეთქება.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალური ან მწარმოებლის მიერ თავსებადად პირდაპირ მითითებული ჩამტვირთველი და კაბელი; შეუთავსებელმა ჩამტვირთველმა შესაძლოა გამოიწვიოს გადახურება ან აკუმულატორის დაზიანება.
- დაიცავით პოლარობა ბატარეებისა და აკუმულატორების ჩადგმისას (+/-) კვების უჯრედზე მითითებული მარკირების მიხედვით.
- ნუ დაუშვებთ კვების ელემენტებისა და ჩამტვირთველების წყალთან, მაღალ ტენიანობასთან და მწარმოებლის მითითებულზე მაღალ ტემპერატურასთან კონტაქტს.
- ნუ დატოვებთ მიმდინარე დატენვის პროცესს მეთავლყურეობის გარეშე ხანგრძლივი დროით, განსაკუთრებით ღამით და სახლში არყოფნისას; დატენეთ არანვად ზედაპირზე, ფარდებისა და საწოლის თეთრეულისგან და ადვილად აალებადი მასალებისგან მოშორებით.
- შეწყვიტეთ გამოყენება ელემენტის გაბერვის, დეფორმაციის, გახურების, სუნის გამოჩენის ან გაჟონვის შემთხვევაში; ნუ სცდით დაზიანებული ელემენტის გახსნას, გახვრეტას ან დამოუკიდებლად შეკეთებას.
- შეინახეთ კვების ელემენტები და მოწყობილობები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; წერილი კვების ელემენტები (კერძოდ, დისკური/ლილაკისებრი ბატარეები) გადაყლაპვისას საშიშროებას წარმოადგენს.

სპეციფიკური წესები:

- ჩამტვირთველი ჩართეთ ელექტროქსელში, რომლის პარამეტრები (ძაბვა, სიხშირე) შეესაბამება მოწყობილობის კორპუსზე მითითებულს.
- ნუ შეეხებით ჩამტვირთველს, კაბელსა და დასატენ მოწყობილობას სველი ხელებით; ნუ გამოიყენებთ ჩამტვირთველს დაზიანებული კორპუსით, შტეფსელით ან კაბელით.
- უსადენო ჩამტვირთველის გამოყენებისას ნუ განათავსებთ დასატენ მოწყობილობასა და დამტენ ზედაპირს შორის ლითონის საგნებს (მონეტები, მაგნიტური ზოლის მქონე ბარათები, გასაღებები) — ამან შესაძლოა გამოიწვიოს გახურება და დაზიანება.
- გათიშეთ ჩამტვირთველი ქსელიდან, თუ ის ხანგრძლივად არ გამოიყენება.
- AA/AAA აკუმულატორის ჩამტვირთველი გამოიყენეთ მხოლოდ განმეორებით დასატენად განკუთვნილ, შესაბამისი მარკირების მქონე კვების ელემენტებთან; ერთჯერადი

ბატარეები მასში ნუ დატენთ.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ კვების ელემენტები და ჩამტვირთველები მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სითბოს წყაროებისგან, ღია ცეცხლისა და მზის პირდაპირი სხივებისგან მოშორებით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. კვების ელემენტები შეინახეთ ორიგინალურ შეფუთვაში ან უჯრედში, რომელიც გამორიცხავს კონტაქტების ლითონის საგნებთან შეხებას მოკლე შერთვის თავიდან ასაცილებლად.

საგარანტიო ვადა

მონყოილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

სამსახურის ვადის დასრულების ან დაზიანების შემთხვევაში ნუ გადაადგებთ კვების ელემენტებს, აკუმულატორებს, Power Bank-სა და ჩამტვირთველებს ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ჩააბარეთ ისინი კვების ელემენტების/ელექტრონული ნარჩენების დახარისხებული შეგროვების/მიღების პუნქტებში. ნუ დანვავთ და დამოუკიდებლად ნუ დაშლით კვების ელემენტებს — ლითიუმ-იონური აკუმულატორის დაზიანებისას შესაძლებელია ხანძარი.