პროდუქტის კოდი (SKU): 5003731

კატეგორია: ელექტროსაპარსი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ელექტროსაპარსი Xiaomi Mi Electric Shaver S700 შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ელექტროსაპარსი Xiaomi Mi Electric Shaver S700 შავი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა თმის შესაჭრელად, გასაპარსად ან თმის მოსაცილებლად მჭრელი ან ეპილირების ელემენტების გამოყენებით (სავარცხი მანქანა, ტრიმერი, ელექტროსაპარსი, ეპილატორი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** ელექტროსაპარსი
- **მოდელი:** Xiaomi Mi Electric Shaver S700
- **ძირითადი ფერი:** შავი
- **დამატებითი ფერი:** ლურჯი
- **დისპლეი:** წმენდის საჭიროების ჩვენება
- **თმის შემკრები განყოფილება:** კი
- **თმის ტრიმერის დანართი:** არა
- **დამტენი სადგამი:** კი
- **კვების ძაბვა:** 5 ვ
- **სამგზავრო ბლოკირება:** კი
- **საპარსის თავის რეგულირება:** არა
- **კორპუსის დაცვის კლასი:** IPX7
- **კვების ტიპი:** აკუმულატორზე მომუშავე
- **დამტენი კონექტორის ტიპი:** USB Type-C
- **სამგზავრო ხუფი:** არა
- **ელემენტის ტიპი:** ლითიუმ-იონური
- **ჩაშენებული ტრიმერი:** არა
- **საწმენდი ჯაგრისი:** კი
- **კომპლექტაცია:** USB Type-C კაბელი
- **ავტომატური წმენდა:** არა
- **გაპარსვის სისტემა:** მბრუნავი
- **მოძრავი გასაპარსი თავი:** კი
- **პროფესიული აღჭურვილობა:** არა
- **დინარი წყლით წმენდა შესაძლებელია:** კი
- **გაპარსვის მეთოდი:** სველი/მშრალი
- **დამატებითი ფუნქციები:** 3 სამუშაო რეჟიმი
- **მოძრავი (მცურავი) თავები:** კი
- **წმენდის მეთოდი:** სრულად სარეცხი
- **დანების საფარი:** კერამიკა
- **სწრაფი დატენვა:** კი
- **დამცავი სახურავი:** არა
- **დატენვა USB-ით:** კი
- **კორპუსის მასალა:** ალუმინი
- **ტრიმერი:** არა
- **სახელურის არასრიალა ჩანართი:** არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ტექნიკა განკუთვნილია ინდივიდუალური გამოყენებისთვის; ნუ გადასცემთ ტექნიკას სხვა პირებისთვის გამოსაყენებლად მჭრელი/კონტაქტური ელემენტების წინასწარი წმენდისა და დეზინფექციის გარეშე, კანის ინფექციების გადაცემის თავიდან ასაცილებლად.
- ნუ შეეხებით მჭრელ და ეპილირების ელემენტებს ტექნიკის მუშაობის დროს; შეინახეთ ტექნიკა დამცავი ხუფის დადგმული მდგომარეობით პირებზე/ეპილაციის თავზე.
- აკუმულატორული ტექნიკა დატენეთ მხოლოდ თავსებადი ჩამტვირთველით; ნუ დატოვებთ დატენვის პროცესს ხანგრძლივი დროით მეთვალყურეობის გარეშე.
- გამოიყენეთ ტექნიკა ტენიან პირობებში (შხაპში, აბაზანაში) მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დაშვებულია (მარკირება, რომელიც სველ გამოყენებას იძლევა); სხვა შემთხვევაში ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას სველი ხელებით და ნუ დაუშვებთ წყალთან კონტაქტს.
- ყოველი გამოყენების შემდეგ გაწმინდეთ მჭრელი ელემენტები თმისა და დაბინძურებისგან მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით; საჭიროების შემთხვევაში დაზეთეთ პირები მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული ზეთით.
- შეინახეთ ტექნიკა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

სპეციფიკური წესები:

- რეგულარულად გაწმინდეთ გასაპარსი თავი თმისა და დაბინძურებისგან; დროულად შეცვალეთ ცვეთილი ბადეები/დანები მწარმოებლის რეკომენდაციების მიხედვით — მჭრელი ელემენტების ცვეთა ზრდის კანის გაღიზიანებისა და ჭრილობის რისკს.
- ნუ გამოიყენებთ საპარსს დაზიანებულ, გაღიზიანებულ ან ანთებულ კანზე.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას, მჭრელ ელემენტებზე დამცავი ხუფის დადგმული მდგომარეობით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მონოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.