

პროდუქტის კოდი (SKU): 5629246

კატეგორია: დამჭერები მობილური მოწყობილობებისთვის | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: სამაგრი ავტომობილის KEYRON X45Q+G77 შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

სამაგრი ავტომობილის KEYRON X45Q+G77 შავი

პასიური აქსესუარი დენის მიწოდებისა და გახურების გარეშე (კაბელი, გადამყვანი, კონექტორი, სამაგრი, სადგამი, ქეისი, ჩანთა, მონაცემთა შემნახველი, აქსესუარი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, ხელსაწყო ნაკრები და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: სამაგრი
- მოდელი: KEYRON X45Q+G77
- ძირითადი ფერი: შავი
- დამატებითი ფერი: ვერცხლისფერი
- მოწყობილობის დამონტაჟების ტიპი: მაგნიტი
- დამონტაჟების წერტილი: სავენტილაციო ცხაური
- მაგნიტური პოზიციონირება: კი
- დახრის კუთხის რეგულირება: კი
- კომპლექტაცია: USB Type-C – USB კაბელი
- ლეროს ტიპი: მოძრავი
- გრაფიკაციული დამჭერი: არა
- უსადენო დატენვის თაობა: Qi2
- სამაგრის დამონტაჟების ტიპი: მომჭერი/კლიპსი
- უსადენო დატენვა: კი
- კორპუსის მასალა: მეტალი
- მხარდაჭერილი მოწყობილობები: სმარტფონებისთვის
- 360°-იანი ბრუნვა: კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წვრილ ნაწილებს, დახრჩობისა და დაჭყლეტვის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოწიოთ თავად კაბელზე.
- ნუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; ნუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- ნუ დაშლით და ნუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მიერ მითითებულ დასაშვებ დატვირთვას (დამაგრებული მოწყობილობის/საგნის წონას).
- დააყენეთ მდგრად, სწორ ზედაპირზე ან განმტკიცებულ ბაზაზე; გამოყენებამდე შეამოწმეთ ფიქსაციის საიმედოობა.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივების, ტენისა და ტემპერატურის ცვალებადობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.