# მაგიდის ნათურა Старт CT92 შავი

პროდუქტის კოდი: 5093545

### დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ელექტრული განათების ნაწარმი, განკუთვნილი სამუშაო ადგილის, სივრცის განათებისთვის ან გადაღებისას შუქის უზრუნველსაყოფად — მაგიდის სანათი. კონკრეტული მოდელი: მაგიდის ნათურა Старт CT92 შავი (მოდელი: Старт CT92).

### ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

### წონა / მოცულობა

- წონა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- გაბარიტები: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის

### ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- კვების ტიპი: ქსელიდან
- გამოსაყენებელი ნათურის მაქსიმალურად დასაშვები სიმძლავრე/ტიპი (შესაბამისობის შემთხვევაში): ცოკოლის/შუქის წყაროს ტიპი: შუქდიოდური (LED)
- შუქის ნაკადი: 520 ლმ
- სიკაშკაშისა/ფერის ტემპერატურის რეგულირების არსებობა: სიკაშკაშის რეგულირება: კი; შუქის ფერის შეცვლა: არ არის; ფერის ტემპერატურა: 3800-4100 K

### დამატებითი ტექნიკური მახასიათებლები

| მახასიათებელი | მნიშვნელობა |
|---|---|
| ელექტროუსაფრთხოების კლასი | II |
| ძირითადი მასალა | პლასტმასის |
| გამომრთველის ტიპი | სენსორული (შეხებაზე მგრძნობიარე) |
| ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა | არ არის |
| კომპლექტაცია | თანდართული დოკუმენტაცია |
| შუქის წყაროების რაოდენობა | წყაროს ფაილში მითითებული არ არის |
| მართვის ელემენტები | სენსორული ეკრანი |
| მწარმოებლის კოდი | [TGX-L2] |
| სამაგრი | საყრდენი |
| მართვა მობილური მოწყობილობით | არ არის |
| კომპლექტში შემავალი შუქის წყაროები | კი |
| დამატებითი ფუნქციები | ღამის განათების ფუნქცია |
| დისტანციური მართვის პულტი | არ არის |
| ტელეფონის უსადენო დატენვა | არ არის |
| გამოყენების ვადა (რესურსი) | წყაროს ფაილში მითითებული არ არის |
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A |
| აბაჟურის მასალა | პლასტმასის |
| ცოკოლის/შუქის წყაროს ტიპი | შუქდიოდური (LED) |

### უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

#### ზოგადი წესები (ამ ჯგუფის მთელი პროდუქცია)

- გამოიყენეთ მხოლოდ ნაწარმის მწარმოებლის მიერ მითითებული ტიპისა და სიმძლავრის ნათურა/შუქის წყარო — დასაშვები სიმძლავრის გადაჭარბება იწვევს გადახურებას და ხანძრის რისკს ქმნის.
- სანათის აბაჟური და კორპუსი შუქის წყაროსთან ახლოს შესაძლოა გახურდეს მუშაობის დროს — ნუ შეეხებით მას ხანგრძლივი გამოყენების შემდეგ დაუყოვნებლივ და ნუ დახურავთ სანათს ქსოვილით, ქაღალდით და სხვა მასალით.
- ნუ განათავსებთ ნაწარმს ადვილად აალებადი მასალების სიახლოვეს (ფარდები, ქაღალდი, ტექსტილი).
- ნუ შეხედავთ პირდაპირ ჩართულ შუქის წყაროს, განსაკუთრებით შუქდიოდურს, ახლო მანძილიდან და ხანგრძლივი დროით — ამან შესაძლოა გამოიწვიოს თვალების დისკომფორტი და დაღლილობა.
- დააყენეთ ნაწარმი მდგრად ზედაპირზე, ჩამოვარდნის გამომრიცხავად; შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- ნუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული კვების სადენით, შტეფსელით ან კორპუსით.

#### მაგიდის სანათი

- დააყენეთ სანათი მდგრად ზედაპირზე, მაგიდის კიდისგან მოშორებით, და მიმართეთ აბაჟური ისე, რომ გამორიცხოთ გახურებული ზედაპირის კონტაქტი ფარდებთან, ქაღალდთან და სხვა მასალებთან.
- გამოიყენეთ ნათურა სანათის მწარმოებლის მიერ მარკირებაზე მითითებულ სიმძლავრესა და ტიპს (ცოკოლს) გადაუჭარბებლად.

#### შენახვის პირობები

შეინახეთ ნაწარმი მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, მზის პირდაპირი სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

### საგარანტიო ვადა

საგარანტიო ვადა: მწარმოებლის ან გამყიდველის მიერ მითითებული ვადის მიხედვით.

## მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.