

მოწყობილობის დანიშნულება

სათამაშო კომპლექტი არის ავტომობილის საჭისა და პედლების იმიტაციის მქონე კონტროლერი, რომელიც განკუთვნილია კომპიუტერული ავტოსიმულატორების სათამაშოდ.

უსაფრთხოების ზომები

- მოწყობილობის გამოყენებამდე ყურადღებით გაეცანით ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს ყველა განყოფილებას.
- არ შეიტანოთ არანაირი ცვლილება ნაკეთობის კონსტრუქციაში. გაუმართაობის აღმოჩენის შემთხვევაში მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის-ცენტრს.
- დაიცავით კაბელი მოწყობისა და სხვა ფიზიკური ზემოქმედებისგან.
- დაიცავით მოწყობილობა დავარდნისგან.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად, არ დაუშვათ ნაკეთობის კონტაქტი ნებისმიერ სითხესთან, ნუ განათავსებთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელს.
- მოარიდეთ ნაკეთობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოარიდეთ მოწყობილობა მაღალი ტემპერატურისა და გავარვარებული საგნების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისათვის, აგრეთვე შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირთათვის გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ხორციელდება კონტროლი მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.