

მოწყობილობის დანიშნულება

ყურსასმენები არის მოწყობილობა მუსიკის, მეტყველების ან სხვა ბგერითი სიგნალების პერსონალური მოსმენისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- არ შეიტანოთ არანაირი ცვლილება მოწყობილობის კონსტრუქციაში, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს მისი დაზიანება და გარანტიის დაკარგვა.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად, არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტის ნებისმიერ სითხესთან, ასევე ნუ განათავსებთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელს.
- მთავრად მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- არ დააგდოთ, არ დაარტყათ და არ შეანჯღრიოთ მოწყობილობა შიდა ელემენტების დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
- სმენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, გამოიყენეთ ყურსასმენები მხოლოდ ხმის უსაფრთხო დონეზე.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული კაბელით.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისათვის, აგრეთვე შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირთათვის გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ხორციელდება კონტროლი მათი უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.