

მოწყობილობის დანიშნულება

სამზარეულოს სასწორი განკუთვნილია სხვადასხვა კვების პროდუქტისა და მცირე ზომის საგნების მასის გასაზომად.

უსაფრთხოების ზომები

- გამოიყენეთ სასწორი მხოლოდ მყარ და სწორ ზედაპირზე; ნუ გადაადგილებთ მას აწონვის პროცესში.
- ნუ გადააჭარბებთ ტექნიკურ მახასიათებლებში მითითებულ მაქსიმალურ დასაშვებ წონას.
- დაიცავით მოწყობილობა ტენიანობისა და მზის პირდაპირი სხივების ხანგრძლივი ზემოქმედებისგან. ნუ განათავსებთ მას სითბოს ძლიერ წყაროებთან ახლოს.
- დაიცავით მოწყობილობა დავარდნის, შენჯღრევისა და დარტყმებისგან.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა მუშაობისას რაიმე გაუმართაობის აღმოჩენის ან ხილული დაზიანების არსებობის შემთხვევაში. მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის-ცენტრს.
- მოწყობილობის მუშაობაში ხარვეზების აღმოჩენისას, შეაერთეთ დამტენი კაბელი და სრულად დატენეთ აკუმულატორი. თუ პრობლემა არ მოგვარდა, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის-ცენტრს.
- ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად და საგარანტიო მომსახურების უფლების შესანარჩუნებლად, არ დაშალოთ მოწყობილობა დამოუკიდებლად შეკეთების მიზნით და არ შეცვალოთ მისი კონსტრუქცია.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისათვის, აგრეთვე შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირთათვის გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ხორციელდება კონტროლი მათი უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.