პროდუქტის კოდი (SKU): 5416147

კატეგორია: ბატარეები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ბატარეა FinePower V.2 ბრტყელი / CR2450 2 ცალი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ბატარეა FinePower V.2 ბრტყელი / CR2450 2 ცალი

კვების ელემენტი (ერთჯერადი ბატარეა, დატენვადი აკუმულატორი, მათ შორის ელექტროინსტრუმენტისთვის) ან ელექტრული მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია კვების ელემენტების ან ელექტრონული მოწყობილობების დასატენად (სადგური-ჩამტვირთველი, ქსელური/უსადენო ჩამტვირთველი, AA/AAA ფორმატის აკუმულატორის ჩამტვირთველი, პორტატული აკუმულატორი Power Bank, ტანსაცმელზე ტარებადი ელექტრონიკის ჩამტვირთველი ან კაბელი, ლეპტოპის კვების ადაპტერი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

კვების ელემენტებისთვის (ბატარეები, აკუმულატორები): ვარგისიანობის ვადა გამოუყენებლად შენახვისას მითითებულია შეფუთვაზე. ჩამტვირთველებზე, Power Bank-სა და ადაპტერებზე ვარგისიანობის ვადა არ დგინდება; მოქმედებს საგარანტიო ვადა.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** ბატარეა
- **მოდელი:** FinePower V.2
- **ზომა/ტიპი:** CR2450
- **შენახვის ტემპერატურა:** 0°-დან +30°C-მდე
- **ფორმ-ფაქტორი:** ბრტყელი
- **სამუშაო ტემპერატურა:** -20°-დან +50°C-მდე
- **შეფუთვის ტიპი:** ბლისტერი
- **ელემენტის ტიპი:** ლითიუმის (CR)

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ნუ გააცხელებთ, ნუ დაადეფორმირებთ, ნუ გახვრეტთ და ცეცხლში ნუ ჩააგდებთ კვების ელემენტებსა და ჩაშენებული აკუმულატორის მქონე მოწყობილობებს — ლითიუმ-იონური ელემენტის დაზიანებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ხანძარი ან აფეთქება.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალური ან მწარმოებლის მიერ თავსებადად პირდაპირ მითითებული ჩამტვირთველი და კაბელი; შეუთავსებელმა ჩამტვირთველმა შესაძლოა გამოიწვიოს გადახურება ან აკუმულატორის დაზიანება.
- დაიცავით პოლარობა ბატარეებისა და აკუმულატორების ჩადგმისას (+/-) კვების უჯრედზე მითითებული მარკირების მიხედვით.
- ნუ დაუშვებთ კვების ელემენტებისა და ჩამტვირთველების წყალთან, მაღალ ტენიანობასთან და მწარმოებლის მითითებულზე მაღალ ტემპერატურასთან კონტაქტს.
- ნუ დატოვებთ მიმდინარე დატენვის პროცესს მეთვალყურეობის გარეშე ხანგრძლივი დროით, განსაკუთრებით ღამით და სახლში არყოფნისას; დატენეთ არაწვად ზედაპირზე, ფარდებისა და საწოლის თეთრეულისგან და ადვილად აალებადი მასალებისგან მოშორებით.
- შეწყვიტეთ გამოყენება ელემენტის გაბერვის, დეფორმაციის, გახურების, სუნის გამოჩენის ან გაჟონვის შემთხვევაში; ნუ სცდით დაზიანებული ელემენტის გახსნას, გახვრეტას ან დამოუკიდებლად შეკეთებას.
- შეინახეთ კვების ელემენტები და მოწყობილობები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; წვრილი კვების ელემენტები (კერძოდ, დისკური/ღილაკისებრი ბატარეები) გადაყლაპვისას საშიშროებას წარმოადგენს.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ სცდით იმ ბატარეების დატენვას, რომლებიც მწარმოებლის მიერ განმეორებით დასატენად განკუთვნილი არ არის — ამან შესაძლოა გამოიწვიოს გაჟონვა ან აფეთქება.
- ნუ ჩადგამთ ერთდროულად ახალ და გამოყენებულ ბატარეებს, ასევე სხვადასხვა ტიპისა და მწარმოებლის ბატარეებს ერთ მოწყობილობაში.
- ამოიღეთ ბატარეები მოწყობილობიდან, თუ ის ხანგრძლივად არ გამოიყენება, ელექტროლიტის გაჟონვისა და მოწყობილობის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
- დისკური/ღილაკისებრი ბატარეის შემთხვევით გადაყლაპვისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ კვების ელემენტები და ჩამტვირთველები მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სითბოს წყაროებისგან, ღია ცეცხლისა და მზის პირდაპირი სხივებისგან მოშორებით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. კვების ელემენტები შეინახეთ ორიგინალურ შეფუთვაში ან უჯრედში, რომელიც გამორიცხავს კონტაქტების ლითონის საგნებთან შეხებას მოკლე შერთვის თავიდან ასაცილებლად.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

სამსახურის ვადის დასრულების ან დაზიანების შემთხვევაში ნუ გადააგდებთ კვების ელემენტებს, აკუმულატორებს, Power Bank-სა და ჩამტვირთველებს ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ჩააბარეთ ისინი კვების ელემენტების/ელექტრონული ნარჩენების დახარისხებული შეგროვების/მიღების პუნქტებში. ნუ დაწვავთ და დამოუკიდებლად ნუ დაშლით კვების ელემენტებს — ლითიუმ-იონური აკუმულატორის დაზიანებისას შესაძლებელია ხანძარი.