

პროდუქტის კოდი (SKU): 5425702

კატეგორია: პორტატული აკუმულატორი (Power Bank) | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: პორტატული აკუმულატორი FinePower Giant 60, 60000 mAh, 22.5 ვტ

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

პორტატული აკუმულატორი FinePower Giant 60, 60000 mAh, 22.5 ვტ

კვების ელემენტი (ერთჯერადი ბატარეა, დატენვადი აკუმულატორი, მათ შორის ელექტრონისტრუმენტისთვის) ან ელექტრული მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია კვების ელემენტების ან ელექტრონული მოწყობილობების დასატენად (სადგური-ჩამტვირთველი, ქსელური/უსადენო ჩამტვირთველი, AA/AAA ფორმატის აკუმულატორის ჩამტვირთველი, პორტატული აკუმულატორი Power Bank, ტანსაცმელზე ტარებადი ელექტრონიკის ჩამტვირთველი ან კაბელი, ლეპტოპის კვების ადაპტერი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: პორტატული აკუმულატორი (Power Bank)
- მოდელი: FinePower Giant 60
- ძირითადი ფერი: შავი
- დისპლეი: კი
- მაგნიტური პოზიციონირება: არა
- შემაგალი პორტები: USB Type-C
- სწრაფი დატენვის სტანდარტები: Quick Charge 3.0
- კორპუსის გამომავალი პორტები: USB Type-A
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- კომპლექტაცია: Type-C — USB კაბელი
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- დიზაინი/ილუსტრაცია: არა
- უსაფრთხოების ფუნქციები: დაცვა ღრმა განმუხტვისგან
- მწარმოებლის ეკოსისტემა: არა
- სამაგრი: ლვედი
- პორტის გამომავალი პარამეტრები: Type-C: 12 ვ=1.67ა
- უსადენო დატენვა: არა
- ჩაშენებული კაბელი: არა
- თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები: არა
- სწრაფი დატენვა: კი
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: არა
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- ფანარი: კი
- ელემენტის ტიპი: ლითიუმ-პოლიმერული
- გამტარი დატენვა (Pass-Through): კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ნუ გააცხელებთ, ნუ დაადეფორმირებთ, ნუ გახვრეტთ და ცეცხლში ნუ ჩაადგებთ კვების ელემენტებსა და ჩაშენებული აკუმულატორის მქონე მოწყობილობებს — ლითიუმ-იონური ელემენტის დაზიანებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ხანძარი ან აფეთქება.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალური ან მწარმოებლის მიერ თავსებადად პირდაპირ მითითებული ჩამტვირთველი და კაბელი; შეუთავსებელმა ჩამტვირთველმა შესაძლოა გამოიწვიოს გადახურება ან აკუმულატორის დაზიანება.
- დაიცავით პოლარობა ბატარეებისა და აკუმულატორების ჩადგმისას (+/-) კვების უჯრედზე მითითებული მარკირების მიხედვით.
- ნუ დაუშვებთ კვების ელემენტებისა და ჩამტვირთველების წყალთან, მაღალ ტენიანობასთან და მწარმოებლის მითითებულზე მაღალ ტემპერატურასთან კონტაქტს.
- ნუ დატოვებთ მიმდინარე დატენვის პროცესს მეთვალყურეობის გარეშე ხანგრძლივი დროით, განსაკუთრებით ღამით და სახლში არყოფნისას; დატენეთ არანვად ზედაპირზე, ფარდებისა და საწოლის თეთრეულისგან და ადვილად აალებადი მასალებისგან მოშორებით.
- შეწყვიტეთ გამოყენება ელემენტის გაბერვის, დეფორმაციის, გახურების, სუნის გამოჩენის ან გაჟონვის შემთხვევაში; ნუ სცდით დაზიანებული ელემენტის გახსნას, გახვრეტას ან დამოუკიდებლად შეკეთებას.
- შეინახეთ კვების ელემენტები და მოწყობილობები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; წერილი კვების ელემენტები (კერძოდ, დისკური/ლილაკისებრი ბატარეები) გადაყლაპვისას საშიშროებას წარმოადგენს.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ დატოვებთ Power Bank-სა და სადგურ-ჩამტვირთველს დატენვის ან სხვა მოწყობილობის დატენვის რეჟიმში მზის პირდაპირი სხივების ქვეშ, დახურულ ავტომობილში ან სითბოს წყაროებთან ახლოს.
- ფაქტობრივად გადმოცემული ტევადობა შესაძლოა დაბალი იყოს განცხადებულზე ენერგიის გარდაქმნისას დანაკარგების გამო — ეს დეფექტს არ წარმოადგენს.
- ტრანსპორტირებისას, მათ შორის საჰაერო ტრანსპორტით, დაიცავით გადაზიდვების მიერ დადგენილი ლითიუმის აკუმულატორების ტრანსპორტირების წესები.
- ნუ დააკავშირებთ Power Bank-სა და სადგურ-ჩამტვირთველზე მოწყობილობებსა და კაბელებს საიზოლაციო ფენის ან კონექტორის ხილული დაზიანებით.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ კვების ელემენტები და ჩამტვირთველები მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სითბოს წყაროებისგან, ღია ცეცხლისა და მზის პირდაპირი სხივებისგან მოშორებით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. კვების ელემენტები შეინახეთ ორიგინალურ შეფუთვაში ან უჯრედში, რომელიც გამორიცხავს კონტაქტების ლითონის

საგნებთან შეხებას მოკლე შერთვის თავიდან ასაცილებლად.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

სამსახურის ვადის დასრულების ან დაზიანების შემთხვევაში ნუ გადაადგდებთ კვების ელემენტებს, აკუმულატორებს, Power Bank-სა და ჩამტვირთველებს ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ჩააბარეთ ისინი კვების ელემენტების/ელექტრონული ნარჩენების დახარისხებული შეგროვების/მიღების პუნქტებში. ნუ დანვავთ და დამოუკიდებლად ნუ დაშლით კვების ელემენტებს — ლითიუმ-იონური აკუმულატორის დაზიანებისას შესაძლებელია ხანძარი.