5469584 — პერფორატორი Hyundai HD-28RHC

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

დასახელება: პერფორატორი Hyundai HD-28RHC

სახეობა: პერფორატორი. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა: მითითებულია შეფუთვაზე ან მწარმოებლის დოკუმენტაციაში

გაბარიტები: მითითებულია შეფუთვაზე ან მწარმოებლის დოკუმენტაციაში

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- კვების ტიპი (ქსელური / აკუმულატორული) და ნომინალი: ქსელური
- სიმძლავრე / ბრუნვის მომენტი: მითითებულია შეფუთვაზე ან მწარმოებლის დოკუმენტაციაში
- ბრუნვის სიხშირე / დარტყმების სიხშირე უქმ სვლაზე: მითითებულია შეფუთვაზე ან მწარმოებლის დოკუმენტაციაში
- პატრონის/ოსნასტკის დაფიქსირების ტიპი: SDS-plus
- სიჩქარის რეგულირების, რევერსის, ბრუნვის მომენტის შემზღუდველის არსებობა: რევერსი: კი; სიჩქარის რეგულირება: კი; ბრუნვის მომენტის შემზღუდველი: კი
- ხმაურისა და ვიბრაციის დონე (მწარმოებლის მონაცემების არსებობისას): მწარმოებლის მონაცემები არ არის მითითებული წყაროში

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები (ამ ჯგუფის მთელი ინსტრუმენტი)

- გამოიყენეთ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები: დამცავი სათვალე — სავალდებულოა ამ ჯგუფის ნებისმიერი ინსტრუმენტით მუშაობისას, ასევე ხელთათმანები, სმენის დაცვის საშუალებები და მტვრის წარმოქმნისას — რესპირატორი.
- სამუშაოს დაწყებამდე საიმედოდ დაფიქსირეთ დასამუშავებელი დეტალი საჭერში, სამჭერში ან სხვა სამაგრ მოწყობილობაში — ნუ დაიჭერთ დეტალს ხელით.
- ინსტრუმენტი დაიჭირეთ ორივე ხელით (თუ ეს კონსტრუქციითაა გათვალისწინებული) და შეინარჩუნეთ სხეულის მდგრადი მდგომარეობა, ოსნასტკის შეჭედვისას შესაძლო უკუდარტყმის ან რეაქტიული მომენტის გათვალისწინებით.
- ოსნასტკის შეცვლამდე, წმენდამდე და სამუშაოს დასრულების შემდეგ გათიშეთ ინსტრუმენტი ქსელიდან ან ამოიღეთ აკუმულატორი; ნუ შეცვლით ოსნასტკას გაშვების ღილაკზე თითის დაჭერით.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ოსნასტკა (საბურღები, ბიტები, ბურები, ხერხის ფურცლები, თავსახურები), რომელიც მწარმოებლის მიერ გათვლილია ამ ინსტრუმენტის სიჩქარესა და მუშაობის რეჟიმზე; დაყენებამდე შეამოწმეთ ოსნასტკა დაზიანების არარსებობაზე.
- ნუ მიუახლოვებთ ხელებს, თმას, ტანსაცმელსა და სამკაულებს ინსტრუმენტის მბრუნავ ან მოძრავ ნაწილებს მუშაობის დროს; ნუ იმუშავებთ თავისუფალი ტანსაცმლით შეუკრავი მანჟეტებით.
- ნუ გამოიყენებთ ინსტრუმენტს ასაფეთქებელ და ხანძარსაშიშ გარემოში, ადვილად აალებადი სითხეებისა და აირების სიახლოვეს.
- კედლებსა და გადახურვებში ბურღვის, ღარის ამოღების ან სამაგრის ჩამაგრებამდე დარწმუნდით, რომ არ არსებობს ფარული ელექტროგაყვანილობა, მილსადენები და სხვა კომუნიკაციები.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვებსა და გარეშე პირებს ინსტრუმენტით სამუშაო ზონაში.
- ნუ გამოიყენებთ ინსტრუმენტს დაზიანებული კორპუსით, სადენით, შტეფსელით ან დამცავი გარსაცმით.

პერფორატორი

- ბეტონის, აგურისა და ქვის ბურღვისა და დარტყმითი ბურღვისას გამოიყენეთ სასუნთქი გზებისა და მხედველობის დაცვის საშუალებები — წარმოიქმნება სამშენებლო მტვერი და შესაძლებელია მასალის ნაწილაკების გამოტყორცნა.
- ინსტრუმენტი მტკიცედ დაიჭირეთ ორივე ხელით კონსტრუქციით გათვალისწინებულ სახელურებზე — ბურის მასალაში შეჭედვისას წარმოიქმნება მაღალი რეაქტიული მომენტი.
- აირჩიეთ მუშაობის რეჟიმი (ბურღვა / დარტყმითი ბურღვა / ნგრევა), რომელიც შეესაბამება მასალასა და ამოცანას, მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით.

შენახვის პირობები

შეინახეთ ინსტრუმენტი მშრალ, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, დამცავ ჩემოდანში ან ქეისში (არსებობის შემთხვევაში), ამოღებული ან ქსელიდან გათიშული კვების წყაროთი. ოსნასტკა შეინახეთ ცალკე, ჭრილი პირების სხვა საგნებთან და ადამიანებთან კონტაქტის გამორიცხვით.

საგარანტიო ვადა

საგარანტიო ვადა: მწარმოებლის ან გამყიდველის მიერ მითითებული ვადის მიხედვით.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.