

პროდუქტის კოდი (SKU): 5480819

კატეგორია: ელექტროსაპარსი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ელექტროსაპარსი Philips S1142/00 შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ელექტროსაპარსი Philips S1142/00 შავი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა თმის შესაჭრელად, გასაპარსად ან თმის მოსაცილებლად მჭრელი ან ეპილირების ელემენტების გამოყენებით (სავარცხი მანქანა, ტრიმერი, ელექტროსაპარსი, ეპილატორი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საჭონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ელექტროსაპარსი
- მოდელი: Philips S1142/00
- სერია: Philips Series 1000
- ძირითადი ფერი: შავი
- დამატებითი ფერი: ნაცრისფერი
- დისპლეი: ბატარეის მუხტის ჩვენება
- თმის შემკრები განყოფილება: არა
- თმის ტრიმერის დანართი: არა
- დამტენი სადგამი: არა
- კვების ძაბვა: 220 ვ
- სამგზავრო ბლოკირება: არა
- საპარსის თავის რეგულირება: არა
- კორპუსის დაცვის კლასი: IPX7
- კვების ტიპი: აკუმულატორზე მომუშავე
- დამტენი კონექტორის ტიპი: USB Type-A
- სამგზავრო ხუფი: არა
- ელემენტის ტიპი: ნიკელ-მეტალჰიდრიდული
- ჩაშენებული ტრიმერი: არა
- საწმენდი ჯაგრისი: არა
- კომპლექტაცია: USB Type-A კაბელი
- ავტომატური წმენდა: არა
- გაპარსვის სისტემა: მბრუნავი
- მოძრავი გასაპარსი თავი: არა
- პროფესიული აღჭურვილობა: არა
- ბადის/დანების ბლოკის დასახელება: Philips SH30
- დინარი წყლით წმენდა შესაძლებელია: კი
- გაპარსვის მეთოდი: სველი/მშრალი
- დამატებითი ფუნქციები: თვითგამლესვადი დანები
- მოძრავი (მცურავი) თავები: კი
- წმენდის მეთოდი: სრულად სარეცხი
- სწრაფი დატენვა: არა
- დამცავი სახურავი: კი
- დატენვა USB-ით: კი
- ტრიმერი: არა
- სახელურის არასრიალა ჩანართი: კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ტექნიკა განკუთვნილია ინდივიდუალური გამოყენებისთვის; ნუ გადაცემთ ტექნიკას სხვა პირებისთვის გამოსაყენებლად მჭრელი/კონტაქტური ელემენტების წინასწარი წმენდისა და დეზინფექციის გარეშე, კანის ინფექციების გადაცემის თავიდან ასაცილებლად.
- ნუ შეეხებით მჭრელ და ეპილირების ელემენტებს ტექნიკის მუშაობის დროს; შეინახეთ ტექნიკა დამცავი ხუფის დადგმული მდგომარეობით პირებზე/ეპილაციის თავზე.
- აკუმულატორული ტექნიკა დატენით მხოლოდ თავსებადი ჩამტვირთველით; ნუ დატოვებთ დატენვის პროცესს ხანგრძლივი დროით მეთვალყურეობის გარეშე.
- გამოიყენეთ ტექნიკა ტენიან პირობებში (შხაპში, აბაზანაში) მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დაშვებულია (მარკირება, რომელიც სველ გამოყენებას იძლევა); სხვა შემთხვევაში ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას სველი ხელებით და ნუ დაუშვებთ წყალთან კონტაქტს.
- ყოველი გამოყენების შემდეგ განმინდეთ მჭრელი ელემენტები თმისა და დაბინძურებისგან მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით; საჭიროების შემთხვევაში დაზეთეთ პირები მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული ზეთით.
- შეინახეთ ტექნიკა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

სპეციფიკური წესები:

- რეგულარულად განმინდეთ გასაპარსი თავი თმისა და დაბინძურებისგან; დროულად შეცვალეთ ცვეთილი ბადეები/დანები მწარმოებლის რეკომენდაციების მიხედვით — მჭრელი ელემენტების ცვეთა ზრდის კანის გაღიზიანებისა და ჭრილობის რისკს.
- ნუ გამოიყენებთ საპარსს დაზიანებულ, გაღიზიანებულ ან ანთებულ კანზე.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას, მჭრელ ელემენტებზე დამცავი ხუფის დადგმული მდგომარეობით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.