

უსაფრთხოების ზომები

ჰაერის გამწმენდის გადაადგილებამდე გამორთეთ იგი და გათიშეთ როზეტიდან.

- ჰაერის გამწმენდი არ იმუშავებს, თუ ვენტილატორის გისოსი და ფილტრის განყოფილების თავსახური არასწორად არის დამონტაჟებული.
- ჰაერის შემწვავ ხვრელებსა და კედლებს ან სხვა საგნებს შორის დატოვებულ 20 სმ თავისუფალი სივრცე.
- გაწმენდისა და ტექნიკური მომსახურების წინ გამორთეთ ხელსაწყო ქსელიდან.
- ბაქტერიების გამრავლების ალბათობის შესამცირებლად, რეგულარულად მოაცილეთ მტვერი, თმა და სხვა ნაწილაკები ფილტრის გარეთა ბადას.
- ჰაერის შეგროვების ეფექტურობის შემცირების თავიდან ასაცილებლად, მოაცილეთ მტვერი, თმა და ნაწილაკები ჰაერის გამწმენდის სავენტილაციო ხვრელებიდან.
- როდესაც ჰაერის გამწმენდს დიდი ხნის განმავლობაში არ იყენებთ, დაახშეთ სავენტილაციო ხვრელი მტვრის, თმისა და სხვა ნაწილაკების მოხვედრის პრევენციისთვის.
- ხანძრის, ელექტროშოკისა და სხვა დაზიანებების თავიდან ასაცილებლად, გამოიყენეთ კვების კაბელი და ელექტროროზეტები ქვემოთ მოყვანილი ინსტრუქციების შესაბამისად:
- ნუ დაქაჩავთ კვების კაბელს ზედმეტი ძალით, ნუ გადაგრძობთ და ნუ მოხრით მას, რადგან ამან შესაძლოა გამოიწვიოს კაბელის ცვეთა ან გაწყვეტა.
- კვების კაბელი უნდა იყოს მიერთებული შესაფერის ელექტროროზეტთან.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ჰაერის გამწმენდთან ერთად მოწოდებული კვების კაბელი და ნუ გამოიყენებთ სხვა სადენებს.
- ტექნიკური მომსახურების ან გადაადგილებისას ყოველთვის გამოსთიშეთ ჰაერის გამწმენდი როზეტიდან.
- დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ ჰაერის გამწმენდის გამოყენება, თუ შეამჩნევთ უჩვეულო ხმაურს, უსიამოვნო სუნს, ვენტილატორის გადახურებას ან მის არათანაბარ ბრუნვას.
- არ ჩაყოთ თითები ან უცხო საგნები დამცავ დეტალებში, მოძრავ ნაწილებში, ჰაერის შემწვავ ან გამომშვებ ხვრელებში.
- ჰაერის შემწვავი ან გამომშვები ხვრელების დახშობის თავიდან ასაცილებლად, ნუ დაუშვებთ ჰაერის გამწმენდში ისეთი საგნების მოხვედრას, როგორცაა თმა ან ქსოვილი.
- ნუ დაჯდებით ჰაერის გამწმენდზე, ნუ მიეყრდნობით მას და ნუ გადახრით.
- გაზის აპარატურასთან (მაგალითად, გაზქურებთან ან წყლის გამაცხელებლებთან) ერთად გამოყენებისას უზრუნველყავით საკმარისი ვენტილაცია, რათა თავიდან აიცილოთ ტოქსიკური გაზებით მოწამვლა.
- არ ჩაახსათ სითხეები, არ ჩაყაროთ ფხვნილები ან სხვა საგნები ჰაერის გამწმენდის გამომშვებ ხვრელში.
- ნუ გამოიყენებთ ჰაერის გამწმენდს შემდეგ სიტუაციებში, რადგან ამან შესაძლოა გამოიწვიოს ელექტროშოკი, ხანძარი ან სხვა დაზიანებები:
- ღია ცეცხლთან ახლოს, როგორცაა სანთლები, ქურები, ბუხრები, სიგარეტი, სანთებელები, სანთურები, სანათები ან ღუმელები.
- მაღალი ტემპერატურის გამომყოფ ხელსაწყოებთან ახლოს, როგორცაა ელექტროგამათბობლები, თერმოვენტილატორები, ფეხის ელექტროგამათბობლები, ელექტროქურები და უთოები.
- მიიღეთ უსაფრთხოების ზომები, რათა თავიდან აიცილოთ ადვილად აალებადი მასალების მოხვედრა ჰაერის გამწმენდში.
- არამდგრად მდგომარეობაში, სადაც ჰაერის გამწმენდი შეიძლება ადვილად გადაყრავდეს.
- უკიდურესად მაღალი ტემპერატურის, ტენიანობის ან ნესტის პირობებში, მაგალითად, სააბაზანო ოთახში.