

5494293 — UPS FinePower MIX ONLINE 1000VA

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

დასახელება: UPS FinePower MIX ONLINE 1000VA

სახეობა: UPS (უწყვეტი კვების წყარო). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა: მითითებულია შეფუთვაზე ან მწარმოებლის დოკუმენტაციაში

გაბარიტები: მითითებულია შეფუთვაზე ან მწარმოებლის დოკუმენტაციაში

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- მაქსიმალური ჯამური სიმძლავრე/დატვირთვა: 1000 ვა
- როზეტების/გამოსასვლელების რაოდენობა: 1 x CEE 7 (Type F როზეტი)
- ჩაშენებული აკუმულატორის ტევადობა და ავტონომიური მუშაობის დრო (UPS-ისთვის): აკუმულატორის ძაბვა/ტევადობა: 12 ვ/9 ან; ავტონომიური მუშაობის დრო — მითითებულია მწარმოებლის დოკუმენტაციაში (დატვირთვის მიხედვით).
- შემავალი/გამომავალი ძაბვის დიაპაზონი (სტაბილიზატორისთვის): არ ვრცელდება ამ ტიპის პროდუქტზე
- იმპულსური გადაძაბვის, გადატვირთვის, მოკლე შერთვისგან დაცვის არსებობა: ღრმა განმუხტვისგან დაცვა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები (ამ ჯგუფის მთელი პროდუქცია)

- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მიერ მითითებულ მაქსიმალურად დასაშვებ ჯამურ სიმძლავრეს/დატვირთვას — შეაჯამეთ ერთდროულად დასაერთებელი ყველა მოწყობილობის სიმძლავრე მიერთებამდე.
- დააკავშირეთ ნაწარმი მხოლოდ გამართულ დაამინებული როზეტთან; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებული სადენით, შტეფსელით ან კორპუსით.
- ნუ განათავსებთ ნაწარმს წყლის წყაროებთან ახლოს და ტენიან სივრცეებში; ნუ დააკავშირებთ და ნუ გათიშავთ სველი ხელებით.
- სრულად გაშალეთ კოჭაზე დახვეული გამაგრძელების კაბელი დატვირთვის ქვეშ გამოყენებამდე — დახვეული კაბელი დატვირთვის ქვეშ ხდება გადახურებული.
- გაატარეთ კაბელი ისე, რომ გამოირიცხოთ მისი მოჭერა ავეჯით, კარებით და ნაბორძიკების რისკი; ნუ გაატარებთ კაბელს ხალიჩების ქვეშ.

UPS (უწყვეტი კვების წყარო)

- ნუ გადააჭარბებთ UPS-ის მაქსიმალურად დასაშვებ დატვირთვის სიმძლავრეს; გაითვალისწინეთ, რომ ყველა დასაერთებელი ტექნიკა თავსებადი არ არის UPS-ის გამოშვებული სიგნალის ფორმასთან აკუმულატორზე მუშაობისას — საჭიროების შემთხვევაში დაამუსტეთ თავსებადობა ტექნიკის მწარმოებელთან.
- უზრუნველყავით ვენტილაცია UPS-ის გარშემო, რადგან ჩაშენებულმა აკუმულატორმა და ელექტრონიკამ შესაძლოა გამოიყოს სითბო მუშაობისა და დატენვის დროს.
- პერიოდულად ჩაატარეთ UPS-ის თვითტესტირება მწარმოებლის მითითებული წესით, აკუმულატორის გამართულობის შესამოწმებლად.
- ნუ დაუშვებთ UPS-ის ჩაშენებული აკუმულატორის მოკლე შერთვას, მექანიკურ დაზიანებას და მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებას.
- შეცვალეთ UPS-ის აკუმულატორი მწარმოებლის მითითებული სამსახურის ვადის გასვლისას ან ავტონომიური მუშაობის დროის შემცირებისას.

შენახვის პირობები

შეინახეთ ნაწარმი მშრალ სივრცეში ოთახის ტემპერატურაზე. UPS ხანგრძლივი შენახვისას პერიოდულად დატენეთ მწარმოებლის რეკომენდაციების მიხედვით, ჩაშენებული აკუმულატორის გამართულობის შესანარჩუნებლად.

საგარანტიო ვადა

საგარანტიო ვადა: მწარმოებლის ან გამყიდველის მიერ მითითებული ვადის მიხედვით.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე. UPS-ის ჩაშენებული აკუმულატორი სამსახურის ვადის დასრულების შემდეგ ნუ გადაავდებთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად — ჩააბარეთ უტილიზაციისთვის კვების ელემენტების/ელექტრონული ნარჩენების მიღების პუნქტში.