პროდუქტის კოდი (SKU): 5606204

კატეგორია: ელექტროსაპარსი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ელექტროსაპარსი Xiaomi S200 ნაცრისფერი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ელექტროსაპარსი Xiaomi S200 ნაცრისფერი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა თმის შესაჭრელად, გასაპარსად ან თმის მოსაცილებლად მჭრელი ან ეპილირების ელემენტების გამოყენებით (სავარცხი მანქანა, ტრიმერი, ელექტროსაპარსი, ეპილატორი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** ელექტროსაპარსი
- **მოდელი:** Xiaomi S200
- **ძირითადი ფერი:** ნაცრისფერი
- **დამატებითი ფერი:** არა
- **დისპლეი:** არა
- **თმის შემკრები განყოფილება:** კი
- **თმის ტრიმერის დანართი:** არა
- **დამტენი სადგამი:** არა
- **კვების ძაბვა:** 3.7 V
- **სამგზავრო ბლოკირება:** არა
- **საპარსის თავის რეგულირება:** არა
- **კორპუსის დაცვის კლასი:** IPX7
- **კვების ტიპი:** აკუმულატორზე მომუშავე
- **სამგზავრო ხუფი:** არა
- **ელემენტის ტიპი:** ლითიუმ-იონური
- **ჩაშენებული ტრიმერი:** არა
- **საწმენდი ჯაგრისი:** კი
- **კომპლექტაცია:** ქეისი
- **ავტომატური წმენდა:** არა
- **გაპარსვის სისტემა:** მბრუნავი
- **მოძრავი გასაპარსი თავი:** არა
- **პროფესიული აღჭურვილობა:** არა
- **მწარმოებლის კოდი:** [BHR9529GL]
- **დინარი წყლით წმენდა შესაძლებელია:** კი
- **გაპარსვის მეთოდი:** სველი/მშრალი
- **მოძრავი (მცურავი) თავები:** არა
- **წმენდის მეთოდი:** სრულად სარეცხი
- **სწრაფი დატენვა:** არა
- **დამცავი სახურავი:** არა
- **სახელურის არასრიალა ჩანართი:** არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ტექნიკა განკუთვნილია ინდივიდუალური გამოყენებისთვის; ნუ გადასცემთ ტექნიკას სხვა პირებისთვის გამოსაყენებლად მჭრელი/კონტაქტური ელემენტების წინასწარი წმენდისა და დეზინფექციის გარეშე, კანის ინფექციების გადაცემის თავიდან ასაცილებლად.
- ნუ შეეხებით მჭრელ და ეპილირების ელემენტებს ტექნიკის მუშაობის დროს; შეინახეთ ტექნიკა დამცავი ხუფის დადგმული მდგომარეობით პირებზე/ეპილაციის თავზე.
- აკუმულატორული ტექნიკა დატენეთ მხოლოდ თავსებადი ჩამტვირთველით; ნუ დატოვებთ დატენვის პროცესს ხანგრძლივი დროით მეთვალყურეობის გარეშე.
- გამოიყენეთ ტექნიკა ტენიან პირობებში (შხაპში, აბაზანაში) მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დაშვებულია (მარკირება, რომელიც სველ გამოყენებას იძლევა); სხვა შემთხვევაში ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას სველი ხელებით და ნუ დაუშვებთ წყალთან კონტაქტს.
- ყოველი გამოყენების შემდეგ გაწმინდეთ მჭრელი ელემენტები თმისა და დაბინძურებისგან მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით; საჭიროების შემთხვევაში დაზეთეთ პირები მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული ზეთით.
- შეინახეთ ტექნიკა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

სპეციფიკური წესები:

- რეგულარულად გაწმინდეთ გასაპარსი თავი თმისა და დაბინძურებისგან; დროულად შეცვალეთ ცვეთილი ბადეები/დანები მწარმოებლის რეკომენდაციების მიხედვით — მჭრელი ელემენტების ცვეთა ზრდის კანის გაღიზიანებისა და ჭრილობის რისკს.
- ნუ გამოიყენებთ საპარსს დაზიანებულ, გაღიზიანებულ ან ანთებულ კანზე.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას, მჭრელ ელემენტებზე დამცავი ხუფის დადგმული მდგომარეობით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU

დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.