

უსაფრთხოების ზომები

- საყინულე შემუშავებულია შენობის შიგნით გამოყენებისთვის. არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენოთ იგი გარეთ, ავტოფარეხში და ა.შ.
- მოცემული ხელსაწყო განკუთვნილია პროდუქტების გასაყინად და შესანახად საყინულე განყოფილებაში.
- ხელსაწყო არ არის განკუთვნილი იმ პირთა (მათ შორის ბავშვების) გამოსაყენებლად, რომლებსაც აქვთ შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობები, ან არ გააჩნიათ ცხოვრებისეული გამოცდილება და ცოდნა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ხორციელდება კონტროლი მათი უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ. ბავშვები უნდა იმყოფებოდნენ მეთვალყურეობის ქვეშ, რათა არ მოხდეს მათი თამაში ხელსაწყოთან.
- გაუმართაობის შემთხვევაში ელექტრომოკის თავიდან ასაცილებლად, ნუ შეეხებით საყინულეს სველი ხელებით.
- ****არ გამოიყენოთ დამაგრძელებლები და გადამყვანები!**** ეს ქმნის აალების პოტენციურ საფრთხეს. მწარმოებელი არ აგებს პასუხს ხანძარზე, რომელიც გამოწვეულია გადამყვანების, დამაგრძელებლების ან შეუსაბამო კვეთის კვების კაბელის გამოყენებით. არ გამოაერთოთ ჩანგალი როზეტიდან კაბელზე დაქაჩვით — ეს ძალიან სახიფათოა. კვების კაბელის დაზიანების შემთხვევაში, იგი უნდა შეიცვალოს სპეციალური კაბელით, რომელიც შეგიძლიათ შეიძინოთ მწარმოებელთან ან მის წარმომადგენელთან. კაბელის შეცვლა უნდა განხორციელდეს მხოლოდ კვალიფიციური პერსონალის მიერ.
- ****ყურადღება!**** ხელსაწყოს მონტაჟისას დარწმუნდით, რომ კვების კაბელი არ არის მოჭყლეტილი ან დაზიანებული.
- ****ყურადღება!**** ნუ განათავსებთ მრავალადგილიან გადასატან როზეტებს (დამაგრძელებლებს) ან კვების გადასატან წყაროებს ხელსაწყოს უკან.
- ნუ შეეხებით საყინულის შიდა გამაცივებელ ზედაპირებს, განსაკუთრებით სველი ხელებით. ნუ ჩაიდებთ პირში საყინულიდან ახლახან გამოღებულ ყინულის ნაჭრებს — ამან შეიძლება გამოიწვიოს ადგილობრივი მოყინვა.
- ნებისმიერი გარეცხვის ან მომსახურების ოპერაციის შესრულებამდე, გამორთეთ საყინულე ქსელიდან.
- თუ საყინულე განკუთვნილია ძველი აპარატის შესაცვლელად, რომელსაც კარზე აქვს ჩამკეტი მოწყობილობა, ძველი აპარატის გადაგდებამდე მწყობრიდან გამოიყვანეთ ან მოხსენით ეს მოწყობილობა, რათა დაიცვათ ბავშვები, რომლებიც თამაშის დროს შეიძლება შიგნით ჩაიკეტონ.
- არასტანდარტული სიტუაციის წარმოქმნისას, გამორთეთ საყინულე ქსელიდან და დაუკავშირდით სერვის-ცენტრს, რომლის ტელეფონის ნომერიც მითითებულია საგარანტიო დოკუმენტში.
- აკრძალულია საყინულის კონსტრუქციის შეცვლა და იმ პირთა ჩარევა, რომლებიც არ არიან უფლებამოსილნი მწარმოებლის მიერ საგარანტიო რემონტზე.
- ნუ შეინახავთ და ნუ გამოიყენებთ ბენზინს ან სხვა ადვილად აალებად სითხეებსა და აირებს საყინულეში, მის სიახლოვეს ან სხვა ელექტროხელსაწყოებთან ახლოს.
- ****ყურადღება!**** აკრძალულია საყინულის უკანა კედლის (კონდენსატორის ცხაურის) კონტაქტი გახეხურის მისაერთებელ მოქნილ ლითონის მილთან, ასევე გაზისა და წყალმომარაგების ლითონის მილსადენებთან და სხვა ხელსაწყოების ელექტროსადენებთან.

- ნუ შეინახავთ ხელსაწყოში ფეთქებად ობიექტებს, კერძოდ, აეროზოლის ბალონებს აალებადი შემავსებლით.
- ****ტრავმირების რისკი ზედმეტი წონის გამო.**** გამოიყენეთ ორი ან მეტი ადამიანი თქვენი პროდუქტის გადასადგილებლად და დასამონტაჟებლად. ამ ინსტრუქციის შესრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება ან ტრავმა. გამოიყენეთ დამცავი ხელთათმანები.
- ელექტროენერჯის ხანგრძლივი გათიშვის შემთხვევაში პროდუქტები შეიძლება გაფუჭდეს.
- საყინულესთან მანიპულაციების დროს (მონტაჟი, გაწმენდა და ა.შ.) ბავშვები გყავდეთ მეთვალყურეობის ქვეშ ტრავმების თავიდან ასაცილებლად.

ხელსაწყო უნდა დამონტაჟდეს შენობაში, სადაც გარემო ტემპერატურა შეესაბამება ტექნიკური მონაცემების დაფაზე მითითებულ კლიმატურ კლასს:

| კლიმატური კლასი | გარემო ტემპერატურა |

| :--- | :--- |

| ****SN**** | -10°C-დან +32°C-მდე |

| ****N**** | -16°C-დან +32°C-მდე |

| ****ST**** | -16°C-დან +38°C-მდე |

| ****T**** | -16°C-დან +43°C-მდე |

- ****ყურადღება!**** თქვენი ხელსაწყო დატენილია ****R600a**** მაცივარაგენტით (აღნიშვნა მოცემულია სერვისის სერტიფიკატსა და შიდა ტაბლოზე). გაფრთხილებთ, რომ ეს არის იზობუტანი — ბუნებრივი აირი, რომელიც არის აალებადი. მაცივარაგენტის კონტურის შემთხვევითი დაზიანებისას მოერიდეთ ყოველგვარ ღია ცეცხლს ან აალების პოტენციურ წყაროს და კარგად გაანიავეთ ოთახი, სადაც დგას საყინულე. ოთახის მოცულობა უნდა შეადგენდეს 1 მ³-ს ნაკეთობაში არსებულ ყოველ 8 გ R600a მაცივარაგენტზე.
- არასოდეს ჩართოთ საყინულე დაზიანების ნიშნებით; თუ ეჭვი გეპარებათ ნაკეთობის გამართულობაში, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის-ცენტრს.
- ****ყურადღება!**** არ გამოიყენოთ ელექტროხელსაწყოები მოწყობილობის შიგნით.
- ****ყურადღება!**** არ დაახშოთ სავენტილაციო ხვრელები, რომლებიც მდებარეობს მოწყობილობის კორპუსზე ან ჩასაშენებელ კონსტრუქციაში.
- ****ყურადღება!**** არ დაუშვათ მაცივარაგენტის კონტურის დაზიანება.
- ****ყურადღება!**** არ გამოიყენოთ მექანიკური მოწყობილობები ან სხვა საშუალებები გაღობის პროცესის დასაჩქარებლად, გარდა მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული საშუალებებისა.
- შემამჭიდროებლის დაზიანების შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ უზრუნველყავით მისი შეცვლა.
- შესაფუთი მასალები ექვემდებარება ხელმეორედ გადამუშავებას და მარკირებულია შესაბამისი სიმბოლოთი.
- ხელსაწყოს განმეორებითი ჩართვა (მაგალითად, შემთხვევითი გამორთვისას) განახორციელეთ 5-10 წუთის შემდეგ.