

პროდუქტის კოდი (SKU): 9312512

კატეგორია: სადგამი ვიდეობარათისთვის | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ვიდეო ბარათის დამჭერი სადგამი DEXP DVGAH-GH120 ვერცხლისფერი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ვიდეო ბარათის დამჭერი სადგამი DEXP DVGAH-GH120 ვერცხლისფერი

პასიური აქსესუარი დენის მიწოდებისა და გახურების გარეშე (კაბელი, გადაყვანი, კონექტორი, სამაგრი, სადგამი, ქეისი, ჩანთა, მონაცემთა შემნახველი, აქსესუარი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, ხელსაწყო ნაკრები და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი:** გრაფიკული ბარათის სამაგრი
- მოდელი:** DEXP DVGAH-GH120
- ძირითადი ფერი:** ვერცხლისფერი
- განათების კონექტორი:** არა
- განათების ტიპი:** არა
- თავსებადი მოდელები:** უნივერსალური
- მასალა:** ალუმინი
- თავისებურებები:** სიმაღლეზე რეგულირებადი 75-დან 120-მდე mm
- სამაგრის ტიპი:** სადგამი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წვრილ ნაწილებს, დახრჩობისა და დაჭყლეტვის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოწიოთ თავად კაბელზე.
- ნუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; ნუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- ნუ დაშლით და ნუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მიერ მითითებულ დასაშვებ დატვირთვას (დამაგრებული მოწყობილობის/საგნის წონას).
- დააყენეთ მდგრად, სწორ ზედაპირზე ან განმტკიცებულ ბაზაზე; გამოყენებამდე შეამოწმეთ ფიქსაციის საიმედოობა.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივების, ტენიისა და ტემპერატურის ცვალებადობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.