

სამზარეულოს სასწორი Aceline GM-20W 5 კგ-მდე

პროდუქტის კოდი: 9100281

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

საყოფაცხოვრებო საზომი ხელსაწყო, განკუთვნილი ადამიანის სხეულის ან საკვები პროდუქტების მასის დასადგენად — სამზარეულოს სასწორი. კონკრეტული მოდელი: სამზარეულოს სასწორი Aceline GM-20W 5 კგ-მდე (მოდელი: Aceline GM-20W).

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- ნაწარმის წონა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- გაბარიტები: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- მაქსიმალურად დასაშვები დატვირთვა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- პლატფორმის მასალა (მინა/პლასტმასი/მეტალი): მინის
- გაზომვის სიზუსტე (ბიჯი): წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- კვების ტიპი: AAA
- ტარირების ფუნქციის არსებობა (შესაბამისობის შემთხვევაში): კი

დამატებითი ტექნიკური მახასიათებლები

მახასიათებელი	მნიშვნელობა
დისპლეი	თხევადკრისტალური (LCD)
ავტომატური გამორთვა	კი
კედელზე დამაგრება	არ არის
საათის ჩვენება	არ არის
ძირითადი ფერი	თეთრი
დისპლეის სიგანე	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
დიზაინი	პლატფორმა
მართვის ტიპი	კონფიგურაცია
ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა	არ არის
მოსახსნელი ჯამი	არ არის
კომპლექტაცია	თანდართული დოკუმენტაცია
ავტომატური კალიბრაცია	არ არის
დამატებითი ფერი	წითელი
კვების ელემენტების რაოდენობა	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
გაზომვის ერთეული	მილილიტრი
ხმოვანი თანაშემწე	არ არის
მართვა მობილური მონწყობილობით	არ არის
ორნამენტი/ნიმუში	წარწერა
მწარმოებლის ეკოსისტემა	არ არის
კვების ძაბვა	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
დისპლეის ვერტიკალური ზომა	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
ტაიმერი	არ არის
თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები	არ არის
კალორიების მთვლელი	არ არის
ჯამის მოცულობა	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
მართვის აპლიკაცია	არ არის
მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი	არ არის
კორპუსის მასალა	პლასტმასის
დამატება და აწონვა (თანმიმდევრული აწონვა)	არ არის

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები

- დააყენეთ სასწორი მაგარ, ბრტყელ, მდგრად ზედაპირზე — რბილ საფარზე (ხალიჩა, არათანაბარი იატაკი) გამოყენება ამცირებს გაზომვის სიზუსტეს და ზრდის მდგრადობის დაკარგვის რისკს.
- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მითითებულ მაქსიმალურად დასაშვებ დატვირთვას.
- შეცვალეთ კვების ელემენტები ბატარეებთან მოპყრობის ზოგადი წესების მიხედვით; შეინახეთ სასწორი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, ბატარეის წვრილი განყოფილების გათვალისწინებით.
- დაიცავით სასწორის პლატფორმა, განსაკუთრებით მინის, დარტყმებისგან — დაზიანებულმა მინამ შესაძლოა დატვირთვის ქვეშ გაიბზაროს.

სამზარეულოს სასწორი

- ნუ გადააჭარბებთ სასწორის პლატფორმის/ჯამის მაქსიმალურად დასაშვებ დატვირთვას.
- დააყენეთ სასწორი მშრალ, ბრტყელ ზედაპირზე საკვები პროდუქტების აწონვამდე.
- გამოიყენეთ ტარირების ფუნქცია ტარის წონის გაუთვალისწინებლად პროდუქტის ასაწონად, თუ ეს კონსტრუქციითაა გათვალისწინებული.

შენახვის პირობები

შეინახეთ სასწორი მშრალ ადგილას, ბრტყელ ზედაპირზე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

საგარანტიო ვადა: მწარმოებლის ან გამყიდველის მიერ მითითებული ვადის მიხედვით.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.